

Philips  
Мобильный телефон

X332  
черный с серебристым

CTX332BLK



## Стиль современного города

### С двумя SIM-картами

Наполните жизнь всей гаммой ощущений с помощью оригинального и надежного телефона Philips X332. Модель X332 имеет тонкий корпус, поддерживает две SIM-карты и оснащена камерой 3 мегапикселя — что еще нужно современному городскому жителю?

#### Основные мультимедийные функции

- Слушайте музыку по Bluetooth
- 6,1 см (2,4") TFT-дисплей QVGA, 262 000 цветов для яркого и насыщенного изображения
- Функция RDS отображает дополнительную информацию от радиостанции.
- Снимайте даже в темноте благодаря камере с разрешением 3 мегапикселя со вспышкой

#### Надежно и удобно

- Две SIM-карты для 2-х групп контактов
- Низкий уровень SAR (удельный коэффициент поглощения) — 0,41 Вт/кг

# PHILIPS

## Особенности

### Две SIM-карты



Организируйте свою жизнь — разделите контакты на 2 группы, используя два телефонных номера. С двумя SIM-картами вам не придется все время носить с собой 2 телефона.

### 6 см (2,4") TFT/QVGA/262 000 цветов



Четкое, яркое и насыщенное изображение на цветном TFT-дисплее QVGA 6,1 см (2,4")

вашего телефона с 262 000 цветов. Наслаждайтесь отличным качеством и мгновенным откликом!

### Стереомузыка через Bluetooth

Мобильный телефон Philips поддерживает Bluetooth A2DP. Это позволяет наслаждаться любимыми мелодиями со стереозвучанием в беспроводных наушниках Bluetooth.

### Низкий уровень SAR

Телефон Philips X332 имеет низкое значение удельного коэффициента поглощения (SAR), который составляет 0,41 Вт/кг. В отрасли мобильных телефонов значения SAR ниже 0,5 Вт/кг считаются низкими. При одинаковых внешних факторах, чем ниже значение SAR, тем ниже радиационное воздействие.

### Функция RDS

Функция RDS позволяет Вам настраиваться на радиостанции, не запоминая их частоты. В этом случае на дисплее вместо частоты отображается название станции, что облегчает и ускоряет настройку. Режим RDS

также обеспечивает передачу станциями текстовых сообщений, таких как новости или информация станции, непосредственно на дисплей ресивера. Обычная для Европы система RDS передает текст на частоте вещания радиостанции. Можно либо принимать основные сообщения RDS (отображающие название станции), либо подписаться на дополнительные текстовые службы.

### Фотокамера 3 мегапикселя со вспышкой

Снимайте и храните драгоценные воспоминания в превосходном качестве с разрешением 3 мегапикселя. Вы сможете сделать отличные снимки даже в условиях плохого освещения, благодаря встроенной вспышке.



# Характеристики

## Изображение/дисплей

- Размер экрана по диагонали (в дюймах): 2,4 (дюймы)
- Разрешение основного дисплея: 240x320 pixels
- Технология основного дисплея: TFT
- Цвета основного дисплея: 262 000

## Создание фотоснимков

- Камера: Встроенная
- Разрешение изображения: VGA (640x480), 2M (1600x1200), 3M (2048x1536), QVGA (320x240), 1M (1280x960)
- Формат файла с изображениями: JPEG
- Режим изображения: Нормальное, Режим автоспуска, Непрерывный, Функция Best shot
- Качество изображения: Нормальное, Высокий, Низкий
- Режим просмотра спецэффектов: Серая сепия, Сепия, Синяя сепия, Зеленая сепия, Негатив, Стандартный, Черная доска, Синий орнамент, Медный орнамент, Выполненный тиснением, Серый негатив, Масло, Набросок, Белая доска
- Тип датчика изображения: CMOS

## Воспроизведение фотоснимков

- Формат сжатия изображений: BMP, GIF, JPEG
- Вращение: с шагом 90 градусов
- Слайд-шоу

## Медианосители

- Типы карт памяти: Micro SD
- Максимальная вместимость карты памяти: 32 GB
- Пользовательская память: 64 МБ

## Подключения

- Версия Bluetooth: 2,1
- Профили Bluetooth: A2DP, Громкая связь
- Возможности модема: CSD (голос, данные), GPRS
- Гарнитура: Через разъем 3,5 мм

- Функция PC Link: Порт USB 2.0
- Последовательные подключения: Кабель с разъемом USB

## Сетевые функции

- GPRS (прием + передача): Класс 12, класс В и С
- Сообщение: Объединенные SMS (длинные SMS), Эл. почта, MMS (обмен мультимедийными сообщениями), SMS CB (передача коротких сообщений), SMS (служба коротких сообщений), многоадресное SMS, Предустановки SMS
- Услуги: SIM Toolkit/Выпуск 99, WAP 2.0
- Голосовой кодек: FR/EFR/AMR/HR
- Частота GSM: 900, 1800, 1900 МГц

## Мощность

- Емкость аккумулятора: 1000 мА/ч
- Тип элемента питания: Литий-ионный
- Время нахождения в режиме ожидания: До 30 дней (две SIM-карты)
- Время разговора: До 8 часов
- Сбережение ресурса аккумулятора: Автоматическое включение/выключение

## Комфорт

- Язык интерфейса пользователя: Английский, Русский
- Удобство использования: режим Handsfree, Режим полета, Блокировка клавиатуры, Настраиваемые кнопки, виброрежим, С двумя SIM-картами
- Распределение вызовов: перенаправление вызова, удержание вызова, время разговора, Ожидание вызова\*, Определитель номера\*, Конференц-связь, Экстренный вызов, Отключение микрофона, Пропущенные звонки, Конференц-связь, Принятые звонки, Брандмауэр
- Кнопки управления: Боковые клавиши, функциональные клавиши, 4-сторонняя кнопка

- навигации и ввода
- Регулировка громкости
- Часы/версия: Аналоговые, Цифровой дисплей, Мультиязычные часы
- Мультимедиа: FM-радио
- Вибровывоз
- Игры и приложения: Расписание, Будильник, Калькулятор, Календарь, Лунный календарь, Секундомер, Международный конвертер, Конвертер валют
- Ввод текста: T9
- Язык ввода в T9: Английский, Русский
- Управление персональной информацией: Временные зоны, Защита, Мультиязычные часы, Список заданий, Резервная копия содержимого карты памяти SD, Интеллектуальная телефонная книга
- Персональные/пользовательские настройки: Загружаемые анимир. GIF-изображения, Приложения Java для загрузки, Загружаемые изображения, Загружаемые мелодии, Заставка, Мелодии звонков

## Звук

- Звонки: Звонок MP3, Полифония (64 тона), Звонок голосового сообщения-напоминания, Звонок AMR
- Настройки эквалайзера: Классика, Танцевальная, Поп, Рок, НЧ, Нормальное, ВЧ, Вечеринка

## Аудиозапись

- Диктофон: Технология AMR, WAV

## Аудиовоспроизведение

- Поддерживаемые аудиоформаты: Технология AMR, Midi, MP3, SP-Midi, AAC, WAV, AAC+, WMA

## Видео захват

- Видеоформат: 3GP, H.263, MPEG4

# Характеристики

- Видеоразрешение: QCIF
- Видеорежим: Автоматические режимы, Ночь

## Воспроизведение видео

- Разрешение (пксл): 320x240
- Форматы сжатия: MPEG4, H.263, 3GP
- Частота кадров в секунду: 30

## Размеры

- Форм-фактор: Моноблок
- Антенна: Встроенная
- Цвет трубки: Черный с серебристым
- Размеры трубки: 117,3 мм x 50,65 мм x 11,65 мм
- Вес трубки: 88,7 г

## Экохарактеристики

- Припой в изделии не содержит свинца
- Упаковочный материал: Картон
- Инструкция по эксплуатации: переработанная бумага

## Аксессуары

- Стандартное содержимое упаковки: Батарея, CD ROM (ПО для моб. телефона), Зарядное устройство, Телефонная трубка, Стереогарнитура, Инструкция по эксплуатации, Кабель данных USB



Дата выпуска 2024-04-18

Версия: 1.0.2

EAN: 87 12581 65828 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)