



Philips
行動電話

766

CT7668



隨心所欲編輯簡訊

別說，用寫的！

飛利浦 766，擁有絕佳外型設計，手寫旋轉螢幕讓您輕鬆寫意傳送訊息，一筆就能暢所欲言。

迅速、輕鬆編輯簡訊

- 螢幕手寫辨識功能
- 旋轉話蓋，多種功能任您轉換
- 螢幕虛擬鍵盤

拍攝並分享您的生活

- 130 萬畫素相機和閃光燈
- 鮮豔的 26 萬色全彩螢幕

突破體驗多媒體

- 各式 64 和弦鈴聲
- 內建遊戲，手機好好玩

PHILIPS
sense and simplicity

規格

尺寸

- 手機重量: 102 克
- 手機尺寸: 88 x 43.5 x 22.4 公釐 (不含天線); 101 x 43.5 x 22.4 公釐 (含天線)
- 手機音量: 82 cc
- 外型: 貝殼機
- 天線: 外部
- 手機顏色: 霧面合金, 放空白

畫面 / 顯示

- 主螢幕顯示技術: TFT
- 主螢幕色彩: 262K
- 主螢幕解析度: 128x160 像素
- 文字行數: 6 行
- 次螢幕技術: CSTN
- 次螢幕色彩: 65536
- 次螢幕解析度: 96x64 像素

靜態畫面擷取

- 相機: 整合
- 相片解析度: VGA, 640x480, QVGA (320 x 240), SXGA (1280x960), 96x64, 128x160
- 數位縮放: x2, x4
- 圖片模式: 一般, 超精細, 夜間模式, 自拍模式, 細緻
- 預覽畫面更新速度: 每秒 15 個畫面
- 相片檔案格式: JPEG
- 影像感測器類型: CMOS
- 感光度: ISO 50-200 自動調整, 最低 5 勒克斯
- 特殊效果預覽模式: 負片效果, 藍光效應, 黑白, 油畫, 寧靜效果, 古典效果, 熱情效果

靜態影像播放功能

- 相片壓縮格式: BMP, GIF, JPEG, PNG

音效

- 鈴聲: 64 和絃鈴聲

音效播放

- 語音支援格式: Midi, SMAF, iMelody

儲存媒體

- 內建記憶體容量: 26
- 使用者記憶體: 10 MB

網路功能

- 傳訊: 超長簡訊, EMS / 4 版, MMS, 多媒體訊息服務, 預設訊息 (SMS, MMS), 簡訊廣播, SMS (簡短訊息服務)

- 服務: OTA 傳輸 (WAP, MMS), WAP 1.2.1
- GPRS (Rx+Tx): Class 10 (4+2), Class B
- 語音 Codec: FR/EFR/HR
- GSM 波段: 900, 1800, 1900 MHz

方便

- 通話管理: 通話計時器, 通話轉接, 保留通話, 通話時間, 等待通話, 來電顯示, 會議通話, 緊急通話, 麥克風靜音, 未接來電, 多方通話, 已接來電
- 個人資料管理: 智慧電話簿, Vcard 交換
- 個人化 / 自訂: 來電大頭貼, 桌布
- 時鐘 / 版本: 類比, 數位, 國際時鐘
- 使用容易: 舞台閃爍燈光效果, 專屬耳機插頭, 免持聽筒模式, 快捷鍵
- 簡易導航: 自動掀蓋, 動畫色彩陣列, 動態旋轉彈蓋式 (DV/DC), 觸控式面板
- 按鈕與控制: 導航及確認鍵, 自訂快速鍵, 相機鍵, 側鍵, 電源開 / 關
- 音量控制: 是
- 遊戲與應用程式: 行程表, 鬧鐘, 計算機, 日曆, 農曆, 中文節日提示功能, ENG-CHN (英 - 中) 與 CHN-ENG (中 - 英) 目錄, 手寫辨識功能
- 內建遊戲: 6

連線

- 耳機: 經由底部接頭
- 序列連線: USB-miniUSB 傳輸線
- 數據機功能: GPRS, 簡訊
- 電腦同步管理員: MS Outlook

配件

- 標準包裝內含: 電池, 光碟 (行動電話工具), 充電器, 手機, USB 資料纜線, 觸控筆 - 2 支裝
- 選購配件: 特級耳機

電源

- 通話時間: 5.5 小時
- 待機時間: 最多 150 小時
- 充電時間: 2.5 小時 hr
- 電池容量: 770mAh
- 電池類型: 鋰電池
- 電子功能強化: 備用電池

環保規格

- 化學成分: 鋰電池
- 此使用手冊為再生紙製造: 是
- SAR 值: 0.66W/KG

產品特點

手寫辨識功能

提供您快速的直覺式文字訊息編輯方式。就像書面手寫一樣輕鬆, 只需在觸碰式螢幕寫下您想說的話, 手機會自動將您的筆跡轉換成 SMS (簡短訊息服務) 文字簡訊。內建的手寫辨識功能有中文 (繁體和簡體) 和英文 (羅馬字母) 兩種選擇。

旋轉話蓋

旋轉話蓋能讓您輕鬆利用掀蓋, 在電話、數位相機、PDA 的觸碰式螢幕功能間輕鬆轉換。請依一般撥打電話的方式打開掀蓋, 將外螢幕以逆時針方向旋轉即可當成數位相機拍照, 螢幕即成為相機的觀景窗 (也可作為 PDA 的觸碰式螢幕)。

螢幕虛擬鍵盤

螢幕虛擬鍵盤能讓您使用傳統的 QWERTY 鍵盤格式輸入文字, 而不必使用數字按鍵輸入字母與標點符號。您只要啟動虛擬鍵盤並使用電子筆即可進行輸入。

百萬畫素相機和閃光燈

即使光線不佳, 也能利用附有閃光燈的 130 萬畫素相機, 拍攝出 SXGA 格式 (1280 x 960 畫素) 的高畫質影像。您只要按一下相機測邊按鍵即可拍攝相片作為桌布或照片撥號使用, 或是當作 MMS (多媒體訊息服務) 傳送給親朋好友。

26 萬色全彩螢幕

利用 262K 逼真的彩色 TFT 螢幕顯示器, 享受以內建相機拍攝的高畫質桌布、相片、與影片。

64 和弦鈴聲

64 和弦鈴聲以 MIDI 格式同步播放不同音符, 製作出的和弦鈴聲能呈現出更為自然真實的音樂表現, 好比小型管弦樂隊, 以不同的樂器共同演奏出完美和諧的音樂效果。

內建遊戲

內建遊戲使用鮮明的彩色螢幕及鍵盤, 讓您的手機搖身一變為遊戲機。您只要到專用的子功能表, 就可以開始玩最愛的遊戲。



發行日期 2007-06-02

版本: 2.0

12 NC: 9961 400 04956
EAN: 87 10895 90985 3

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com