

PHILIPS

Xenium

9@9q

CT9A9QBLK



Durată de viață incredibilă a bateriei!

Fiți la modă și anticipați curente cu ajutorul noului telefon Philips Xenium 9@9q, minunat de compact. Faceți-vă viața mai interesantă cu acest companion mobil elegant care vă oferă puterea de a rămâne conectat și de a fi la modă ... mereu!

Întotdeauna pe fază, întotdeauna conectat

- Durată în standby de până la o lună
- Bucurați-vă de până la 22 de ore de muzică
- Durată de convorbire de până la 8 ore

Proiectat pentru dumneavoastră

- Design elegant, avangardist, pentru a arăta lumii stilul dvs.
- Alertă modernă cu LED-uri, iluminată cu alb pentru a indica starea telefonului.

Maximizați-vă experiența multimedia

- Ecran mare, TFT, color, de 262 K pentru imagini viu colorate
- Captură și redare video în formate MPEG4 și H263
- Slot pentru card de memorie MicroSD, pentru memorie suplimentară/stocare date
- Bucurați-vă de muzică Bluetooth stereo

Rămâneți conectat

- Rate îmbunătățite de transfer de date pentru GSM Evolution

Repere

Durată în standby de până la o lună

Telefonul poate rezista pornit în standby până la o lună, la o singură încărcare.

EDGE

EDGE vă oferă o capacitate de date de trei ori mai mare pentru GPRS, vă permite să vă bucurați de un acces mai rapid la Internet și WAP, descărcare de informații, trimiterea de e-mailuri, precum și trimiterea/recepția de

mesaje MMS. Abonați-vă la serviciul GPRS la operatorul dvs. de rețea și configurați un profil GPRS în telefonul dvs. compatibil EDGE.

Slot pentru card de memorie MicroSD

Acum vă puteți bucura de capacitatea suplimentară și de stocarea fișierelor multimedia, introducând un card de memorie MicroSD în slotul integrat al telefonului.

Muzică Bluetooth stereo

Telefonul dvs. mobil Philips suportă profilul Bluetooth A2DP. Acesta vă permite să vă bucurați de melodiile preferate wireless și cu muzică stereo de înaltă calitate din căștile dvs. Bluetooth.

Durată de convorbire până la 8 ore

Telefonul poate suporta până la 8 ore de conversație la o singură încărcare.



Specificații

Dimensiuni

Greutate produs: 0,086 kg
 Dimensiuni produs (LxAxI): 46,5 x 18,3 x 99,3
 Element de structură: Clemă
 Antenă: Integrată
 Culoare receptor: Negru Phantom

Imagine/Ecran

Tehnologie ecran principal: TFT
 Culoare ecran principal: 262 K
 Rezoluție ecran principal: 176x220 pixel
 Linii de text: 6
 Luminozitate: 240 cd/m²
 Dimensiune diagonală ecran: 2 inci

Captare imagine statică

Cameră video: Integrată
 Rezoluție imagine: 176x220, VGA (640x480), 768x1024, SXGA (1280 x 1024)
 Mod Imagine: Mod Noapte, Mod Timer automat, Continuu
 Format fișier imagine: JPEG
 Tip senzor de imagine: CMOS
 Mod previzualizare efecte speciale: Sepia, Efect blue, B&W
 Calitate imagine: Normal, Fin, Superfin

Redare imagine statică

Format comprimare imagine: BMP, GIF, GIF (87a & 89a), JPEG, WBMP
 Prezentare

Video Capturing

Rezoluție senzor de imagine: 1,3 M pixel
 Rezoluție video: QCIF
 Rată cadre: 12,5 cadre/s
 Format video: H.263, MPEG4
 Tip senzor de imagine: CMOS

Redare video

Formate de comprimare: MPEG4, H.263
 Rată de afișare (cadre/s): 15
 Rezoluție (pixeli): 176x144

Sunet

Sonerii: Sonerie MP3, Polifonic (64 tonuri), Sonerie vocală înregistrată

Captură audio

Înregistrare vocală: Da, AMR

Redare audio

Formate audio acceptate: AMR, Midi, MP3, SP-Midi, WAV, AAC

Medii de stocare

Tipuri de carduri de memorie: Micro Secure Digital (SD)
 Capacitate maximă card de memorie: 2 GB
 Gestionare memorie: Stare memorie, Alocare dinamică a memoriei
 Memorie utilizator: 10,5 MB

Caracteristici rețea

GPRS (Rx+Tx): Clasa 10 (4+2), clasa B
 Bandă GSM: 900, 1800, 1900 MHz
 Mesagerie: SMS concatenat (SMS lung), E-mail, MMS, Serviciu de mesaje multimedia, SMS CB (Cell Broadcast), SMS (Serviciu de mesaje scurte), SMS cu destinatari multipli, SMS-uri predefinite
 Servicii: OTA provisioning (WAP, MMS), Kit de instrumente SIM /versiunea 99, WAP 2.0
 Codec pentru voce: FR/EFR/AMR/HR EDGE

Comoditate

Gestionare apeluri: Transmitere apel, Apel blocat, Durată apel, Apel în așteptare, ID apelant, Conferință audio, Apel de urgență, Microfon silențios, Apeluri nerecepționate, Apeluri multiple, Apeluri recepționate, Firewall
 Gestionare informații personale: Oră de vară, Fus orar, Agendă telefonică inteligentă, Protecție, Ceas internațional
 Personalizare: Imagine descărcabilă, Tonuri de apel descărcabile, FotoCall, Tapet, Sonerii
 Recunoașterea vocii: Înregistrarea conversației, Înregistrare vocală de lungă durată
 Ceas/Versiune: Digital, Ceas internațional
 Ușor de utilizat: Mod mâini libere, Taste rapide, Mod Avion, Taste programabile, Vibra Alert
 Navigare ușoară: clapetă activă
 Butoane și controale: Buton de navigare cu 4 direcții, Tastă rapidă personalizată, Taste configurabile
 Limbă disponibilă: Intrare T9: Chineză simplificată, Chineză tradițională, Engleză, Franceză, Rusă, Turcă
 Limbă disponibilă: IU: Chineză simplificată, Chineză tradițională, Engleză, Franceză, Indoneziană, Română, Rusă, Thaiandeză, Turcă, Vietnameză, Ucraineană
 Jocuri și aplicații: Ceas cu alarmă, Calculator, Calendar, Convertor Euro, Java MIDP 2.0, Cronometru, Cronometru cu numărătoare inversă
 Jocuri incluse: 2

Conectivitate

Cască: Prin conector mini USB
 Conexiuni fără fir: Bluetooth
 Profile Bluetooth: A2DP, Handsfree (Mâini-libere), Cască, Profil pentru obiecte push, Profil pentru transfer de fișiere

Specificații pentru protecția mediului

Produs sudat fără plumb

Accesorii

Pachetul standard include: Receptor, Baterie, Încărcător, Căști stereo, Cablu de date USB, CD ROM (Instrumente telefon mobil), Manual de utilizare

