

Philips
手机

E1500

黑色 + 红色

CTE1500RD



自由双卡 畅享沟通

双 SIM 卡

用飞利浦 E1500 手机聊天让保持联络变得更加轻松。其还具有一机双卡、随身 FM 收音机等实用功能，还内置手电筒，让生活便捷轻松。

多媒体必备功能

- MicroSD 存储卡插槽可增加内存 / 数据存储容量
- 用您自己的方式欣赏 FM 音乐 - 直接播放或是使用耳机
- 通过蓝牙，您可以轻松和其它设备建立无线连接
- 3.5 毫米通用耳机插孔带来 MP3 立体声音乐享受

外出时时刻保持联络

- 内置手电筒
- 双 SIM 卡，2 组联系人列表

PHILIPS

手机
E1500 黑色 + 红色

产品亮点

双 SIM 卡



使用 2 个不同的手机号码，分开不同联系人，让您的生活更有条理。有双 SIM 卡，不必随身携带 2 个手机。

MicroSD 存储卡插槽

通过在手机的内置存储卡插槽中插入 MicroSD 存储卡，可以体验额外容量带来的便利，享受存储多媒体文件的乐趣。

蓝牙连接

通过蓝牙技术，您可以轻松地无线连接至其它正在运行的蓝牙设备。使用蓝牙耳机丰富您的移动体验，借助无线技术，在手机上简单快捷地接收和共享文件。

内置手电筒

为什么还要摸黑寻找您的钥匙或电灯开关？您手机内置的手电筒可以派上用场，

CTE1500RD/40

它在任何环境皆可为您带来光明，又顺手又顺心。

FM 收音机，随身良伴，随时收听

享受随意调谐 FM 收音机的方便 - 通过电话的扬声器播放，或是通过耳机收听，完全由您决定。只需插入耳机当作天线使用，并在菜单中选择收听选项即可。

3.5 毫米通用耳机插孔

用飞利浦手机以优质立体声的音效随时享受喜爱的 MP3 音乐。只需将喜爱的耳机插入 3.5 毫米通用耳机插孔，即可获得全身心的放松。



Bluetooth



规格

图片 / 显示

- 屏幕对角线尺寸 (英寸) : 1.77 英寸
- 主屏分辨率 : 128x160 pixels
- 主屏技术 : TFT

存储介质

- 存储卡类型 : Micro SD
- 存储卡最大容量 : 8 GB

连接

- 蓝牙版本 : 2.1
- 耳机 : 通过 3.5 毫米接口插孔
- PC Link: USB 2.0
- 串行连接 : USB-MicroUSB 数据线
- 无线连接 : 蓝牙

网络功能

- 信息收发 : SMS (短消息服务)
- GSM 频段 : 900, 1800, 1900, 850 MHz

功率

- 电池容量 : 800 mAh
- 电池类型 : 锂离子
- 待机时间 : 长达 666 小时
- 通话时间 : 长达 6.66 小时
- 电池节能管理器 : 自动开 / 关机

便利性

- 可用语言 : 界面 : 简体中文, 简体中文
- 易于使用 : 图形用户界面, 免提模式, 热键, 键盘锁, 软键, 振动提示
- 通话管理 : 通话计数器, 呼叫前转, 通话保持,

- 通话计时, 呼叫等待 *, 紧急电话, 麦克风静音, 未接电话, 已接来电
- 按钮和控制 : 4 向导航键和输入, 自定义热键, 软键
- 音量控制
- 多媒体 : FM 收音机
- 振铃
- 内嵌游戏 : 1
- 游戏和应用程序 : 闹钟, 计算器, 日历
- 文本输入 : T9
- 个性化 / 自定义 : 屏幕保护程序, 墙纸, 铃声

声音

- 铃声 : MP3 铃声, 64 和弦

音频捕捉

- 语音录制 : WAV

音频播放

- 音频支持格式 : Midi, MP3

尺寸

- 形状因数 : 直板
- 天线 : 集成式
- 手机颜色 : 黑色 + 蓝色
- 手机尺寸 : 107*46*15 毫米
- 手机重量 : 70 克

附件

- 电池 : 800 毫安
- 标准包装包括 : 电池, 充电器, 用户手册, 手机



发行日期 2024-03-25

版本 : 1.0.1

EAN: 69 31555 21175 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com