

PHILIPS

Telefon komórkowy

Xenium

E560

Czarny

CTE560BK



Trwałość

Telefon Philips E560 działa przez 73 dni w trybie gotowości, dzięki czemu nie trzeba się martwić o poziom naładowania baterii! Za sprawą składającej się z jednego kawałka, wykonanej metodą komputerowo sterowanej obróbki CNC metalowej płyty montażowej, metalowej krawędzi, klawisza nawigacji i wyświetlacza IPS model E560 to wybór dla wymagających klientów.

Zawsze pełen energii, zawsze w kontakcie

- Do 73 dni w trybie gotowości
- Czas rozmów do 39 godzin
- Podwójne gniazdo SIM, aby rozdzielić różne grupy kontaktów

Profesjonalna stylistyka

- Klasyczny styl z metalicznym wykończeniem
- Wyświetlacz 2,4" QVGA IPS to gwarancja niezwykle żywych obrazów

Życie staje się przyjemniejsze

- Przyjemność słuchania muzyki stereo przez Bluetooth
- Funkcja redukcji szumów gwarantuje lepszą jakość połączenia

Zalety

Do 73 dni w trybie gotowości

Po naładowaniu telefon może być włączony i pracować w trybie gotowości nawet przez 73 dni.

Czas rozmów do 39 godzin

Możesz rozmawiać nawet do 39 godzin bez konieczności ładowania baterii.

Podwójne gniazdo SIM



Teraz możesz uporządkować swoje kontakty, używając dwóch różnych numerów telefonu do kontaktów służbowych i prywatnych. A dzięki obsłudze dwóch kart SIM nie musisz już nosić ze sobą dwóch telefonów.

Metaliczne wykończenie

Nic tak nie wzmacnia prestiżu i pewności siebie, jak telefon komórkowy firmy Philips stanowiący wyjątkowe połączenie klasycznego stylu z delikatnym, metalicznym wykończeniem. Jego piękny, nowoczesny kształt emanuje profesjonalizmem, niezależnie od tego, czy właśnie finalizujesz ważny kontrakt, czy też relaksujesz się na polu golfowym.

Wyświetlacz 2,4" QVGA IPS



Poznaj pełną paletę kolorów dzięki wyświetlaczowi 2,4" QVGA. Zastosowana technologia IPS zapewnia świetną widoczność bez względu na to, pod jakim kątem patrzysz

na wyświetlacz. Dodatkowo podkreśla kolory i obrazy, przez co stają się one niezwykle wyraziste i żywe. Dzięki temu przeglądanie materiałów multimedialnych będzie niekończącym się źródłem zabawy i rozrywki.

Muzyka stereo przez złącze Bluetooth

Ten telefon marki Philips obsługuje profil Bluetooth A2DP, dzięki czemu umożliwia bezprzewodowe przesyłanie ulubionych melodii do słuchawek Bluetooth bez utraty jakości i efektu stereo.

Funkcja redukcji szumów

Funkcja redukcji szumów polega na tworzeniu fał dźwiękowych tłumiących odbierany hałas. Dźwięki z otoczenia są „mierzone” przez małe mikrofony, które następnie wysyłają sygnał do obwodu redukcji szumów, gdzie tworzony jest sygnał odwrotny do tego, który ma być tłumiony. Funkcja ta gwarantuje lepsze wrażenia podczas słuchania.



Dane techniczne

Funkcje sieciowe

GPRS (Rx+Tx): Klasa 12, klasa B
Pasmo GSM: 900, 1800, 1900 MHz
Przesyłanie wiadomości: Długie wiadomości SMS (połączone), MMS, SMS CB (wiadomości sieciowe), SMS (krótkie wiadomości tekstowe), SMS do wielu odbiorców
Usługi: WAP 2.0
Kodek dźwięku: FR/EFR/AMR/HR
EDGE

Wymiary

Antena: Wbudowany
Wygląd: Jednobryłowy dotykowy
Kolor: Czarny
Wymiary: 126,2 × 52,1 × 15,9 mm
Waga: 138,5 g

Obraz/wyświetlacz

Przekątna ekranu (cale): 2,4 cali
Rozdzielczość wyświetlacza: 240 x 320 pikseli
Technologia wyświetlacza: TFT IPS

Wykonywanie zdjęć

Aparat fotograficzny: Wbudowany
Typ przetwornika obrazu: CMOS
Format pliku obrazu: JPEG
Tryb zdjęć: Normalny, Ciągłe, Najlepsze ujęcie
Rozdzielczość zdjęć: VGA (640 x 480), QVGA (320 x 240), 1M (1280 x 960), 2M (1600 x 1200)
Jakość obrazu: Normalny, Dobra, Dobry

Odtwarzanie zdjęć

Format kompresji zdjęć: BMP, GIF, JPEG, PNG

Zapis wideo

Format wideo: 3GP, MPEG4
Tryb wideo: Automatyczny, Noc

Nagrywanie dźwięku

Nagrywanie głosu: AMR, WAV

Odtwarzanie dźwięku

Obsługiwane formaty audio: AMR, Midi, MP3, WAV

Dźwięk

Dzwonki: Dzwonek MP3, Polifoniczne (64-tonowe), Dzwonek AMR

Pamięć

Typy kart pamięci: Micro SD
Pamięć użytkownika: 12,6 MB
Maksymalna pojemność karty pamięci: 32 GB
Zarządzanie pamięcią: Stan pamięci

Udogodnienia

Przyciski i elementy sterujące: 4-kier. przycisk nawigacyjny i Enter, Definiowalne przyciski szyb. dostępu, Zasilanie Wł./Wyl.
Zarządzanie połączeniami: Przekazywanie połączeń, Zawieszanie połączeń, Czas połączeń, Połączenia oczekujące*, Identyfikacja numeru*, Numer alarmowy, Wyciszenie mikrofonu, Nieodebrane połączenia, Połączenia odebrane, Czarna lista, Liczniki połączeń
Zegar/wersja: Cyfrowy
Łatwa obsługa: Tryb głośnomówiący, Tryb samolotowy, Blokada klawiatury, Przyciski programowane, Dzwonek wibracyjny, 2 gniazda na karty SIM, Graficzny interfejs użytkownika, Przyciski szybkiego dostępu
Gry i aplikacje: Budzik, Kalkulator, Kalendarz, Stoper, Terminarz, Menedżer plików
Dostępne języki menu: angielski, niemiecki, polski
Multimedia: Radio FM
Personalizacja: Tapeta, Dzwonki
Wprowadzanie tekstu: Słownik T9
Wibracja
Regulacja głośności
Zarządzanie informacjami osobistymi: Czarna lista

Możliwości połączeń

Zestaw słuchawkowy: Gniazdo typu jack 3,5 mm w standardzie CTIA
Modem: GPRS, EDGE
Połączenie z komputerem: USB 1.1
Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP, OPP, HFG
Bluetooth: Bluetooth w wersji 2.1
Połączenie szeregowo: Przewód USB-micro-USB

Aksesoria

Zawartość standardowego opakowania:
 Akumulator, Ładowarka, Przewód USB, Standardowa słuchawka

Moc

Pojemność baterii/akumulatora: 3100 mAh
Typ baterii: Litowo-jonowy
Czas gotowości: Do 73 dni
Czas rozmów: Do 39 godz.

Charakterystyka ekologiczna

Produkt lutowany lutem bezołowiowym
Materiał opakowania: Karton
Podręcznik użytkownika: papier odzysk



* Dane techniczne produktu bazują na testach laboratoryjnych wykonanych przy pełnym naładowaniu baterii z wyłączoną funkcją Bluetooth. Uzyskiwany w warunkach rzeczywistych czas pracy urządzenia zależy od dostawcy usług oraz sposobu korzystania z telefonu.

* Karta pamięci MicroSD nie jest elementem zestawu.

* Wszystkie obrazy i zdjęcia produktu mają wyłącznie charakter informacyjny. Rzeczywiste cechy i funkcje telefonu, takie jak kolor czy rodzaj informacji wyświetlanych na ekranie, mogą się różnić od tych prezentowanych na zamieszczonych obrazach/zdjęciach przedstawiających produkt.

* Podane dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.