

Philips PicoPix  
Projektor przenośny

### Wyjątkowa lekkość

Łączność bezprzewodowa  
100 lumenów  
Wybudowany głośnik i  
akumulator

PPX5110



# Wyświetl swoje życie

## Projektor przenośny PicoPix PPX5110

Ten elegancki projektor kieszonkowy jest idealnym towarzyszem umożliwiającym udostępnianie filmów i zdjęć w dowolnym miejscu — zależnie od potrzeb. Funkcja Wi-Fi pozwala udostępniać ekran bezprzewodowo, a wspólne oglądanie z przyjaciółmi może być źródłem niezapomnianych chwil.

### Doskonała jakość obrazu

- Technologia LED, nawet 20 000 godzin wyświetlania

### Wyjątkowa lekkość

- Wbudowany głośnik i akumulator — jeszcze większa mobilność
- Dzięki wadze zaledwie 140 gramów urządzenie można zabrać wszędzie

### Szeroka gama połączeń

- Łączność HDMI umożliwia wyświetlanie treści
- Bezprzewodowe dublowanie ekranu

# PHILIPS

Projektor przenośny  
Wyjątkowa lekkość Łączność bezprzewodowa, 100 lumenów, Wybudowany głośnik i akumulator

## Dane techniczne

### Technologia

- Technologia wyświetlania: Wskaźnik dawki do długości skanowanego obszaru (DLP)
- Źródło światła: RGB LED
- Jasność: 100 lumenów
- Współczynnik kontrastu: 1000:1
- Rozwiązanie: 854 × 480 pikseli
- Format obrazu: 16:9
- Trwałość źródła światła LED: Do 20 000 godz.
- Wielkość wyświetlanego obrazu: Od 51 do 305 cm (od 20 do 120 cali)
- Odległość projekcji: 53–319 cm (21–125 cali)

### Połączenie

- Wi-Fi: WLAN IEEE 802.11 b/g/n
- HDMI: Mini HDMI
- micro USB
- Wyjście audio: Gniazdo 3,5 mm

### Dane logistyczne

- Standardowe opakowanie zawiera: Zasilacz

sieciowy, Pokrowiec, PPX5110, Skrócona instrukcja obsługi

- Masa: Bez opakowania: 215 g
- Wymiary produktu bez opakowania: 3,86 × 3,86 × 1,08 cala, 98 × 98 × 27,5 mm

### Źródło zasilania

- Wewnętrzny akumulator: 1900 mAh / 3,7 V
- Wejście napięcia stałego: Wymagania: 5 V, 2,5 A
- Czas eksploatacji baterii: do 70 minut projekcji

### Charakterystyka i zalety

- Prelegent: Wbudowany głośnik monofoniczny o mocy 1 W
- Źródło wyświetlanego obrazu: HDMI, Sieć bezprzewodowa

### Obsługiwane urządzenia

- iOS: 7/8/9/10/11
- Wymagana obsługa technologii Miracast: 4,4

PPX5110/INT

## Zalety

### Uniwersalny projektor przenośny

Projektor PicoPix PPX5110 jest wyposażony we wbudowany głośnik (1 W) oraz akumulator. Jedno naładowanie wystarcza na nawet 70 minut ciągłego odtwarzania filmów z serwisu YouTube lub wyświetlania zdjęć. Dla użytkowników oznacza to nową erę w rozrywce.

### Technologia LED

Twoje zdjęcia i filmy zasługują na to, aby pokazywać je innym w najlepszej jakości. Właśnie dlatego w projektorze PicoPix PPX5110 wykorzystano wysokiej klasy technologię LED — dzięki niej wyświetlane zdjęcia i filmy cechują się wspaniałymi kolorami i zachwycającym kontrastem.

### Lekka waga i kieszonkowe wymiary

Kompaktowy rozmiar sprawia, że przenoszenie projektora PPX5110 nie stanowi problemu — pasuje on idealnie do kieszeni lub torebki. Model PicoPix PPX5110 szybko stanie się nieodzownym dodatkowym wyposażeniem smartfona lub tabletu.

### Łączność HDMI

Łączność HDMI zapewnia możliwość podłączania notebooków oraz innych urządzeń ze złączami HDMI.

### Funkcja Wi-Fi

Projektor PicoPix PPX5110 zapewnia łączność Wi-Fi. Umożliwia podłączanie innych urządzeń przenośnych, np. tabletów i smartfonów, w celu wyświetlania treści na dużym ekranie z wykorzystaniem funkcji dublowania ekranu. Model PicoPix PPX5110 współpracuje z urządzeniami z system iOS lub Android.



Data wydania 2023-05-13

Wersja: 2.2.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.  
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.  
lub własnością odpowiednich firm.

[www.philips.com](http://www.philips.com)