

Philips Screeneo
Screeneo Smart LED-
Projektor

mit DVB-T-Tuner

HDP1690TV



Filme, Sport, Gaming und mehr – alles im XXL-Format!

Holen Sie sich die Kinoleinwand nach Hause. Screeneo kann ganz einfach nahe einer geraden Wand aufgestellt werden und erzeugt riesige Bildprojektionen von 127 bis 254 cm (50" bis 100"). Die LED-Technologie garantiert eine brillante Bildqualität, und fast jeder Anschluss ist möglich.

Integrierte Soundübertragung

- Integrierte Lautsprecher und Subwoofer für eindrucksvollen Sound mit 26 W
- Keine Kabel: Genießen Sie Musik über Bluetooth oder WiFi/DLNA

Intelligente Verbindungen

- Durchsuchen Sie das Internet, und geben Sie Videos, Musik oder Fotos über WiFi wieder
- Stellen Sie über HDMI eine Verbindung zu jeder beliebigen Set-Top-Box und mehr her

Bildschirmgrößen so variabel wie noch nie

- Genießen Sie Unterhaltung auch in geringem Abstand zur Wand
- NaturaColor liefert natürliche Farben
- ProGleam Engine für helle und scharfe Bilder mit 600 Hz

PHILIPS

Daten

Technologie/Optisch

- Anzeigetechnologie: DLP
- Lichtquelle: RGB LED
- Die LED-Lichtquelle hat eine Lebensdauer von: 30.000 Stunden
- Kontrastverhältnis: 100.000:1
- Abstand zum Bildschirm: 10 - 44 cm
- Throw Ratio: 0,321
- Interner Speicher: 4 GB
- Betriebssystem: Android 4.2
- Auflösung: 1280 x 800 pixels
- Bildschirmgrößen: 127 cm (50") - 254 cm (100")
- Trapezkorrektur
- Bildformat: 4:3 und 16:9
- Wandfarbenkorrektur
- Fokusanpassung: Handbuch; manuell
- 3D-Technologie: Verwandelt 2D in 3D, unterstützt alle 3D-Modi
- MP4-Player
- Geräuschpegel: < 25 dB(A)
- Projektionsmodi: Vorderseite, Rückseite, vordere Abdeckung, hintere Abdeckung

Anschließen

- WLAN: DLNA, Dualband 2,4 GHz und 5 GHz, Miracast, WLAN IEEE 802.11 b/g/n
- Bluetooth: Streamen Sie Musik von Ihrem Smartphone oder Tablet über Bluetooth auf Screeneo. Stellen Sie eine Verbindung zu externen Bluetooth-Lautsprechern her.
- Anschlüsse: 1 x Standard-USB vorne, 2 x HDMI hinten, 1 x HDMI vorne, 2 x Standard-USB hinten, Audioausgang (analog, digital), Kopfhörer-Ausgang vorne, Standard-SD-Karte, VGA, Composite

Ton

- Integrierter Stereolautsprecher: 2 + Subwoofer
- Sound System: Dolby Digital 2.1
- RMS: 26 Watt Ausgangsleistung

Inhalt der Standardverpackung

- Gebrauchsanleitung: auf internem Speicher, Internet
- Kurzanleitung

- HDMI-Kabel
- Netzkabel
- Tragetasche
- 2 x AAA-Batterie
- DLP Link 3D-Brille
- HPD1690TV
- Air-Mouse Fernbedienung

Stromversorgung

- Netzteil: 90 - 264 V, 47 -63 Hz für EU und UK

Verpackungsmaße

- Verpackt (B x T x H): 446 x 389 x 277 mm
- Ausgepackt (B x T x H): 339 x 287 x 148 mm

Temperaturbereich

- Betrieb: 5 - 35 °C
- Aufbewahrung (verpackt): -25 - 60 °C
- Aufbewahrung (unverpackt): 0 - 45 °C

Relative Luftfeuchtigkeit

- Betrieb: 15 - 85 % RH
- Aufbewahrung (verpackt): 5 - 93 % RH
- Aufbewahrung (unverpackt): 15 - 85 % RH

Unterstützte Videostandards

- PAL
- Secam
- NTSC
- 576i/p
- 480i/p
- 720i/p
- 1.080i/p

Integrierter Media Player

- Unterstützte Videoformate: AVI, MOV, MP4, MKV, FLV, TS, M2TS, 3GP
- Unterstützte Audioformate: MP3, WAV
- Unterstützte Fotoformate: JPEG, BMP, PNG, GIF

DVB-T-Tuner (Free-to-Air)

- Digitales Fernsehen: DVB-T
- EPG
- Elterliche Kontrollmöglichkeit

Besonderheiten

Integrierter Sound

Dank des integrierten Subwoofers und den Lautsprechern mit einer Ausgangsleistung von 26 W RMS muss keine Verbindung zu einem Soundsystem hergestellt werden. Ihr perfektes Sounderlebnis wird durch ein Dolby Digital 2.1-Soundsystem noch abgerundet.

Genießen Sie Unterhaltung auf 127 bis 254 cm (50" bis 100")

Erleben Sie Filme, Sportereignisse oder Gaming wie nie zuvor auf 127 bis 254 cm (50" bis 100"). Screeneo können Sie ganz einfach nahe an jede beliebige, gerade Wand platzieren. Zum Ansehen eines Zeichentrickfilms für Kinder auf einer 127 cm (50") Leinwand stellen Sie ihn 10 cm von der Wand entfernt auf. Wenn Sie Ihr Lieblingsfußballspiel auf 254 cm (100") ansehen möchten, stellen Sie Screeneo 44 cm von der Wand entfernt auf.

NaturaColor

Ihre Fotos, Filme oder andere Inhalte werden dank LED-Technologie in brillanten Farben projiziert. NaturaColor verbessert die Farbskala und -genauigkeit, sodass Screeneo Bilder realitätsgetreu darstellt, genauso wie vom Filmemacher vorgesehen.

Genießen Sie Musik über Bluetooth

Verwenden Sie Screeneo als Music Station! Übertragen Sie Musik bequem über Bluetooth oder die DLNA (Digital Living Network Alliance)-Funktionalität von Ihrem Smartphone oder Tablet auf Screeneo.

ProGleam Engine

Screeneo besticht durch helle und scharfe 600 Hz-Bilder. Die Weitwinkeltechnologie sorgt für einen Wow-Effekt, wann immer Sie sie einschalten.

Streamen Sie Videos, Musik und Fotos

Kabellose Anschlussmöglichkeiten machen es ganz einfach, Ihre bevorzugten Medien auf dem großen Bildschirm wiederzugeben, sei es über Bluetooth, WiFi oder DLNA. Mit dem integrierten WiFi- oder LAN (Ethernet)-Anschluss können Sie ganz bequem eine Verbindung zur Online-Welt oder Ihrem Netzwerk über DLNA herstellen und Inhalte von diesen Geräten projizieren. Dank Miracast-Funktionalität können Sie Inhalte kinderleicht durch Projektion des Displays Ihres Smartphones oder Tablets teilen.

Holen Sie sich Ihren Anschluss

Die Verbindung über HDMI ermöglicht Ihnen den Anschluss an jede beliebige Set-Top-Box, an Blu-ray-Player, Spielekonsolen oder Medienserver. Sie können auch eine SD-Karte in den Kartenleser einlegen oder ein USB-Flashlaufwerk anschließen. Der integrierte DVB-T-Tuner ermöglicht die Wiedergabe von Free-to-Air-Sendern.



Ausstellungsdatum
2023-10-27

Version: 1.1.3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com