

Philips PicoPix
Taschenprojektor

50 Lumen

PPX4350



Teilen Sie Ihr Leben mit anderen

PicoPix Taschenprojektor

Dank HDMI-, USB- und microSD-Steckplatz war es noch nie so einfach, Videos und Bilder zu projizieren. Über den integrierten Medienplayer und die Bluetooth-Audiofunktion kann der PicoPix mit Bluetooth-Lautsprechern verbunden werden.

Erstklassige Bildqualität

- Projizieren Sie HD-Videos und -Bilder in einer Größe von bis zu 152 cm (60").
- WavEngine mit LED-Technologie

USBQuickLink

- USB-Stecker und -Buchse zur Stromversorgung und Wiedergabe von Videos

Hohe Verwendbarkeit

- HDMI-Schnittstelle, microSD-Steckplatz, integrierter Medioplayer
- MHL-Unterstützung für mobile Geräte

Kabelloser Anschluss

- Bluetooth-Audio-Funktion

PHILIPS

Daten

Technologie

- Anzeigetechnologie: DLP WavEngine
- Lichtquelle: RGB LED
- LED-Lichtquellen: Über 30.000 Stunden Betriebszeit
- Helligkeit: bis zu 50 Lumen
- Kontrastverhältnis: 1.300:1
- Auflösung: 640 x 360 Pixel
- Throw Ratio: 2,2:1
- Bildschirmgröße (diagonal): 25 cm bis 152 cm/10" bis 60"
- Abstand zum Bildschirm: 48 cm bis 285 cm/19" bis 112"
- Bildformat: 16:9
- Projektionsmodi: Vorne, Decke vorn, Rückseite, Decke hinten
- Wandfarbenkorrektur: Blau, Grün, Pink, Weiß, Gelb
- Fokusanpassung: Manuell
- Integrierter Mediaplayer
- Interner Speicher: 4 GB
- Rauschen: < 28 dBa

Anschluss

- Bluetooth: Verbindet PPX 4350 mit externen Bluetooth-Lautsprechern
- HDMI: Mini HDMI mit HDCP
- USB: Slave – Massenspeichergerät (zum Tauschen von Daten mit dem PC); Master – Massenspeichergerät anschließen; Laden
- Audio-Ausgang: 3,5 mm Audio-Ausgangsbuchse für Kopfhörer
- Externer Speicher: microSD/SDHC

Ton

- Interner Lautsprecher: 1 Watt (max.)
- Unterstützte Audioformate: MP3, WAV

Abmessungen

- Verpackt (B x T x H): 130 x 86 x 65 mm/5,12 x 3,39 x 2,56 Zoll
- Ausgepackt (B x T x H): 97 x 54 x 17 mm/3,81 x 2,12 x 1,00 Zoll

Gewicht

- Verpackt: 192 g/6,17 oz
- Ausgepackt: 129 g/4,14 oz

Inhalt der Standardverpackung

- Gebrauchsanleitung: im internen Speicher
- Garantiekarte
- Kurzanleitung
- Mini-HDMI-zu-Mini-HDMI-Kabel
- PPX4350

Stromquelle

- Interne Batterie: Interne Batterie: 1.800 mA, Optimaler Modus: 1,5 Stunden, ECO-Modus: 2 Stunden

Temperaturbereich

- Betrieb: 5 ~ 35 °C
- Aufbewahrung (verpackt): -25 ~ 60° C
- Aufbewahrung (unverpackt): 0 ~ 45° C

Relative Luftfeuchtigkeit

- Betrieb: 15 ~ 85% RH
- Aufbewahrung (verpackt): 5 ~ 93% RH
- Aufbewahrung (unverpackt): 15 ~ 85% RH

Integrierter Media Player

- Unterstützte Videoformate: Container: AVI, MOV, MP4, MKV; Codecs: MJPEG, MPEG4, H.264"
- Unterstützte Audioformate: MP3, WAV

Besonderheiten

HDMI-Schnittstelle, MicroSD-Steckplatz

HDMI-Schnittstelle, MicroSD-Steckplatz, integrierter Mediaplayer

Projizieren Sie HD-Videos von bis zu 152 cm (60")

Projizieren Sie HD-Videos und -Bilder in einer Größe von bis zu 152 cm (60").

MHL-Unterstützung

MHL-Unterstützung für mobile Geräte

USB-Stecker und -Buchse

USB-Stecker und -Buchse zur Stromversorgung und Wiedergabe von Videos direkt von Ihrem USB-Stick

WavEngine mit LED-Technologie

Die WavEngine mit LED-Technologie überrascht mit kristallklaren Bildern in brillanten Farben

Bluetooth-Audio-Funktion

Bluetooth-Audio-Funktion

