

Philips PicoPix
Proiettore tascabile

100 lumen

PPX4010

Proietta la tua vita

Proiettore tascabile PicoPix

PicoPix ultraportatile da 100 lumen è uno dei proiettori più compatti presenti sul mercato: più piccolo del mouse di un PC, è il compagno ideale per il lavoro quotidiano e, grazie alla funzionalità HDMI, può essere collegato a qualsiasi notebook o tablet.

Qualità delle immagini eccellente

- SmartEngine con tecnologia LED
- Proietta video, immagini, presentazioni HD fino a 120"

Ultra portatili

- Il perfetto compagno portatile di soli 83 g di peso

Alta utilizzabilità

- Facilità di collegamento tramite HDMI

PHILIPS

Specifiche

Tecnologia

- Tecnologia display: DLP SmartEngine
- Fonte di luce: LED RGB
- Sorgenti di luce LED: durano oltre 30.000 ore
- Luminosità: fino a 100 lumen
- Fattore di contrasto: 1500:1
- Risoluzione: 854 x 480 pixel
- Rapporto proiezione: 1,4:1
- Dimensioni schermo (diagonale): 38 cm-305 cm / 15"-120"
- Distanza schermo: 50 cm-500 cm / 20"-197"
- Formato: 16:9
- Modalità di proiezione: anteriore
- Regolazione messa a fuoco: manuale
- Livello di rumore: < 28 dba

Collegamento

- HDMI: Mini HDMI con HDCP
- Disponibili cavi aggiuntivi: Cavo VGA per collegamento al PC, cavo porta display mini

Dimensioni (lpxxa)

- Confezione (L x P x A): 105 x 98 x 75 mm / 4,13 x 3,86 x 2,95 poll.
- Senza confezione (L x P x A): 68 x 66 x 22 mm /

2,68 x 2,60 x 0,87 poll.

Peso

- Con confezione: 323 g / 11,39 oz
- Senza confezione: 83 g / 2,93 oz

Contenuto della confezione standard

- Tagliando di garanzia
- Guida rapida
- Cavo da mini HDMI a HDMI
- PPX4010
- Da micro USB a cavo USB a Y

Alimentazione

- Alimentazione USB

Intervallo di temperatura

- Funzionamento: 5–35 °C / 41–95 °F
- Confezione: -25–60 °C / -13–140 °F
- A riposo senza confezione: 0–45 °C / 32–113 °F

Umidità relativa

- Funzionamento: 15–85% RH
- Confezione: 5–93% RH
- A riposo senza confezione: 15–85% RH

In evidenza

Compagno portatile

Il perfetto compagno portatile di soli 83 g di peso

SmartEngine

Le tue immagini e i tuoi video meritano la migliore qualità quando li devi condividere con i tuoi amici. Ecco perché il proiettore tascabile PicoPix utilizza la tecnologia LED SmartEngine di alta qualità per proiettare le immagini e i video con colori brillanti e un contrasto senza pari.

Facilità di collegamento

Facilità di collegamento tramite HDMI

Proietta video HD

Proietta video, immagini e presentazioni HD fino a 120" (305 cm)



Data di rilascio
2023-05-14

Versione: 5.1.2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com