



Philips PicoPix  
Taschenprojektor

**80 Lumen**  
mit MP4-Player



PPX2480

## Teilen Sie Ihr Leben mit anderen

Dieser kleine und leichte Taschenprojektor kann einfach mit verschiedenen Geräten, einer SD-Karte oder einem USB-Stick verbunden werden, um auf Ihre digitalen Inhalte zuzugreifen. Durch das Hinzufügen eines integrierten Mediaplayers ist dieser PicoPix nicht abhängig von anderen mobilen Geräten.

### **Vielseitige Anschlussmöglichkeiten**

- Verschiedene Anschlussmöglichkeiten für alle gängigen Geräte

### **Erstklassige Bildqualität**

- Projizieren Sie Ihre Bilder und Videos in einem Format von bis zu 305 cm (120")
- LED-Technologie für brillante Farben und hohe Kontraste

### **Natürlicher und klarer Sound**

- Integrierter Premium-Lautsprecher für erstklassigen Sound

### **Leicht zu tragen**

- Geben Sie Videos direkt von Ihrer SD-Karte oder Ihrem USB-Stick wieder
- Interner Akku für bis zu 2 Stunden Wiedergabe

# PHILIPS

# Daten

## Technologie/Optisch

- Anzeigetechnologie: DLP
- Lichtquelle: RGB LED
- Die LED-Lichtquelle hat eine Lebensdauer von: 30.000 Stunden
- Native Auflösung: 854 x 480 Pixel
- Kontrastverhältnis: 1.000:1
- Bildschirmgröße (diagonal): 30 cm - 305 cm
- Abstand zum Bildschirm: 0,5 m bis 5,0 m
- Focus: Handbuch; manuell
- Interner Speicher: 2 GB
- Integrierter MP4-Player
- Helligkeit mit AC: bis zu 80 Lumen
- Helligkeit mit Batterie: bis zu 55 Lumen

## Anschluss

- USB: Anschluss an PC, Anschluss an Massenspeichergeräte, Ladung
- DC-IN: DC-Buchse
- Audio-Ausgang: 3,5 mm Audio-Ausgangsbuchse für Kopfhörer
- Eingangsbuchse für Audio und Video: HDMI mit HDCP; VGA; Component YPbPr (bis zu 1080); Composite (CVBS) und Audio;
- Externer Speicher: SD/SDHC

## Ton

- Interner 1 W SoundBar

## Abmessungen

- Verpackt (B x T x H): 190 x 190 x 80 mm
- Ausgepackt: 105 x 105 x 31,5 mm

## Gewicht

- Ausgepackt (ohne Zubehör): 0,290 kg
- Verpackt: 0,872

## Inhalt der Standardverpackung

- Gebrauchsanleitung: auf internem Speicher, Internet
- Garantiekarte
- Tragetasche
- Audio/Video-Kabeladapter: Composite
- AC-Adapter
- Fernbedienung
- Mini-USB-Kabel

- Mini-USB-Adapter: Stecker auf Buchse
- Kurzanleitung
- PPX2480
- VGA-Kabel

## Stromversorgung

- Netzteil: 110 – 240 V AC, 50 – 60 Hz, 12 V bei 2 A für EU und UK
- Interner Akku: 7,4 V bei 2300 mAh
- Akkulaufzeit: Standardmodus: 2 Stunden; Heller Modus: 1,5 Stunden; LED-Anzeige: Aufladevorgang

## Zubehör

- Component-Kabel: nicht im Lieferumfang enthalten
- iPhone-Kabel: nicht im Lieferumfang enthalten

## Temperaturbereich

- Betrieb: 5 ~ 40° C
- Aufbewahrung (verpackt): -25 ~ 60° C
- Aufbewahrung (unverpackt): 0 ~ 45° C

## Relative Luftfeuchtigkeit

- Betrieb: 15 ~ 85% RH
- Aufbewahrung (verpackt): 5 ~ 93% RH
- Aufbewahrung (unverpackt): 15 ~ 85% RH

## Unterstützte Videostandards

- PAL
- Secam
- NTSC
- 576i/p
- 480i/p
- 720i/p
- 1.080i/p

## Integrierter Media Player

- Unterstützte Videoformate: .avi: MJPEG, MPEG-4, H.264; .mov: MJPEG, MPEG-4, H.264; .mp4: MJPEG, MPEG-4, H.264; .mkv: MPEG-4, H.264; .flv: FLV, H.263, H.264; .ts: H.264; .m2ts: H.264; .swf: SWF
- Unterstützte Audioformate: MP3, WAV
- Unterstützte Fotoformate: JPEG, BMP, PNG, GIF, TIFF

# Besonderheiten

## Großer Bildschirm

Genießen Sie die Vorteile des größten mobilen Bildschirms, mit dem Sie je Ihre Medieninhalte an einem beliebigen Ort teilen konnten. Mit Ihrem PicoPix haben Sie Ihr persönliches Kino immer dabei.

## Integrierter Mediaplayer

Der integrierte MP4-Player unterstützt alle gängigen Video- und Audioformate. Somit ist der PicoPix Taschenprojektor ein unabhängiges Gerät, das seine Inhalte von einem internen 2 GB Speicher, USB-Stick oder von verschiedenen Speicherkarten abrufen.

## Interne Batterie

Der PicoPix verfügt über einen kompakten integrierten und wiederaufladbaren Akku für eine lang anhaltende Energieversorgung. Eine einzige Ladung sorgt für eine ununterbrochene Film-, Foto- und Musikwiedergabe von bis zu zwei Stunden. Der PicoPix ist also der perfekte Begleiter für unterwegs.

## LED-Technologie

Ihre Bilder und Videos haben die beste Qualität verdient, wenn es darum geht, sie mit anderen zu teilen. Daher verwendet der PicoPix Mobilprojektor hochwertige LED-Technologie, um Ihre Aufnahmen in brillanten Farben und atemberaubenden Kontrasten zu projizieren.

## Hervorragender Sound

Genießen Sie Ihre Videos und Musik in hervorragender Soundqualität. Der integrierte Premium-Lautsprecher mit 1 Watt bietet ein tolles Klangerlebnis sowie eine äußerst praktische Lautstärkeregelung.

## Anschlüsse

Der PicoPix Taschenprojektor bietet eine Vielzahl an Anschlussmöglichkeiten für Ihre Geräte. USB, HDMI, VGA, Component, Composite, SD-/SDHC-Kartensteckplatz und ein 3,5 mm Audioausgang stehen Ihnen für unbegrenztes Entertainment zur Verfügung.

