

Philips NeoViu T2D
décodeur TNT

Enregistrement de programmes
haute définition
Double tuner



DTR3600

Ne ratez jamais vos programmes préférés

HEVC (High Efficiency Video Coding)

Profitez d'un plus grand nombre de chaînes de télévision et regardez une chaîne pendant que vous enregistrez une émission sur une autre chaîne. Le DTR3600 est doté d'un guide électronique de programmes sur 7 jours. Enregistrez directement des contenus sur votre disque dur externe ou votre clé USB connectés au port USB.

Accès à d'excellents programmes de télévision

- Fonction de balayage automatique pour une configuration facile
- Différentes chaînes TV et stations de radio pour vous divertir

Profitez de vos contenus préférés

- Lecteur multimédia pour vos photos, vidéos et musiques

Profitez de l'option de stockage de masse externe

- Enregistrement instantané de programmes à la simple pression d'un bouton
- Pause, enregistrement et retour rapide de la télévision en direct

PHILIPS

Caractéristiques

Connectivité

- Sortie audio - numérique: Coaxiale (cinch)
- Sortie pèritel AUX: Audio G/D, PAL, RVB, S-Vidéo
- Connexions réseau: RJ45
- Interface de l'antenne terrestre: IEC 169-24 F, Alimentation de l'antenne 5 V, 50 mA
- USB: 1 port USB 2.0
- Sortie vidéo - numérique: HDMI

Dimensions

- Emballé (l x P x H): 193 x 147 x 80 millimètre
- Profondeur du produit: 130 millimètre
- Hauteur du produit: 38 millimètre
- Largeur du produit: 168 millimètre

Alimentation

- Puissance électrique: 100-240 V, 50-60 Hz
- Consommation électrique: <12 W
- Consommation en veille: < 0,5 W

Poids

- Emballé: 0,56 kg
- Non emballé: 0,51 kg

Enregistrement vidéo

- Enregistrement - améliorations: Effacement, Enreg. avec une seule touche

Tuner/réception/transmission

- Type de démodulation: Compatible MPEG-2 DVB, Compatible MPEG-4 DVB, Réseau : MFN/SFN
- TV numérique: Terrestre, Radiodiffusion numérique terrestre, DVB-T2
- Nombre de tuners TV: 2

Pratique

- Type d'affichage: Écran LED 4 chiffres 7 segments
- Installation facile: Installation automatique, Recherche automatique
- Contrôle parental: Minuterie verrouillage parental, Verrouillage par code PIN
- Indication de l'intensité du signal
- Confort d'utilisation: Description audio, Arrêt automatique
- Interface utilisateur: Mise à jour auto. des programmes, Mise à jour locale du logiciel via USB, Gestion de plusieurs sous-titres, Affichage sur écran TV, Modes TV et radio

Accessoires

- Accessoires fournis: Adaptateur secteur, Télécommande, Mode d'emploi, 2 piles AAA

Décodage audio

- Format de compression: Dolby Digital, Dolby Digital Plus, MPEG couche I/II, MPEG4 HE-AAC, Sous-mixage multicanal
- Système audio: Dolby Digital, Mono, Stéréo

Décodage vidéo

- Format de l'image: 16/9, 4/3 Letterbox
- Format de compression: MPEG-2 MP@ML (définition std), MPEG-4 (HD), MPEG-4 (DS)
- Protection du contenu/contre la copie: HDCP sur HDMI
- Résolution: jusqu'à 1 920 x 1 080 progressive

Points forts

Fonction de balayage automatique

Fonction de balayage automatique pour une configuration facile

Enregistrement instantané de programmes

Enregistrement instantané de programmes à la simple pression d'un bouton

Lecteur multimédia

Ce décodeur ultra-sophistiqué vous permet de regarder la télévision ainsi que vos contenus multimédias préférés. Grâce au lecteur multimédia intégré, vous pouvez profiter de vos photos, vidéos ou de votre musique via votre téléviseur.

Timeshift

L'enregistreur sauvegarde automatiquement les dernières minutes de la chaîne que vous regardez (60 à 120 minutes, selon les caractéristiques du signal). Ce mode d'enregistrement évolutif vous permet d'arrêter le mode de visionnement en direct pour revoir un passage du programme enregistré quelques instants auparavant.

Différentes chaînes TV et stations de radio

Différentes chaînes TV et stations de radio pour vous divertir



Date de publication
2023-05-15

Version: 1.0.2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* Dolby et le symbole du double D sont des marques déposées de Dolby Laboratories Inc.

* HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC.

* HDTV est une marque commerciale de DIGITALEUROPE.