

Apps



Play Next



Prime Video



Emma Available to Buy Now © 2020 Focus Features. All Rights Reserved.



1917 Available to Buy Now © 2020 Universal Studios and Storyteller Distribution Co., LLC. All Rights Reserved.



Hobbs & Shaw Available to Buy Now © 2020 Universal Studios. All Rights Reserved.



Philips NeoPix Ultra 2+
家用投影機

True FULL HD 1080p

Android TV 體驗
超輕鬆連線
極致輕巧



NPX645

花費更少，觀看更多

輕巧輕量的 Ultra 2+ 能以 True Full HD 投射影像。隨附 Android TV 接收器，可搭配所有最愛的應用程式，內建 Chromecast、多重影像修正、能提供寬廣聲音的立體聲喇叭，以及 HDMI 連線。

Android TV 體驗

- OK Google 就緒
- Android TV 體驗
- 內建 Chromecast

True Full HD 1080p

- 先進的 LED 光源
- 自訂您的投影
- True Full HD 1080p

極致輕巧

- 優質立體聲喇叭

超輕鬆連線

- 藍牙連線
- 多個連線

PHILIPS

焦點

先進的 LED 光源



強大的 LED 光源可顯示豐富生動的色彩，最長可持續 30,000 小時。如每天平均使用 4 小時，使用壽命可達 20 年，無需更換！此外，其消耗功率遠低於一般燈泡式投影機，代表您可以享受更大的螢幕、身歷其境的體驗，加上環保的裝置！

Android TV 體驗



您的飛利浦 Android TV 投影機可讓您隨意播放想要的內容。您可以自訂主畫面以顯示您最愛的應用程式，輕鬆開始串流電影，並顯示您喜愛的節目，或從上次離開的地方繼續觀賞。我們的 OSD 採用全新直覺式使用者介面設計，讓您輕鬆瀏覽與搜尋。採用最快速的 AMLOGIC CPU，提供順暢、同級最佳的 Android TV 體驗。

藍牙連線



內建藍牙功能讓您輕鬆將無線喇叭直接連接至 Android TV 接收器，享受更好的音

效。您也有滑鼠、鍵盤或其他遙控器嗎？放心！您可以連接這些配件來控制 Android TV，或使用外接式藍牙遊戲台玩遊戲。

內建 Chromecast



內建 Chromecast 技術可讓您將最喜愛的娛樂與應用程式，從手機、平板電腦或筆記型電腦直接串流至大型顯示器或喇叭。您的手機就像是一支簡單卻強大的遙控器。只要開啟您熟悉且喜愛的行動應用程式，就能快速存取電視節目和播放清單。無需新的登入或下載。您可以使用手機在家裡的任何地方搜尋、瀏覽、排入佇列和控制投影機，且可繼續使用，不會出現中斷正在播放的內容或耗盡電池電力的情況。

自訂您的投影



將產品放在您想要的地方！梯形校正結合對焦技術，讓您可以根據需求微調影像，並將投影機放在任何距離的位置。

多個連線



透過 HDMI 連接所有您最愛的裝置（例如智慧型手機、平板電腦、筆記型電腦、遊戲主機），利用內建的多媒體播放器，播放 USB 上的所有影片、照片及音訊檔案。另外還有 2x HDMI、USB 和 Jack 3.5，可連接外接喇叭。額外的 Wi-Fi MIMO 雙頻技術可減少緩衝處理，非常適合線上遊戲或觀賞 Full HD 電影。

OK Google 就緒



想要玩遊戲、觀賞 Netflix 或在 Google Play 商店中尋找內容和應用程式嗎？只要告訴您的投影機即可。您甚至可以命令所有與 Google 助理相容的智慧型家用裝置，例如調暗燈光和在電影之夜設定恆溫器。

優質立體聲喇叭



內建 Hi-Fi 立體聲喇叭，具備等化器及環繞音效。

規格

技術

- 顯示科技: LCD
- 光源: LED
- 對比值: 3000:1
- 解析度: 1920 x 1080 像素
- 投射比: 1.4:1
- 長寬比: 16:9
- 對焦調整: 手動
- 梯形校正: 手動
- LED 使用壽命: 長達 30,000 小時
- 投影影像大小: 高達 65 吋 (165 公分)
- 投影距離: 80 公分 - 200 公分 / 24" - 60"
- 支援的解析度: 1920 x 1080 像素

連線

- Wi-Fi: 無線螢幕鏡射
- 藍牙: 連接外接喇叭
- HDMI: x2
- USB: x1

- VGA: x1
- 迷你 SD 記憶卡: x1
- 音訊輸出: 3.5 公釐插孔
- AV 輸入: 3.5 公釐插孔
- 直流電輸入: DC 插孔

聲音

- 立體聲喇叭: 2x5 瓦
- 藍牙喇叭連線: 是

尺寸

- 重量: 2.69lbs / 1.2 kg
- 無包裝 (寬 x 深 x 高): 220 x 170 x 90 公釐 / 8.6 x 6.6 x 3.5 吋

電源

- 耗電量: 操作: 100W, 待機 <0.5W
- 直流電輸入: 24V, 4A (AC 100-240V)



發行日期 2023-05-14

版本: 2.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com