



Philips PicoPix
Proyector de bolsillo

30 lúmenes
con USB QuickLink



PPX2330

Proyecta tu vida

El proyector de bolsillo PicoPix con USB QuickLink ofrece conector y toma USB para conectar directamente una amplia gama de aparatos para proyectar tus contenidos digitales en una enorme pantalla de 60".

Ultraportátil

- Reproduce vídeos directamente desde el lápiz USB o la memoria interna

Imagen brillante y llena de color

- Tecnología LED para disfrutar de colores brillantes y alto contraste

Conexión de vídeo directa

- Comparte vídeos directamente desde dispositivos móviles
- Comparte la pantalla de tu portátil de forma sencilla con la conexión USB

USB QuickLink

- Conector y toma USB para alimentación y conexión sencilla

PHILIPS

Especificaciones

Tecnología/óptica

- Tecnología de visualización: DLP
- Fuente de luz: LED RGB
- La fuente de luz LED tiene una duración superior a: 30 000 horas
- Brillo: hasta 30 lúmenes
- Resolución original: 640 x 360 píxeles
- Relación de contraste: 1500:1
- Tamaño de la pantalla (diagonal): 25,4 cm - 152,4 cm
- Distancia de la pantalla: 0,354 m - 2,125 m
- Enfoque: manual
- Temperatura del color: 6500 Kelvin
- Índice de alcance: 1,6:1
- Memoria interna: 2 GB
- Reproductor de MP4 integrado
- Conexión directa a smartphone: mediante USB

Conexión

- USB: esclavo: dispositivo de almacenamiento masivo (intercambio de datos con PC); esclavo: transmisión de vídeo; maestro: conexión de dispositivo de almacenamiento masivo; carga
- Entrada AV: comparte la toma con la salida de audio
- Salida de audio: Conector de salida de audio de 3,5 mm para auriculares
- Memoria externa: micro SD/SDHC

Oído

- Altavoz interno: 1 W

Dimensiones

- Con embalaje (LxFxA): 130 x 90 x 70 mm
- Sin embalaje: 96,7 x 54 x 22 mm

Peso

- Con embalaje: 246 g
- Sin embalaje: 0,13 kg

El paquete estándar incluye

- Guía de usuario: en memoria interna, Internet
- Tarjeta de garantía
- Funda de transporte
- Guía de inicio rápido
- PPX2330

Alimentación

- Batería interna: 3,7 V a 2600 mAh
- Duración de la batería: Modo estándar: 2 horas; modo brillo: 1,5 horas; indicador LED: carga de la batería

Accesorios

- Adaptador de alimentación PPA6200 de 5 V/2 A: opcional

Rango de temperatura

- Funcionamiento: 5 ~ 40° C
- Almacenamiento con embalaje: -25 ~ 60° C
- Almacenamiento sin embalaje: 0 ~ 45° C

Humedad relativa

- Funcionamiento: 15 ~ 85% de humedad relativa
- Almacenamiento con embalaje: 5 ~ 93% de humedad relativa
- Almacenamiento sin embalaje: 15 ~ 85% de humedad relativa

Estándares de vídeo compatibles

- PAL
- SECAM
- NTSC

Reproductor multimedia interno

- Formatos de vídeo compatibles: .avi: MPEG-4; H.264; M-JPEG / .mov: MPEG-4; H.264 / .mp4: MPEG-4; H.264 / .mkv: MPEG-4; H.264; M-JPEG / .ts: H.264 / .rm: RV3; RV4 / .rmvb: RV3; RV4
- Formatos de audio compatibles: MP3, WAV
- Formatos de imagen compatibles: JPEG, BMP

Destacados

Tecnología LED

Tus fotos y vídeos se merecen la mejor calidad cuando quieres compartirlos con los que te rodean. Por eso el proyector móvil PicoPix utiliza tecnología LED de alta calidad para proyectar las fotos y vídeos con colores brillantes y un contraste asombroso.

Conexión de vídeo directa

Conecta tus dispositivos móviles y proyecta todo el contenido directamente con tu PicoPix en una gran pantalla.

Reproductor multimedia de MP4 integrado

El reproductor multimedia de MP4 integrado es compatible con todos los formatos de vídeo y audio más comunes. Esto convierte al proyector de bolsillo PicoPix en un dispositivo independiente que recupera el contenido desde su memoria interna de 2 GB, un dispositivo USB o una tarjeta micro SD.

USB QuickLink

Para aquellos que comparten contenido directamente desde la cámara, el smartphone o el lápiz USB, USB QuickLink ofrece la conexión más sencilla a todos estos dispositivos. Sobre la marcha, solo tienes que unir conectar la toma y conector USB y utilizar USB QuickLink como un mango.

Transmisión de vídeo

Comparte la pantalla del portátil y muestra tus contenidos multimedia y de Internet, como los vídeos de YouTube o las fotos de una fiesta, con los que te rodean. Solo tienes que conectar el PicoPix al PC o portátil mediante USB y comenzar a proyectar.



Fecha de emisión
2023-05-15

Versión: 2.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com