

Philips EasyLife  
Putekļsūcējs ar maisiņu

2100 W  
Animal+

FC8200



## Lieliski rezultāti uz visu veidu grīdām

Lielāka jauda labākiem rezultātiem

Palutiniet sevi ar patiesi tīru grīdu, izmantojot Philips EasyLife putekļsūcēju ar jaunu turbo birsti labākai paklāju tīrīšanai. 2100 vatu motors nodrošina lielu tīrīšanas jaudu perfektiem rezultātiem.

### Ērtums

- Higiēniska putekļu maisiņa izņemšana ērtākai tīrīšanai
- Liels darba rādiuss atvieglo tīrīšanu

### Iebūvēta pretalerģijas sistēma

- s-bag Classic Long Performance uzsūc sīkus putekļus
- HEPA filtrs tīram un veselīgam mājoklim

### Izcili tīrīšanas rezultāti

- 2100 vatu motors rada maks. 425 W sūkšanas jaudu
- Turbo Brush uzgalis notīra par 25% vairāk matu un putekļu

**PHILIPS**

## Specifikācijas

### Uzgaļi un piederumi

- Standarta uzgaļis: Universāls uzgaļis
- Komplektā iekļauti piederumi: Šaurās vietās ievietojams uzgaļis, Mazais uzgaļis
- Papildu uzgaļis: Pilnvērtīga turbo birste
- Piederumu uzglabāšana: Uz caurules uzspraužami

### Dizains

- Krāsa: Elektriska melna

### Svars un izmēri

- Produkta izmēri (GxPxA): 428,5 x 314 x 213 mm
- Produkta svars: 5,5 kg

### Veiktspēja

- Ieejas jauda (IEC): 1800 W
- Motora jauda (maks.): 2100 W
- Trokšņa līmenis (Lc IEC): 80 dB

- Sūkšanas jauda (maks.): 410 W
- Vakuums (maks.): 30 kPa
- Gaisa plūsma (maks.): 45 l/s

### Filtrēšana

- Putekļu ietilpīgums: 3 l
- Putekļu maisiņa tips: s-bag
- Izplūdes filtrs: HEPA mazgājama filtrs

### Lietojamība

- Darbības rādiuss: 10 m
- Caurules savienojums: Konusveida
- Vada garums: 6 m
- Rokturis pārvietošanai: Priekšpuse
- Caurules tips: Metāla 2-daļīga teleskopiska caurule
- Jaudas kontrole: Ierīces elektronika
- Pilnas putekļu tvertnes indikators
- Ritenīšu tips: Gumijas

## Izceltie produkti

### s-bag CLP



Philips s-bag Classic Long Performance maisiņš ir izgatavots no trim augstas kvalitātes pret nosprostošanos aizsargāta materiāla slāņiem, lai uzsūktu vissīkākos putekļus. Šī izcilā filtrēšana nodrošina lieliskus tīrīšanas rezultātus un tīru gaisu jūsu mājoklī. S-bag CLP maisiņš ir testēts un sertificēts neatkarīgajā testēšanas institūtā TÜV Rheinland Group, un ir pierādīts, ka tā kalpošanas laiks ir par 50% ilgāks nekā standarta putekļu maisiņam.

### 2100 vatu motors

Šis jaudīgais 2100 vatu motors rada maks. 425 vatu lielu sūkšanas jaudu, kas nodrošina izcilus tīrīšanas rezultātus.

### HEPA filtrs



Šis HEPA filtrs aiztur līdz pat 99% no putekļiem, alergēniem un citām sīkām daļiņām. Tas aiztur putekļus putekļsūcējā, uzturot mājās tīru un veselīgu vidi.

### Higiēniska putekļu maisiņa izņemšana

S-bag higiēniski noslēgtā sistēma un maisiņa vienkārša izņemšanas procedūra nodrošina atbrīvošanos no S-bag, nesaskaroties ar putekļiem.

### Lielāks darbības rād.

Ar vairāk nekā 9 m lielu darbības rādiusu varat tīrīt lielāku platību, nepārslēdzot uz citu kontaktlīdzdu.

### Turbo Brush uzgaļis

Turbo Brush uzgaļis ļauj dziļi iztīrīt paklāju, kā arī ātri noņemt matus un pūkas no paklāja. Rotējošā birste aktīvi noņem mazas putekļu daļiņas un matus, iegūstot 25% labāku paklāju tīrīšanas veiktspēju. Uzgaļa riteņi aizkavē korpusa bojājumus, lietojot to uz cietām grīdām.



Izlaides datums  
2023-07-26

Versija: 1.0.1

EAN: 87 10103 64574 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

[www.philips.com](http://www.philips.com)