

Philips  
Alat Pijat Penyangga Bahu

Pijat bahu mendalam VibWave  
Kompres panas konstan  
Penyangga otot bahu elastis 3D  
Memperbaiki postur yang buruk

PPM4361



## Pemijat pribadi dan pelatih postur tubuh Anda

Hidup sehat dengan pijatan mendalam dan postur tubuh yang ideal

Alat pijat ini ringan dan dapat dikenakan. Anda dapat menikmati pijat dengan getaran mendalam dan kompres panas di bahu Anda kapan saja. Sensor postur bawaannya yang pintar dapat memberikan peringatan apabila terdeteksi postur tubuh yang buruk.

### **Terbuat dari bahan bermutu**

- Kain antibakteri dan tahan cipratan air

### **Relaksasi mendalam untuk otot bahu**

- Pijat getaran VibWave 3-area untuk relaksasi otot mendalam
- Kompres panas bersuhu konstan

### **Perbaiki postur dengan punggung yang tegak**

- Penyangga punggung 3DSuit stereo-cut untuk menopang otot bahu
- Sensor postur cerdas akan memperbaiki kebiasaan postur tubuh yang buruk

**PHILIPS**

## Alat Pijat Penyangga Bahu

Pijat bahu mendalam VibWave Kompres panas konstan, Penyangga otot bahu elastis 3D, Memperbaiki postur yang buruk

# Spesifikasi

### Spesifikasi umum

- Berat bersih: 330 g
- Dimensi Produk (PxLxT): 454x367x20 milimeter
- Warna: Biru

### Parameter utama

- Tegangan operasional: 3,7 V
- Daya operasional: 12 W
- Baterai: 5000 mAh

- Arus pengisian daya: 2 A
- Tegangan pengisian daya: 5 V

### Negara asal

- Buatan: Cina

### Layanan

- Periode garansi: 2 tahun

PPM4361DB/97

# Kelebihan Utama

### 3DSuit untuk menopang otot bahu

Potongan stereo-cut yang pas di punggung dan strip elastis akan mengurangi beban otot bahu dan meluruskan punggung Anda.

### Pijat getaran VibWave 3-area

Pijat VibWave menggunakan getaran frekuensi tinggi yang meresap jauh ke dalam otot untuk merilekskan jaringan otot secara efisien.

### Kompres panas termostatis

Dilengkapi sensor suhu bawaan. Modul pijat terkontrol yang andal menyediakan relaksasi kompres panas untuk melancarkan sirkulasi darah di otot.

### Sensor postur cerdas

Sensor postur bawaan dapat mengirimkan pengingat sepanjang hari saat mendeteksi punggung yang bungkuk. Secara bertahap, pengguna akan terbiasa untuk tetap tegak ketika duduk dan berdiri.

### Kain antibakteri dan tahan cipratan air

Alat terbuat dari kain hasil pemrosesan nanoteknologi. Bahan antibakteri akan mencegah alat menjadi bau dan sumber penyakit setelah digunakan, sedangkan lapisan tahan cipratan yang mudah dibersihkan akan menghalau hampir semua jenis kotoran.



Tanggal dikeluarkan  
2023-05-18

Versi: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

[www.philips.com](http://www.philips.com)