

Philips
Alat pijat pinggang

Pijat Kombinasi

Dilengkapi stereo
Penggunaan nirkabel

PPM4721



Pijat multi-fungsi guna melepaskan tekanan

Menggabungkan 3 fungsi agar kondisi pinggang tetap prima

Terbuat dari kain yang ringan dan tipis, produk ini mampu meredakan nyeri melalui getaran dan kompres panas. Bar penopang 3D-nya dapat menstabilkan pinggang agar postur tubuh tidak bungkuk secara berlebihan. Alat ini juga dilengkapi dengan kantung gel dingin yang mampu meredakan keseleo.

Getaran frekuensi tinggi, meredakan rasa tidak nyaman di pinggang

- Pijat frekuensi tinggi 4 zona untuk relaksasi dan meredakan nyeri
- 4 mode getar untuk pengalaman pijat yang maksimal

Penopang 3D kuat untuk mengurangi tekanan di punggung bawah

- Bar penopang berbahan baja logam akan menyebarkan tekanan penopang

Pijat pintar yang aman digunakan

- 4 suhu kompres panas yang dapat disesuaikan antara 40-55°C
- Pijat cerdas yang dibatasi selama 30 menit untuk menghindari pijat berlebihan
- Baterai bawaan sehingga tidak terbatas oleh kabel daya.
- Sentuhan lembut, kain ringan

PHILIPS

Alat pijat pinggang

Pijat Kombinasi Dilengkapi stereo, Penggunaan nirkabel

Spesifikasi

Spesifikasi umum

- Berat bersih: sekitar 1,1 kg
- Warna: Biru Gelap
- Dimensi Produk (PxLxT): 1090x224x50 milimeter
- Bahan utama: Kain jaring

Parameter utama

- Waktu mati otomatis: 30 menit
- Suhu pemanasan: 40-55 °C
- Tegangan operasional: 3,7 V
- Daya operasional: 9,5 W

- Baterai: 3200 mAh
- Arus pengisian daya: 2 A
- Port pengisian daya: USB Tipe C
- Tegangan pengisian daya: 5 V

Negara asal

- Buatan: Cina

Layanan

- Periode garansi: 2 tahun

PPM4721DB/97

Kelebihan Utama

Getaran frekuensi tinggi

4 area pijat frekuensi tinggi bawaan, langsung mengenai otot yang sakit. Regangkan otot pinggang serta redakan kelelahan dan nyeri otot.

Banyak mode getaran

Pijat makin canggih berkat 2 mode pijat pemanasan dan 2 mode pijat pemulihan setelah berolahraga, dengan 4 zona lampu berirama nan merdu.

Fungsi penopang 3D yang kuat

2 bilah baja penopang yang melengkung akan menstabilkan tulang belakang punggung bawah, menyebarkan tekanan dari tubuh bagian atas ke punggung bawah, serta melindungi dan memperbaiki posisi pinggang.

Fungsi kompres panas

Kontrol suhu cerdas NTC dapat melancarkan sirkulasi darah tubuh untuk meregangkan otot yang tegang atau nyeri. Berkatnya, Anda bisa merasa rileks dan melepas penat setelah beraktivitas seharian.

Pengaturan waktu mati

Batasan waktu operasional akan mematikan alat secara otomatis setelah 30 menit. Hal ini guna menghindari pijat berlebihan yang dapat menyebabkan rasa tidak nyaman, kulit kemerahan, dan bengkak.

Penggunaan nirkabel

Kotak kontrol memiliki baterai bawaan berkapasitas 3200 mAh, yang dapat digunakan selama 120 menit saat terisi penuh.

Kain lembut yang nyaman di kulit

Alat ini terbuat dari bahan kain yang halus dan seluruh mesinnya terasa lembut di tangan. Kainnya dilengkapi dengan teknologi antibakteri sehingga aman sekaligus bersih untuk dipakai.



Tanggal dikeluarkan
2023-05-18

Versi: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com