

PHILIPS

水槽下方净水器

双过滤模式

500GPD*, 无水箱

1.0 升/分钟

3 年 RO 过滤网使用寿命*

AUT4008



更快速的即时水流，安心享用纯净水

600G，至少加速 56%

借助双过滤模式技术，您可以通过智能水龙头轻松选择纯净水或滤水，以满足不同的需要。生产的水效率至少为 67%，即纯化水与废水的比例为 2:1。

更纯净的水

- 双过滤模式，可满足不同的需要
- 3 年 RO 过滤网使用寿命*
- 即时尽享纯净水
- 2:1 高效过滤，废水率低

轻松获得

- 通过智能手机监控您的净水器
- QuickTwist 滤芯更换

安心享用

- ClearSmart 感应技术，让您安心享用
- 集成式水路，可防止漏水

产品亮点

双过滤模式: CP+RO

复合过滤系统包含 PP 棉和活性炭, 可有效去除较大颗粒、胶体、铁锈、颜色、异味和残余氯, 可满足您的日常生活需求, 而不会产生废水。

AquaShield 多重 RO 过滤系统可有效去除重金属、细菌、病毒、农药、残余氯、抗生素, 并且有效降低水的硬度以去除水垢。确保为您提供洁净、新鲜、清甜的水。

即时水流技术

即时水流技术可在 RO 滤芯的使用寿命期间实现 1.56 升/分钟的高流速。无水箱设计使您只需轻轻转动水龙头即可即时过滤每滴水, 减少受到二次污染的风险。

ProLifeTime

RO 过滤网使用寿命可持续长达 3 年*, 降低更换频率和拥有成本。

集成式水路

集成式水路经过精心设计, 具有低漏水风险的结构, 仅包括 8 个连接器。

已连接至飞利浦 Water 应用程序

飞利浦 Water 应用程序, 让您可以随时随处远程控制净水器。该应用程序可提供清晰的使用报告和滤芯使用寿命提醒。

QuickTwist 滤芯更换

水平摆放和 QuickTwist 设计, 易于更换过滤网; 无需提供现场客户服务。

ClearSmart

水龙头和产品上的滤芯更换提醒清晰指示滤芯的使用寿命。自动冲洗系统可将 RO 滤芯的使用寿命延长至 3 年。TDS 传感器监控并清晰指示水质。

废水率较低

净水与废水的比例为 2:1, 更加环保且节省成本。

规格

净化系统

余氯去除率
抗生素去除率 (阿莫西林): 99 %
重金属去除率: 99 %
病毒去除率 (MS2): 99.999 %
细菌去除率: 99.999 %
去除浊度
有机物去除率
农药 (灭草松) 去除率: 99 %
减少水垢
硬度去除率

滤芯规格

过滤精度: RO: 0.0001 微米
RO 规格: 600G

进水条件

进水温度: 5-38 °C
进水水质: 市政自来水
进水压力: 0.1-0.4MPa 巴

普遍参数

额定水流速: 1.56 升/分钟
更换滤芯: CB, CP, RO
额定净水量: 4000 升
净水效率: =67 %

功率

主电源: 220V/50Hz

原产地

替换滤芯: 中国
水槽下方净水器: 中国

