

# PHILIPS

## 水槽下系统

反渗透过滤

800 GPD 隔膜

再矿化

AUT8005R21/93



## 整个厨房的中央过滤系统

Aquaporin Inside 过滤技术可去除多达 110 种污染物，还减少了颗粒物、氯、铅和化学物质，提供更清洁的水来烹饪和洗涤食材。您只需将厨房水龙头连接到出众的

### 确保水更纯净

- 用 Aquaporin Inside 技术过滤水，成效不曾如此出色
- 过滤效果始终如一，经年不变
- 将矿物质添加回水中，改善口感
- 为整个厨房提供更纯净的水
- 快速直流过滤达 800GPD
- 无需打开橱柜即可检查过滤系统

### 无忧使用和维护

- 高效的过滤网，提供出众、持久的性能
- 更高效地产生清洁水，节水又省钱
- 不含双酚 A

## 产品亮点

### Aquaporin Inside® 技术

利用大自然的力量，仿生反渗透膜结合了水通道蛋白，复制大自然自身的水过滤过程，更快更好地过滤水，成效不曾如此出色。该过滤系统可有效去除 110 种低至 0.0001 微米\*的有害物质，为您和您的家人提供干净清新的饮用水。

### 长效过滤网

多重过滤系统可滤除各种污染物，实现出众、持久的性能。RO 反渗透滤芯可持续使用长达 5 年，节省您的总拥有成本。

### 高效过滤

采用先进的过滤技术，该系统可更高效地产生清洁水，净/废水比达 2:1。节水又省钱！

### 效果始终如一

得益于 Aquaporin Inside 技术，过滤效果始终如一，经年不变，同时保持相同的水流速度。

### 不含双酚 A

所有直接接触水的部件均采用不含双酚 A 的材料制造。

### 矿化技术

矿化技术可为纯净水添加有益的矿物质，如锶、钙和镁，改善水的口感。

### 为整个厨房提供品质更高的水

前置 RO 反渗透滤芯可减少颗粒物、氯，以及甚至高达 99% 的铅，同时实现高达 15 升/分钟的超高速水流。它可以为厨房水龙头、洗碗机以及甚至嵌入式电蒸锅提供更清洁的水，而且不影响水流。

### 800GPD

该系统可提供 800 加仑/天 (GPD) 的高纯净水容量，从而满足一大家人对清洁饮用水的需求。此外，水流速度很快，可在不到 5 秒的时间内装满一杯水！\*\*

### 智能水龙头

使用智能水龙头，您可以一目了然地检查水质和过滤网状态。无需俯身打开橱柜。

### 过滤效果

滤网精度: 低至 0.0001 微米

减少微型塑料

减少氯

减少农药

减少细菌

水硬度降低

VOC 减少

减少病毒

减少重金属

RO 膜规格: 800 克

过滤模式: 纯净水模式和过滤水模式

### 智能功能

TDS 显示器

### 滤网规格

过滤性能: 5000 升

过滤重数: 5 重

### 普通参数

产品尺寸 (长 x 宽 x 高): 180\*257\*454 毫米

更换滤芯: AUT603R21/93, AUT603CF/93,

AUT603CB/93

额定水流速: 2.1 升/分钟

进水温度: 5-38 °C

废水比: 2:1

功率: 100 瓦

进水水压: 0.1-0.4MPa

适用水源: 市政自来水

储水箱: 无水箱

增压泵: 随附

水龙头: 配备 TDS 显示和滤芯使用寿命提醒

### 功率

主电源: 220V/50Hz

### 原产地

水槽下方净水器: 中国

