



Philips
Máy mát xa mini

Chườm nóng
Công suất đầu ra 5kg
7 đầu mát xa

PPM7303

Nhỏ gọn và cầm tay

Tận hưởng thời gian thư giãn bất cứ lúc nào

Được trang bị 7 đầu mát xa bao gồm chức năng chườm nóng, mang đến cho bạn trải nghiệm cá nhân hóa. Chườm nóng điều nhiệt 45 độ, nhỏ gọn và cầm tay, có 5 mức tốc độ giúp nâng cao hiệu quả mát xa, thư giãn.

Trọng lượng nhẹ và dễ mang theo, mát xa ở bất cứ đâu

- Trọng lượng nhẹ và dễ mang theo, thoải mái khi cầm
- Có thể dùng ở mọi nơi

Công suất lớn, truyền động bằng kim loại

- Rung tần số cao, mát xa sâu
- 7 đầu mát xa đáp ứng các nhu cầu khác nhau của bạn.

Mát xa chườm nóng

- Chườm nhiệt rung để giảm căng cơ
- Làm nóng tĩnh nhiệt 45 độ

PHILIPS

Máy mát xa mini
Chườm nóng Công suất đầu ra 5kg, 7 đầu mát xa

Các thông số

Thông số chung

- Kích thước sản phẩm (DxRxC): 75×38×153 mm
- Trọng lượng thực: 303 g
- Màu sắc: Xám sẫm
- Số lượng đầu mát xa: 7

Thông số chính

- Điện áp làm việc: 7,4 V
- Công suất làm việc: 10 W
- Pin: 1300 mAh

- Lực đẩy tối đa: 5 kg
- Dòng điện sạc: 2 A
- Cổng sạc: USB Type-C 5V 2A
- Điện áp sạc: 5 V

Xuất xứ

- Được sản xuất tại: Trung Quốc

Dịch vụ

- Thời hạn bảo hành: 2 năm

PPM7303DG/97

Những nét chính

Trọng lượng nhẹ và dễ mang theo

Máy mát xa có trọng lượng nhẹ chưa tới 300g và dễ mang theo. Thiết kế hình chữ "T", sơn kim loại và bảng cầm rộng 36mm, giúp cầm nắm máy dễ dàng và thoải mái cũng như cất giữ thuận tiện.

Sử dụng trong nhiều tình huống

Tận hưởng trải nghiệm mát xa mạnh mẽ và âm áp trong nhiều tình huống: đánh thức sức sống của các nhóm cơ trước khi tập luyện, giảm đau nhức cơ bắp sau khi tập luyện cho người tập thể dục, chữa chứng đau vai gáy cho dân văn phòng, nhanh chóng giảm đau nhức bắp chân cho người đi du lịch, công tác.

Hệ thống truyền động hoàn toàn bằng kim loại SuperDynamic

Hệ thống truyền động hoàn toàn bằng kim loại SuperDynamic cải thiện hiệu suất của thiết bị để cung cấp công suất đầu ra 5kg. Điều khiển 5 mức độ mạnh khác nhau chỉ với một nút bấm, giúp thư giãn sâu hơn với từng bước mát xa.

Phụ kiện chuyên nghiệp

Phụ kiện gồm 7 đầu mát xa. Bạn có thể mát xa có mục tiêu trên các nhóm cơ lớn khác nhau trên cơ thể, chẳng hạn như lưng, cánh tay và đùi.

Đầu chườm nóng phẳng bằng kim loại

Khi đã kết nối đầu mát xa, thiết bị sẽ tự động nhận diện và bật chế độ chườm nóng. Bề mặt thép không gỉ sẽ nóng lên nhanh chóng khi bật máy và chườm nóng sẽ được làm nóng ở nhiệt độ không đổi 45 độ C. Với tác động tần số cao, nhiệt xâm nhập sâu vào cơ bắp và mang lại hiệu quả thư giãn lý tưởng hơn.

Mát xa chườm nóng

Khác với các dòng máy trước, máy mát xa tần số cao áp dụng tính năng làm nóng. Thiết kế đặc biệt của chức năng chườm nóng kèm rung giúp cải thiện hiệu quả mát xa và thư giãn.



Ngày phát hành
2023-05-21

Phiên bản: 1.1.1

© 2023 Tập đoàn Koninklijke Philips N.V.
Bản quyền đã được bảo hộ.

Các thông số có thể thay đổi mà không cần thông báo.
Các nhãn hiệu thuộc sở hữu của tập đoàn Koninklijke Philips N.V. hoặc của các chủ sở hữu tương ứng.

www.philips.com