

Philips 3100 series
Ултратънък LED
телевизор

51 см (20")
HDTV
DVB-T/C

20PFL3108H



Чисто забавление

Ултратънък LED телевизор

Наслаждавайте се на Philips LED телевизори серия 3108 с Digital Crystal Clear за изключително живи изображения в съчетание с минималистичен дизайн на телевизорите. Занесете един в дома си, за да се наслаждавате на незабравимо изживяване във всяка стая.

Управлявайте споделянето и записите си на голям екран

- PC входът ви позволява да използвате телевизора като монитор за компютъра

Вдъхва живот на забавленията

- LED TV за образ с невероятен контраст
- 100 Hz Perfect Motion Rate (PMR) за чисти и резки движения
- Digital Crystal Clear за по-добро качество на картината
- USB за възпроизвеждане на мултимедия
- Един HDMI вход и лесна връзка за вградени възможности за свързване

PHILIPS

Акценти

PC вход

Използвайте телевизора си като монитор. Просто го свържете с помощта на HDMI-DVI кабел/конвертор – и готово.

LED телевизор



Със светодиодната подсветка се радвате на ниско потребление на енергия и красива картина, в съчетание с висока яркост, невероятен контраст и живи цветове. Освен това, технологията на светодиодно осветление не използва никакви опасни материали, с което ви предлага един екологичен избор.

100 Hz PMR



За прецизни, гладки и естествени движения на екрана, Philips създаде PMR – нашия

стандарт за измерване на рязкостта на движещите се изображения. Perfect Motion Rate е резултатът от съчетаването на нашата уникална обработка на видео сигнала, броя кадри в секунда и скоростта на обновяване на всеки кадър, идеалните възможности за димиране и технологията на подсветката. По-високата стойност на PMR допринася за по-висок контраст и по-добра чистота на движенията, което означава превъзходна картина за вас.

Digital Crystal Clear

Наслаждавайте се на изключително ясен образ от всеки източник. Този набор от нововъведения за картината оптимизира цифровото качество на картината до оптимален контраст, цвят и рязкост.

Един HDMI вход с Easylink



Спестете си плетеницата от кабели с един единствен кабел, който пренася едновременно видео и аудио сигнала от вашите устройства до телевизора. HDMI кабелът пренася сигнала без компресиране, което гарантира най-високото качество от източника до екрана. Заедно с Philips

Easylink ще ви трябва само едно дистанционно управление, за да извършвате повечето действия с вашия телевизор, DVD, BluRay плейър, цифрова приставка или система за домашно кино.

USB (снимки, музика, видео)



Свържете USB флеш памет, цифрова камера, mp3 плейър или друго мултимедийно устройство към USB порта от страни на телевизора и се наслаждавайте на снимки, видео и музика – лесно, с екранния браузър на съдържание.



Спецификации

Картина/дисплей

- Съотношение на размерите на картината: 16:9
- Размер на екрана по диагонал (инчове): 20 инч
- Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма): 51 см
- Дисплей: LED HD телевизор
- Разделителна способност на екрана: 1366 x 768p
- Яркост: 250 cd/m²
- Подобрене на картината: Digital Crystal Clear, 100 Hz Perfect Motion Rate

Поддържана разделителна способност на дисплея

- Компютърни входове: до 1920x1080 при 60 Hz
- Видео входове: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, до 1920x1080p

Тунер / Приемане / Предаване

- Цифров телевизор: DVB-T/C
- Възпроизвеждане на видео: NTSC, PAL, SECAM
- Поддръжка на MPEG: MPEG2, MPEG4

Мултимедийни приложения

- Формати за възпроизвеждане на видеоклипове: Контейнери: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Формати за възпроизвеждане на музика: MP3
- Формати за възпроизвеждане на изображения: JPEG

Взаимодействие с потребителя

- Лесна употреба: Бутон за директно начало
- Възможност за надстройване на фърмуера: Фърмуер, надстроен през USB
- Настройки на формата на екрана: 4:3, 14:9, Увеличение 14:9, 16:9, Автом., Кино, Субтитри
- Телетекст: 1000 страници интелигентен текст
- Електронен справочник на програмите: Електронен справочник за програми за 8 дни

Звук

- Изходна мощност (RMS): 4 W
- Подобрене на звука: Автоматичен изравнител на нивото на звука, Incredible Surround, Еквализер, Динамично подобрене на басите

Възможности за свързване

- Брой AV връзки: 1
- Брой HDMI връзки: 1
- Брой SCART гнезда (RGB/CVBS): 1
- Брой USB портове: 1
- Други връзки: Антена IEC75, Общ интерфейс Plus (CI+), Цифров аудио изход (оптичен), Изход за слушалки, VGA вход за компютър + звуков вход L/R

Захранване

- Мрежово захранване: Променлив ток 220 – 240 V, 50/60 Hz
- Температура на околната среда: от 5°C до 35°C
- Мощност на потребление в режим на готовност: $0,3\text{ W}$
- Енергиен етикет с клас: A
- Мощност по Енергиен етикет на ЕС: 19 W
- Функции за пестене на електроенергия: Автоматичен таймер за изключване, ЕКО режим, Изключване на образа (за радио)
- Консумирана мощност в режим изключено: $0,3$
- Консумация на енергия годишно: 28 kWh

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Дистанционно управление, 2 бр. батерии тип AAA, Настолна стойка, Ръководство за бърз старт, Брошура за правни въпроси и безопасност, Гаранционна карта, Ръководство за потребителя

Размери

- Ширина на изделието: 461 мм
- Височина на изделието: 295 мм
- Дълбочина на изделието: 45 мм
- Тегло на изделието: 2,4 кг
- Ширина на изделието (със стойката): 461 мм
- Височина на изделието (със стойката): 343 мм
- Дълбочина на изделието (със стойката): 144 мм
- Тегло на изделието (със стойката): 2,6 кг
- Ширина на кутията: 560 мм
- Височина на кутията: 375 мм
- Дълбочина на кутията: 106 мм
- Съвместима конзола за стена: 75 x 75 мм
- Тегло с опаковката: 3,82 кг



Дата на издаване
2023-10-06

Версия: 4.1.2

EAN: 87 12581 70218 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

* Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.

* Годишна консумация на енергия в kWh въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.

* ЕСП и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от страната и оператора.