

PHILIPS

Televisor LED Full
HD ultradelgado

5100 series

123 cm (49")

Televisor LED Full HD

DTVi



49PFG5102



Televisor Smart LED delgado con Pixel Plus HD

La serie Philips 5100 con Smart TV te ofrece todas tus aplicaciones y contenidos favoritos en una gran pantalla en Full HD. Ahora podrás disfrutar lo último en películas, deportes en directo y juegos multijugador con unos pocos clics.

Vea la televisión cuando quiera

- Tres entradas HDMI e EasyLink para una conectividad integrada
- USB para reproducción multimedia

Conectate a un mundo más amplio con este Smart TV

- Smart TV: un mundo totalmente nuevo para explorar
- La galería de aplicaciones de Philips te ofrece entretenimiento

Cuidada atención al detalle

- Las bases delgadas y refinadas transmiten liviandad

Disfrutá de cada detalle

- Televisor LED Full HD: imágenes LED brillantes con un contraste increíble
- Pixel Plus HD te ofrece imágenes que te conquistarán

Destacados

Soporte con patas de estilo moderno

Cuando nuestros equipos se ponen manos a la obra para crear un nuevo televisor tienen en cuenta todos los aspectos, desde la tecnología al diseño. Nuestros nuevos soportes con patas han sido concebidos para crear espacio debajo del televisor en el lugar que ocuparía un soporte normal, lo que te ofrece una experiencia de visualización más envolvente. El efecto resultante: un televisor en el que se combina la estabilidad con un toque futurista.

Televisor LED Full HD

La calidad de imagen cuenta. Los HDTV normales ofrecen calidad, pero vos esperás más. Imaginá detalles nítidos con alto grado de brillo, contraste increíble y colores reales para una imagen real.

Smart TV



Descubrí una experiencia más inteligente que va más allá de la televisión tradicional. Alquílala y transmití películas, videos o juegos desde las tiendas de video en línea. Mirá catch-up TV de

tus canales preferidos y disfrutá de una creciente selección de aplicaciones en línea con Smart TV.

Tres entradas HDMI con Easylink



Evite los líos de cables gracias a un solo cable que transporta las señales de video y audio desde los dispositivos al televisor. HDMI utiliza señales sin comprimir, lo que garantiza la máxima calidad desde la fuente a la pantalla. Si a eso añadimos EasyLink de Philips, solo necesitará un control remoto para realizar la mayoría de operaciones en su televisor, DVD, reproductor de Blu-ray, sintonizador o sistema Home Theatre.

USB (fotos, música, video)



Compartí la diversión. Conectá tu Memory Stick USB, cámara digital, reproductor de MP3 u otro dispositivo multimedia al puerto USB del televisor para disfrutar de fotos, videos y música mediante el explorador de contenidos en pantalla fácil de usar.

Pixel Plus alta definición

El motor Pixel Plus HD de Philips optimiza la calidad de la imagen para ofrecer una gran nitidez y un atractivo contraste. Por eso, tanto si ves contenido en línea como si reproduces un disco, disfrutarás imágenes más nítidas con blancos más claros y negros más oscuros.

Galería de TV/STA Philips

La galería de aplicaciones de Philips es una amplia colección de aplicaciones en línea a las que podés acceder tan pronto como tu Smart TV esté conectado a Internet. ¡Es fácil! Solo encendé tu televisor, conectate a Internet y experimentá un nuevo mundo de entretenimiento en línea.

Especificaciones

Imagen / pantalla

Relación de aspecto: 4:3 / 16:9

Pantalla: LED Full HD

Mejoramiento de la imagen: Pixel Plus HD, Micro Dimming, 600 PPP

Resolución de panel: 1920 x 1080p

Resolución de pantalla soportada

Entradas de la computadora: hasta 1920 x 1080 a 60 Hz

Entradas de video: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, hasta 1920 x 1080p

Sintonizador/recepción/transmisión

TV digital: DTVi, SATVD

Reproducción de video: NTSC, PAL

Compatibilidad con MPEG: MPEG2, MPEG4

Compatibilidad con HEVC: Y

Smart TV

Televisión interactiva: Ginga

Guía de programación de televisión*: Guía electrónica de programación de 8 días

Aplicaciones de Smart TV*: Catch-up TV, Aplicaciones online, Tiendas de video en línea, Explorador de Internet abierto, YouTube, Netflix

Televisor social: Twitter

Funciones de Smart TV

Aplicaciones de Smart TV*: Tiendas de video en línea, Explorador de Internet abierto, Televisor social, Televisión a pedido, YouTube

Instalación simplificada: Detección automática de dispositivos Philips, Asistente de conexión de dispositivos, Asistente de instalación de red, Asistente de configuración

Fácil de usar: Botón único del menú inteligente, Manual de usuario en pantalla

Firmware actualizable: Asistente para la actualización del firmware, Firmware actualizable a través de USB, Actualización de firmware en línea

Ajustes del formato de pantalla: Básico - Encuadrar la pantalla, Ajustar a la pantalla, Ampliar, estirar

Aplicaciones multimedia

Formatos de reproducción de video:

Contenedores: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1

Formatos de reproducción de música: AAC, MP3, WMA (v2 hasta v9.2), WAV

Formatos de subtítulos compatibles: .SMI, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS

Formatos de reproducción de imagen: JPEG, BMP, GIF, PNG

Sonido

Potencia de salida (RMS): 16 W

Optimización del sonido: nivelador automático de volumen, Sonido claro, Surround increíble, Optimización de graves, Sonido inteligente

Conectividad

Cantidad de conexiones HDMI: 3

Funciones HDMI: Audio Return Channel

EasyLink (HDMI-CEC): Control remoto de gran alcance, Control de audio del sistema, Modo de espera del sistema, Reproducción con un solo botón

Cantidad de puertos USB: 2

Número de CVBS: 1

Conexión inalámbrica: Banda única 1T1R integrada

Otras conexiones: Salida de audio digital (óptica), Salida de audífonos, Antena tipo F, Ethernet-LAN RJ-45, Entrada I/D de audio

Salida de sonido digital SPDIF: 1 (óptica)

Energía

Alimentación: 110-220 V CA + /-

Temperatura ambiente: 5° C a 35° C

Consumo de energía en modo de espera: $0,5$

Funciones de ahorro de energía: Temporizador de apagado automático, Modo ecológico, Silenciamiento de imagen (para radio)

Consumo de energía en modo apagado: $0,5$

Accesorios

Accesorios incluidos: Control remoto, 2 baterías AAA, Cable de alimentación, Guía de inicio rápido, Folleto legal y de seguridad, Folleto de garantía, Soporte para mesa

Dimensiones

Profundidad de la caja: 160 mm

Peso del producto: 10,62 kg

Ancho del aparato: 1099,2 mm

Ancho del dispositivo (con soporte): 1099,2 mm

Compatible con montaje en pared: 400 x 200 mm

Altura de la caja: 740 mm

Ancho de la caja: 1200 mm

Altura del aparato: 631,9 mm

Profundidad del aparato: 89 mm

Altura del dispositivo (con soporte): 688,6 mm

Profundidad del dispositivo (c/soporte): 214,4 mm

Peso del producto (+ soporte): 10,82 kg

Anchura del soporte del televisor: 623,4 mm

