

Philips  
Плосък телевизор

17 инча  
LCD

17PF4310



## Получете повече от гледането с Crystal Clear

Ето един LCD телевизор, който не само подобрява декора на вашия дом с европейския си стил и елегантен дизайн, но ви осигурява и великолепни аудио-визуални преживявания с функциите за активен контрол и обмен звук Virtual Dolby Surround.

### Превъзходно възпроизвеждане на звука

- Звук Virtual Dolby Surround за звучене като в кино

### Изображения с по-добро качество, разкриващи повече подробности

- LCD WXGA дисплей с висока разделителна способност, 1280 x 768 пиксела
- Crystal Clear подобрява дълбочината на образа
- Активният контрол оптимизира качеството на картината, независимо от източника

### Стилен дизайн

- Компактен дизайн

### Многофункционално удобство

- Smart Picture дава персонализирани настройки на изображението
- Интелигентният звук оптимизира аудио настройките
- 10 страници Интелигентен текст за бърз достъп до телетекст.
- PC входът ви позволява да използвате телевизора и като компютърен монитор

# PHILIPS

## Акценти

### LCD WXGA дисплей, 1280 x 768p

Този WXGA дисплей с най-съвременна LCD технология на екрана ви предлага HD разделителна способност от 1280 x 768p пиксела. С нея се получават прекрасни изображения с прогресивно сканиране без трептене, с оптимална яркост и превъзходни цветове. Това живо и рязко изображение ви доставя повече удоволствие при гледане.

### Crystal Clear

Съчетавайки такива подобрения на картината, като Contrast Plus и подобрение на цветовете, Crystal Clear увеличава дълбочината на образа.

### Активен контрол

Активният контрол прави възможни подобрения в шума и рязкостта с честота 60 пъти в секунда. Чрез непрекъснато коригиране на параметрите на изображението над 3000 пъти в минута, Active Control Plus осигурява оптимални условия за гледане.

### Virtual Dolby Surround

Virtual Dolby Surround е технология на обработка за подобряване на ефектите на съраунд звук. Тя създава усещането за Dolby Pro Logic без необходимост от допълнителни задни високоговорители. Вие се потапяте напълно в телевизионното си изживяване.

### Компактен дизайн

Компактен дизайн

### PC вход

С PC вход можете да свържете телевизора към персонален компютър и да го използвате като компютърен монитор.

### Smart Picture



Smart Picture осигурява оптимална настройка на картината за цвят, яркост,

наситеност, контраст, рязкост и т. н., за да ви осигури повече удоволствие от гледането по всяко време.

### Интелигентен звук



Интелигентният звук предлага оптимални звукови настройки за ултрабас, басы, високи и баланс, така че бързо да получите напълно удоволствие от слушането.

### 10 страници интелигентен текст

Телетекстът е общоприета система, използвана от повечето разпространители. 10 страничният интелигентен текст ви дава бърз достъп до информацията при смяна на страниците.

# Спецификации

## Картина/дисплей

- Съотношение на размерите на картината: Широк екран
- Размер на екрана по диагонал (инчове): 17 инч
- Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма): 43 см
- Разделителна способност на екрана: 1280 x 768p
- Яркост: 450 cd/m<sup>2</sup>
- Съотношение на контраста (типично): 600:1
- Подобрене на картината: Crystal Clear, Прогресивно сканиране, Active Control, Настройка на рязкостта, Настройка на цветовата температура
- Тип на екрана на дисплея: LCD WXGA активна матрица TFT
- Време на отговор (типично): 25 мс
- Зрителен ъгъл (по хоризонтала): 176 градуса
- Зрителен ъгъл (по вертикала): 176 градуса
- Подобрене на екрана: Екран с противоотразяващо покритие

## Поддържана разделителна способност на дисплея

- Компютърни формати: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 832 x 624, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 1280 x 768, 60 Hz
- Видеоформати: 640 x 480i - 1Fh, 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

## Тuner / Приемане / Предаване

- Вход за антена: 75 ома коаксиален (IEC75)
- Обхвати на тунера: Хипербанд, S-Channel, UHF, VHF
- Телевизионна система: PAL, PAL B/G, PAL D/K, PAL I, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Брой настроени канали: 100
- Възпроизвеждане на видео: NTSC, PAL, SECAM
- Дисплей на тунера: PLL

## Комфорт

- Лесно инсталиране: Автоматично задаване на име на програма, Автом. инсталиране на канали (ACI), Система за автоматично настройване (ATS), Автоматично запаметяване, Фина настройка, PLL цифрова настройка, Plug & Play, Име на програмата, Сортиране

- Лесна употреба: Автом. изравн. на звука (AVL), Управление на менюто, Екранно меню, Списък на програмите, Smart Picture, Интелигентен звук
- Часовник: Таймер за заспиване
- Настройки на формата на екрана: 4:3, Разтегляне на екрана за филми 14:9, Разтегл. екран филм.16:9, Увеличение на субтитрите, Суперувеличение, Широк екран, Цял екран
- Дистанционно управление: Телевизор
- Вид дистанционно управление: RCFE05ZAU00
- Телетекст: 10 страници интелигентен текст
- Картина в картина: Две страници текст

## Звук

- Еквализер: 5-лентов
- Изходна мощност (RMS): 2x2 W
- Звукова система: Моно, Nicam стерео, Virtual Dolby Surround
- Подобрене на звука: Динамично подобрене на басите

## Възможности за свързване

- Брой на SCART гнездата: 1
- Предни/странични букси за свързване: Звуков вход, Вход за CVBS, Изход за слушалки, Вход S-video
- Извод Ext 1 Scart: Аудио L/R, Вход/изход за CVBS, RGB
- Други връзки: Антена IEC75, DVI-D, Звуков вход за PC

## Захранване

- Електрозахранване: AC 90-240
- Температура на околната среда: от 5°C до 40°C
- Потребявана електроенергия: 53 W
- Мощност на потребление в режим на готовност: <math>3\text{ W}</math>

## Аксесоари

- Аксесоари в комплекта: Захранващ кабел, Ръководство за бърз старт, Регистрационна карта, Дистанционно управление, Настолна стойка, Ръководство за потребителя

## Размери

- Ширина на изделието: 517 мм
- Височина на изделието: 302 мм
- Дълбочина на изделието: 80 мм
- Тегло на изделието: 5,8 кг



Дата на издаване  
2023-07-15

Версия: 10.0.11

EAN: 87 10895 87558 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)