



Philips
Професионален LED LCD
телевизор

40" Signature

LED
DVB-T/C MPEG 2/4

40HFL7382A

Станете част от действието

с Ambilight в изключително тънка конструкция

Като картина на стената, изпитайте най-новото от изключително тънките телевизори на Philips. С комбинацията от превъзходно качество на светодиодния образ и потапящото въздействие на Ambilight ще сте сигурни, че вашите гости винаги ще са част от действието.

Устойчиво и безопасно

- Ниско потребление на енергия
- Екологичен дизайн и корпус със забавители на пламък

Разнообразяване на развлеченията за гостите

- Ограничаване на силата на звука
- Един комбиниран списък с канали за аналогови и цифрови канали
- Изпълнение при 100Hz Clear LCD, 2ms, за превъзходна рязкост на движенията
- Ambilight Spectra 2 подобрява усещането при гледане

Разширени функции за хотели и пригодност за бъдещи приложения

- Превъзходен светодиоден образ с ниско потребление на електроенергия
- Приветствие на екрана на дисплея
- Програмируем канал за включване
- Вграден свързващ панел
- Усъвършенстван ЕСП и списък с канали
- Заклучване на менюто за инсталиране

PHILIPS

Акценти

LED лампи



Най-авангардната технология на светодиодна подсветка в този телевизор съчетава красивата минималистична конструкция със зашеметяващо качество на картината и най-ниското потребление на енергия в категорията. Освен това, тя не използва никакви опасни материали. Така със светодиодната подсветка се радвате на ниско потребление на енергия, висока яркост, невероятен контраст, рязкост и живи цветове.

Ambilight Spectra 2



Добавете ново измерение към вашето зрително възприятие с Ambilight Spectra 2. Тази патентована технология на Philips уголемява екрана, като излъчва светлина, от двете страни на телевизора, от гърба на екрана върху околната стена. Ambilight регулира автоматично цвета и яркостта на светлината, окръжаваща телевизора, така че да съответстват на картината, като създава потапящо зрително изживяване. С Ambilight Spectra 2 филмите наистина оживяват!

Вграден свързващ панел

Вграденият свързващ панел позволява на вашите гости да свързват безпроблемно

своите устройства към вашия телевизор, без да е необходим външен свързващ панел.

100Hz Clear LCD (2ms)



100Hz Clear LCD създава изключителна рязкост на движенията. Включването на двойна честота на кадрите повишава рязкостта при възпроизвеждане на движения над два пъти спрямо обикновен LCD, което дава изпълнение с време за реакция 2 милисекунди. Сега можете да се насладите на кристално чиста картина дори и при бърза смяна на образа на екрана.

Приветствие

На екрана се появява приветствие при всяко включване на телевизора.

Ограничаване на силата на звука

Тази функция предварително настройва работните граници на силата на звука на телевизора, като не се допуска прекалено засилване на звука с оглед да не се безпокоят съседите.

Заклучване на менюто за инсталиране

Предотвратява неразрешения достъп до настройките за инсталиране и конфигуриране, за да се осигури максимално удобство за гостите и да се избегнат излишни усилия за препрограмиране.

Ниско потребление на енергия

Телевизорите Philips са проектирани за минимизиране на мощността на потребление. Това не само намалява

вредното въздействие върху околната среда, но и снижава експлоатационните разходи.

Екологичен дизайн

Устойчивостта е неделима част от начина, по който работи Philips. Телевизорите Philips са проектирани и произведени съобразно нашите принципи за екодизайн, насочени към минимизиране на вредното въздействие върху околната среда чрез пониско потребление на енергия, премахване на опасните вещества, снижаване на теглото, по-ефективни опаковки и по-добра пригодност за рециклиране. Телевизорите Philips са със специален корпус със забавители на пламък. Независимите изпитания, проведени от противопожарните служби, показват, че докато обикновено телевизорите могат и да усилят един домашен пожар, причинен от външен източник, телевизорите Philips не разгарят пожара.

Програмируем канал за включване

Идеално за собствени реклами или информационни канали, тъй като позволява да се показва определен канал при включване на телевизора.

Усъвършенстван ЕСП и списък с канали

Атрактивният електронен справочник на програмите (ЕСП) и списък на каналите включва интуитивни бутони с ясни насочващи изображения за лесно намиране на предпочитаните от вас канали.

Един комбиниран списък с канали

Един интегриран списък с канали за аналогови и цифрови канали. Това позволява на гостите да превключват безпроблемно между аналогови и цифрови канали.

Спецификации

Ambilight

- Система за осветяване Ambilight: LED широк цвят
- Функция за затымняване: Ръчно и чрез светлинен сензор

Картина/дисплей

- Съотношение на размерите на картината: Широк екран
- Размер на екрана по диагонал (инчове): 40 инч
- Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма): 102 см
- Цвят на кутията: Сребрист матиран декоративен преден панел с черен корпус
- Разделителна способност на екрана: 1920 x 1080 пиксела
- Яркост: 450 cd/m²
- Подобрение на картината: Активен контрол + светлинен сензор, Цифрово шумопотискане, Подобрител на преходите в яркостта, Динамично подобрение на контраста, 100Hz Clear LCD, HD Natural Motion
- Динамичен контраст на екрана: 500 000 : 1
- Време на отговор (типично): 2 мс
- Зрителен ъгъл: 176° (хор.) / 176° (верт.)
- Максимален коефициент на осветеност: 65 %
- Подобрение на екрана: Екран с противоотразяващо покритие
- Обработка на цветовете: 4 трилиона цвята (14-битово RGB)

Тuner / Приемане / Предаване

- Вход за антена: 75 ома коаксиален (IEC75)
- Обхвати на тунера: Хипербанд, S-Channel, UHF, VHF
- Телевизионна система: DVB COFDM 2K/8K
- Цифров телевизор: DVB наземна*, DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG4*
- Възпроизвеждане на видео: PAL, SECAM, NTSC

Комфорт

- Защита за деца: Заклучване за деца+родителски контрол
- Лесно инсталиране: Име на програмата, Автоматично задаване на име на програма, Сортиране
- Лесна употреба: Smart Picture, Интелигентен звук
- Часовник: Таймер за заспиване

- Комфорт: Функции за гостите на хотели, Приветствие, Ограничаване на силата на звука
- Настройки на формата на екрана: Разтегл. екран филм.16:9, Широк екран, Суперувеличение, немасшибирано (1080p "точка по точка"), Авто формат
- Мултимедийна: USB с автоматично прекъсване
- Електронен справочник за програми: Електронен справочник на програмите за 8 дни, ЕСП "Сега и следваща"
- Телетекст: 1200 страници хипертекст
- Възможност за надстройване на фърмуера: Светник за авт. надстройка на фърмуера, Фърмуер, надстроен през USB

Звук

- Изходна мощност (RMS): 20 W (2 x 10 W)
- Звукова система: Моно, Стерео, Nisam стерео
- Подобрение на звука: Автоматичен изравнител на нивото на звука, Динамично подобрение на басите, Incredible Surround, Регулиране на високи и ниски честоти

Възможности за свързване

- Звуков изход - цифров: Коаксиален (чинч)
- EasyLink (HDMI-CEC): Изпълнение с едно докосване, Готовност на системата, Преход на дистанционното управление, Управление на системния звук
- Предни/странични букси за свързване: USB
- Извод Ext 1 Scart: Аудио L/R, RGB
- HDMI 1: HDMI v1.3
- Извод Ext 2 Scart: Аудио L/R, RGB
- HDMI 2: HDMI v1.3
- Други връзки: Изход за слушалки, Звуков вход за PC
- HDMI 3: HDMI v1.3
- Извод Ext 3: Аудио вход L/D, YPbPr

Захранване

- Мрежово захранване: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Температура на околната среда: от 5°C до 40°C
- Мощност на потребление в режим на готовност: $0,15\text{ W}$
- Консумирана мощност (типично): 84 W
- Консумирана мощност в режим изключено: $0,01$
- Консумация на енергия годишно: 122,64 kWh
- Съдържание на олово: Да*

Rear connectors



Side



Rear bottom connectors



Дата на издаване
2023-07-15

Версия: 3.0.2

EAN: 87 12581 55803 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Дистанционно управление, Шарнирна стойка за маса, Ръководство за бърз старт, Гаранционна карта
- Допълнителни акcesoари: Дистанционно за настройка 22AV8573/00

Размери

- Ширина на изделието: 966 мм
- Височина на изделието: 593 мм
- Дълбочина на изделието: 41,5 мм
- Тегло на изделието: 13 кг
- Ширина на изделието (със стойката): 966 мм
- Височина на изделието (със стойката): 641 мм
- Дълбочина на изделието (със стойката): 242 мм
- Тегло на изделието (със стойката): 16 кг
- Ширина на кутията: 1150 мм
- Височина на кутията: 682 мм
- Дълбочина на кутията: 158 мм
- Тегло с опаковката: 18,5 кг
- Може да се монтира на конзола за стена: 200 x 200 мм

* Обичайната консумирана мощност в режим включено е измерена според IEC62087 Ed 2.

* Консумацията на енергия годишно е изчислена въз основа на обичайната консумирана мощност по 4 часа на ден, 365 дни в годината.

* Само определени части или компоненти на този телевизор съдържат олово, когато няма технически алтернативи съгласно съществуващите клаузи за освобождаване на Директивата RoHS (Директива на Европейската общност за ограничение на използването на вредни вещества).