

Philips
широкоекранен плосък
телевизор

23 инча
LCD
HD Ready

23PF5321



Получете повече от гледането с Crystal Clear III

Ето един чудесен нов телевизор, който ви предлага не само чудесни картина и звук, но и модерен стил и качествено оформление. Функциите му включват Crystal Clear III за естествени, живи изображения и звук Virtual Dolby Surround за превъзходно аудио.

Живи, естествени образи с отлична рязкост

- Дисплей HD LCD WXGA с разделителна способност 1366x768p
- Готов за HD (HD Ready) и най-високо качество на изобразяване при HD сигнали
- Crystal Clear III за естествени изображения с подобрено качество
- Активният контрол оптимизира качеството на картината, независимо от източника

Превъзходно възпроизвеждане на звука

- Звук Virtual Dolby Surround за звучене като в кино

Еlegantен, стилен дизайн като допълнение към вашия интериор

- Компактен и елегантен дизайн, който подхожда на всяка стая

Проектирани за ваше удобство

- Вградено FM радио, за да се наслаждавате на предпочитаните си радиостанции.
- PC входът ви позволява да използвате телевизора и като компютърен монитор

За подобрени работни показатели

- DVI-I осигурява най-добрата картина и гъвкаво свързване

PHILIPS

Акценти

LCD WXGA дисплей, 1366 x 768p

Този WXGA дисплей с най-съвременна LCD технология на екрана има подобрена широкоекранна HD разделителна способност от 1366 x 768p пиксела. С нея се получават прекрасни изображения с прогресивно сканиране без трептене, с оптимална яркост и превъзходни цветове. Това живо и рязко изображение ви доставя повече удоволствие при гледане.

HD Ready



Насладете се на изключителното качество на изображението при телевизионен сигнал с висока детайлност и бъдете напълно подготвени за HD източници, като HDTV цифрови декодери или Blu-ray дискове. "HD Ready" е защитена марка, предлагаща изображение с качество над това на прогресивното сканиране. Тя отговаря на строгите стандарти, наложени от EICTA, за да предложи HD екран, илюстриращ преимуществата на разделителната способност и качеството на изображението при телевизионен сигнал с висока разделителна способност. Разполага с универсална възможност за свързване както

с аналогов YPbPr, така и за некомпесирана цифрова връзка с DVI или HDMI, като поддържа HDCP. Може да възпроизвежда сигнали 720p и 1080i при 50 и 60 Hz.

Crystal Clear III

Crystal Clear III съчетава цяла гама подобрения, за да осигури по-добра картина. Те включват 2D гребенчат филтър, динамичен контраст, разпъване на синьото и подсилване на зеленото, за да можете винаги да получавате най-естествено изглеждащите цветове.

Активен контрол

Активният контрол прави възможни подобрения в шума и рязкостта с честота 60 пъти в секунда. Чрез непрекъснато коригиране на параметрите на изображението над 3000 пъти в минута, Active Control Plus осигурява оптимални условия за гледане.

Virtual Dolby Surround

Virtual Dolby Surround е технология на обработка за подобряване на ефектите на съраунд звук. Тя създава усещането за Dolby Pro Logic без необходимост от допълнителни задни високоговорители. Вие се потапяте напълно в телевизионното си изживяване.

Компактен и елегантен дизайн

Този стил в дизайна подчертава един елегантен, компактен изглед, пести време и се вписва навсякъде.

FM радио

Вграден FM радиоприемник, способен да запомни 40 предварително настроени станции. Екранните им имена улесняват навигацията, като е включен и удобен скрийнсейвър-часовник за използване, докато слушате.

PC вход

С PC входа можете да свържете телевизора към компютър и да го използвате като компютърен монитор.

DVI-I вход

DVI-I входът прехвърля към екрана некомпесиран широкоцветов цифров RGB сигнал от източника. Благодарение избягването на преобразуване на цифровите сигнали в аналогови, той предлага чист и свободен от трептене образ без дефекти и шум. DVI входът поддържа защита от копиране HDCP, което позволява да гледате защитени срещу копиране програми, получавани през приставки, DVD плейъри и HD рекордери. DVI-I е готов за бъдещи приложения, тъй като може да бъде свързан към всички HDMI устройства (необходим е преобразуващ кабел). DVI-I входът поддържа и аналогови VGA сигнали от компютър.

Спецификации

Картина/дисплей

- Съотношение на размерите на картината: Широк екран
- Размер на екрана по диагонал (инчове): 23 инч
- Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма): 58 см
- Разделителна способност на екрана: 1366 x 768p
- Яркост: 500 cd/m²
- Съотношение на контраста (типично): 450:1
- Подобрене на картината: Crystal Clear III, Прогресивно сканиране, 2D гребенчат филтър, Active Control, Настройка на рязкостта, Настройка на цветовата температура, Контраст плюс
- Тип на екрана на дисплея: LCD WXGA активна матрица TFT
- Време на отговор (типично): 16 мс
- Зрителен ъгъл (по хоризонтала): 140 градуса
- Зрителен ъгъл (по вертикала): 125 градуса
- Подобрене на екрана: Екран с противоотразяващо покритие

Поддържана разделителна способност на дисплея

- Компютърни формати: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 832 x 624, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 1280 x 768, 60 Hz
- Видеоформати: 640 x 480i - 1Fh, 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

Тuner / Приемане / Предаване

- Вход за антена: 75 ома коаксиален (IEC75)
- Обхвати на тунера: FM, Хипербанд, S-Channel, UHF, VHF
- Телевизионна система: PAL, PAL B/G, PAL D/K, PAL I, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Брой настроени канали: 100
- Възпроизвеждане на видео: NTSC, PAL, SECAM
- Дисплей на тунера: PLL

Комфорт

- Лесно инсталиране: Автоматично задаване на име на програма, Автом. инсталиране на канали (ACI), Система за автоматично настройване (ATS), Автоматично запаметяване, Фина настройка, PLL цифрова настройка, Име на програмата, Сортиране

- Лесна употреба: Автом. изравн. на звука (AVL), FM радио, Управление на менюто, Екранно меню, Списък на програмите, Smart Picture, Интелигентен звук
- Часовник: Таймер за заспиване
- Настройки на формата на екрана: 4:3, Разтегляне на екрана за филми 14:9, Разтегл. екран филм.16:9, Увеличение на субтитрите, Суперувеличение, Широк екран
- Дистанционно управление: Телевизор
- Вид дистанционно управление: RCFE05SMU00
- Телетекст: 10 страници интелигентен текст
- VESA монтиране: 100 x 100 мм
- Картина в картина: Две страници текст
- Подобрения за телетекст: 4 предпочитани страници, Информационна линия за програмите

Звук

- Еквализер: 5-лентов
- Изходна мощност (RMS): 2 x 5 W
- Звукова система: Моно, Nicam стерео, Virtual Dolby Surround
- Подобрене на звука: Динамично подобрене на басите

Възможности за свързване

- Брой на SCART гнездата: 1
- Предни/странични букси за свързване: Звуков вход, Вход за CVBS, Изход за слушалки, Вход S-video
- Извод Ext 1 Scart: Аудио L/R, Вход/изход за CVBS, RGB
- Други връзки: Антена IEC75, DVI-I, FM антена, Звуков вход за PC

Захранване

- Електрозахранване: AC 90-240
- Температура на околната среда: от 5°C до 40°C
- Потребявана електроенергия: 75 W
- Мощност на потребление в режим на готовност: 1,2 W

Акcesoари

- Кабели: Кабел DVI-I към YPbPr
- Акcesoари в комплекта: Захранващ кабел, Ръководство за бърз старт, Регистрационна карта, Дистанционно управление, Настолна стойка, Ръководство за потребителя
- FM антена: FM антена



Дата на издаване
2023-07-15

Версия: 3.0.9

EAN: 87 10895 94551 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com