

PHILIPS

Televisor Smart LED
ultra delgado

4000 series

117 cm (46")

Full HD 1080p

DTVi

46PFL4508G

Descubra una visualización que va más allá

Con el televisor Smart LED delgado

Conéctese fácilmente a un mundo de contenidos en línea con el televisor Smart LED serie 4508 de Philips con Wi-Fi integrado. Disfrute de imágenes extremadamente claras y vívidas desde cualquier fuente gracias a Digital Crystal Clear. Siéntase conectado al entretenimiento.

Un mundo de contenidos en línea al alcance de la mano

- Skype™ para realizar fácilmente llamadas de voz y videollamadas en el televisor
- Wi-Fi integrado para conectarte fácilmente al mundo en línea
- Smart TV: un mundo de entretenimiento en línea
- Comparta fácilmente fotos, música y películas a través de DLNA

Controle el uso compartido y la grabación en la gran pantalla

- Aplicación MyRemote: controle el televisor con el teléfono o la tablet

Experimente una nueva dimensión del entretenimiento

- Televisor LED Full HD: imágenes LED brillantes con un contraste increíble
- Perfect Motion Rate (PMR) de 360 Hz: máxima nitidez de movimientos
- Digital Crystal Clear para realzar la calidad de imagen
- Dos ranuras USB para un amplio acceso multimedia
- Tres entradas HDMI e EasyLink para una conectividad integrada
- Sentí la potencia de Incredible Surround con 20 W RMS

Destacados

Videollamadas en el televisor con Skype™*



Aporte una nueva dimensión a sus llamadas y comparta experiencias con las personas que le importan, estén donde estén. Con Skype™ en el televisor, podrá realizar llamadas de voz y video desde su sala. Solo tiene que conectar la cámara para televisores Philips opcional (PTA317) al televisor y disfrutar de una gran calidad de imagen y sonido desde la comodidad de su sofá.

Wi-Fi integrado



La función Wi-Fi integrada del Smart TV de Philips le permite conectarse de forma rápida y fácil a su red doméstica, lo que le permite acceder a un mundo de contenidos y compartirlos en casa de manera inalámbrica.

Aplicaciones en línea con Smart TV



Explore las barreras más allá de los TV tradicionales. Alquile y reproduzca películas, videos y más, directamente en su TV desde tiendas de video en línea. Mire catch-up TV (TV a la carta) desde sus canales favoritos y disfrute una amplia selección de aplicaciones en línea con Smart TV. Conéctese con su familia y amigos a través de Skype™ o redes sociales. O simplemente navegue en Internet.

SimplyShare TV



Comparta fotos, música, videos y películas a través de DLNA, utilizando su smartphone, tablet o computadora y disfrútelos en la pantalla grande. Compartir es sencillo.

Televisor LED Full HD



La calidad de imagen cuenta. Los HDTV normales ofrecen calidad, pero usted espera lo mejor. Imagine detalles increíblemente nítidos con un brillo alto, un contraste increíble, una definición de los movimientos nítida, unos colores y unas imágenes realistas, además de un bajo consumo. No busque más. El televisor LED Full HD ofrece más detalle que los HDTV estándar. Y un mayor detalle en la imagen significa una experiencia visual más intensa para usted.

PMR de 360 Hz



Para imágenes en movimiento precisas, suaves y naturales, Philips creó PMR, nuestro estándar para medir la nitidez de las imágenes en movimiento. Perfect Motion Rate es el resultado de la combinación de nuestro procesamiento de video único con el número de cuadros por segundo, la frecuencia de actualización de cada cuadro, la perfección de las capacidades de atenuación y la tecnología

de retroiluminación. Un número más alto de PMR contribuye a un contraste más alto y mejor claridad de movimiento, lo que representa una imagen superior para el espectador.

Digital Crystal Clear

Disfrute imágenes increíblemente claras desde cualquier fuente. Este paquete de innovaciones de imagen perfecciona digitalmente la calidad de la imagen a niveles de contraste, color y nitidez óptimos.

Dos USB (fotos, música, video)



Con las dos ranuras USB puede mantener una unidad de disco duro conectada para disponer de grabación mediante USB y Pause TV, con lo que podrá controlar su programación personal en todo momento. El cómodo puerto USB adicional le permite conectar una cámara de Skype™ o acceder a fotos en JPEG, música en MP3 o archivos de video de dispositivos de almacenamiento USB sin que interfieran en la grabación.

Tres entradas HDMI con Easylink



Evite los líos de cables gracias a un solo cable que transporta las señales de video y audio desde los dispositivos al televisor. HDMI utiliza señales sin comprimir, lo que garantiza la máxima calidad desde la fuente a la pantalla. Si a eso añadimos EasyLink de Philips, solo necesitará un control remoto para realizar la mayoría de operaciones en su televisor, DVD, reproductor de Blu-ray, sintonizador o sistema Home Theatre.



Especificaciones

Imagen / pantalla

Relación de aspecto: 16:9

Tamaño de pantalla en diagonal (pulgadas): 46 pulgadas

Tamaño de pantalla en diagonal (métrico): 117 cm

Pantalla: LED Full HD

Brillo: 350 cd/m²

Mejoramiento de la imagen: Micro Dimming, Digital Crystal Clear, PMR de 360 Hz

Resolución de panel: 1920 x 1080p

Resolución de pantalla soportada

Entradas de la computadora: hasta 1920 x 1080 a 60 Hz

Entradas de video: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, hasta 1920 x 1080p

Sintonizador/recepción/transmisión

TV digital: SATVD, DTVi

Reproducción de video: NTSC, PAL

Smart TV

Televisión interactiva: HbbTV*

Guía de programación de televisión*: Guía electrónica de programación de 8 días

Aplicaciones de Smart TV*: Catch-up TV, Netflix*, Aplicaciones online, Tiendas de video en línea, Explorador de Internet abierto, YouTube

Televisor social: Facebook, Skype, Twitter

Aplicaciones multimedia

Formatos de reproducción de video:

Contenedores: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1

Formatos de reproducción de música: AAC, MP3, WMA (v2 hasta v9.2)

Formatos de reproducción de imagen: JPEG

Interacción del usuario

Interacción del usuario: SimplyShare,

Certificación Wi-Fi Miracast*, Wi-Fi integrado

Programa: Pause TV, Grabación USB*

Instalación simplificada: Detección automática de dispositivos Philips, Asistente de conexión de dispositivos, Asistente de instalación de red, Asistente de configuración

Fácil de usar: Botón de inicio directo, Manual de usuario en pantalla

Firmware actualizable: Asistente para la actualización del firmware, Firmware actualizable a través de USB, Actualización de firmware en línea

Ajustes del formato de pantalla: Relleno automático, Zoom automático, Expansión 16:9 para películas, Súper zoom, Sin escala, Pantalla panorámica

Indicador de potencia de señal

Aplicación MyRemote*: Control, Grabación mediante MyRemote, Simply Share, Guía de TV

Sonido

Potencia de salida (RMS): 20 W

Optimización del sonido: nivelador automático de volumen, Sonido claro, Surround increíble

Conectividad

Cantidad de conexiones HDMI: 3

Funciones HDMI: Audio Return Channel

Cantidad de entradas de componentes

(YPbPr): 1

EasyLink (HDMI-CEC): Control remoto de gran alcance, Control de audio del sistema, Modo de espera del sistema, Plug & play para agregar a la pantalla de inicio, Desplazamiento automático de subtítulos (Philips), Pixel Plus Link (Philips), Reproducción con un solo botón

Cantidad de puertos USB: 2

Otras conexiones: Antena tipo F, Ethernet-LAN RJ-45, Salida de audífonos, Conector de servicio, Salida de audio digital (coaxial)

Energía

Alimentación: CA 120-240 V, 50-60 Hz

Temperatura ambiente: 5° C a 35° C

Consumo energético: 100 W

Consumo de energía en modo de espera: < 0,5

Funciones de ahorro de energía: Temporizador de apagado automático, Modo ecológico, Silenciamiento de imagen (para radio)

Accesorios

Accesorios incluidos: Cable de alimentación, Control remoto, 2 baterías AAA, Guía de inicio rápido, Folleto legal y de seguridad, Folleto de garantía, Soporte para mesa

Accesorios opcionales: Cámara Skype PTA317

Dimensiones

Profundidad de la caja: 133 mm

Peso del producto: 14,6 kg

Ancho del aparato: 1062 mm

Ancho del dispositivo (con soporte): 1062 mm

Montaje en pared compatible: 400 x 400mm

Altura de la caja: 725 mm

Ancho de la caja: 1150 mm

Altura del aparato: 681 mm

Peso con empaque incluido: 20 kg

Profundidad del aparato: 48,9 mm

Altura del dispositivo (con soporte): 633 mm

Profundidad del dispositivo (c/soporte): 240 mm

Peso del producto (+ soporte): 16,8 kg



* La aplicación MyRemote y las funciones relacionadas varían según el modelo de televisor y el país, así como el modelo de dispositivo inteligente y el sistema operativo. Para obtener más detalles, visite: www.philips.com/TV.

* La compatibilidad depende de la certificación Wi-Fi Miracast de Android 4.2 o posterior. Para obtener más detalles, consulte la documentación del dispositivo.

* La EPG y la visibilidad real (hasta 8 días) dependen del país y el operador.

* La cámara para el televisor de Philips (PTA317) se vende por separado.

* Para las aplicaciones de Smart TV, visite www.philips.com/TV para descubrir los servicios que ofrecemos en su país

* Grabación USB solo para canales digitales, las grabaciones pueden estar limitadas por la protección contra copias de las emisoras (CI+). Se pueden aplicar restricciones por país y canal.