

Philips 3100 series  
Ултратънък LED  
телевизор

**61 см (24")**  
HDTV  
DVB-T/C

**24PFL3108H**



## Чисто забавление

### Ултратънък LED телевизор

Наслаждавайте се на Philips LED телевизори серия 3108 с Digital Crystal Clear за изключително живи изображения в съчетание с минималистичен дизайн на телевизорите. Занесете един в дома си, за да се наслаждавате на незабравимо изживяване във всяка стая.

#### Управлявайте споделянето и записите си на голям екран

- PC входът ви позволява да използвате телевизора като монитор за компютъра

#### Вдъхва живот на забавленията

- LED TV за образ с невероятен контраст
- 100 Hz Perfect Motion Rate (PMR) за чисти и резки движения
- Digital Crystal Clear за по-добро качество на картината
- USB за възпроизвеждане на мултимедия
- Един HDMI вход и лесна връзка за вградени възможности за свързване

# PHILIPS

## Акценти

### PC вход

Използвайте телевизора си като монитор. Просто го свържете с помощта на HDMI-DVI кабел/конвертор – и готово.

### LED телевизор



Със светодиодната подсветка се радвате на ниско потребление на енергия и красива картина, в съчетание с висока яркост, невероятен контраст и живи цветове. Освен това, технологията на светодиодно осветление не използва никакви опасни материали, с което ви предлага един екологичен избор.

### 100 Hz PMR



За прецизни, гладки и естествени движения на екрана, Philips създаде PMR – нашия

стандарт за измерване на рязкостта на движещите се изображения. Perfect Motion Rate е резултатът от съчетаването на нашата уникална обработка на видео сигнала, броя кадри в секунда и скоростта на обновяване на всеки кадър, идеалните възможности за димиране и технологията на подсветката. По-високата стойност на PMR допринася за по-висок контраст и по-добра чистота на движенията, което означава превъзходна картина за вас.

### Digital Crystal Clear

Наслаждавайте се на изключително ясен образ от всеки източник. Този набор от нововъведения за картината оптимизира цифровото качество на картината до оптимален контраст, цвят и рязкост.

### Един HDMI вход с Easylink



Спестете си плетеницата от кабели с един единствен кабел, който пренася едновременно видео и аудио сигнала от вашите устройства до телевизора. HDMI кабелът пренася сигнала без компресиране, което гарантира най-високото качество от източника до екрана. Заедно с Philips

Easylink ще ви трябва само едно дистанционно управление, за да извършвате повечето действия с вашия телевизор, DVD, BluRay плейър, цифрова приставка или система за домашно кино.

### USB (снимки, музика, видео)



Свържете USB флеш памет, цифрова камера, mp3 плейър или друго мултимедийно устройство към USB порта от страни на телевизора и се наслаждавайте на снимки, видео и музика – лесно, с екранния браузър на съдържание.

# Спецификации

## Картина/дисплей

- Съотношение на размерите на картината: 16:9
- Размер на екрана по диагонал (инчове): 24 инч
- Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма): 61 см
- Дисплей: LED HD телевизор
- Разделителна способност на екрана: 1366 x 768p
- Яркост: 250 cd/m<sup>2</sup>
- Подобрене на картината: Digital Crystal Clear, 100 Hz Perfect Motion Rate

## Поддържана разделителна способност на дисплея

- Компютърни входове: до 1920x1080 при 60 Hz
- Видео входове: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, до 1920x1080p

## Тuner / Приемане / Предаване

- Цифров телевизор: DVB-T/C
- Възпроизвеждане на видео: NTSC, PAL, SECAM
- Поддръжка на MPEG: MPEG2, MPEG4

## Мултимедийни приложения

- Формати за възпроизвеждане на видеоклипове: Контейнери: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Формати за възпроизвеждане на музика: MP3
- Формати за възпроизвеждане на изображения: JPEG

## Взаимодействие с потребителя

- Лесна употреба: Бутон за директно начало
- Възможност за надстройване на фърмуера: Фърмуер, надстроен през USB
- Настройки на формата на екрана: 4:3, 14:9, Увеличение 14:9, 16:9, Автом., Кино, Субтитри
- Телетекст: 1000 страници интелигентен текст
- Електронен справочник на програмите: Електронен справочник за програми за 8 дни

## Звук

- Изходна мощност (RMS): 4 W
- Подобрене на звука: Автоматичен изравнител на нивото на звука, Incredible Surround, Еквализер, Динамично подобрене на басите

## Възможности за свързване

- Брой AV връзки: 1
- Брой HDMI връзки: 1
- Брой SCART гнезда (RGB/CVBS): 1
- Брой USB портове: 1
- Други връзки: Антена IEC75, Общ интерфейс Plus (CI+), Цифров аудио изход (оптичен), Изход за слушалки, VGA вход за компютър + звуков вход L/R

## Захранване

- Мрежово захранване: Променлив ток 220 – 240 V, 50/60 Hz
- Температура на околната среда: от 5°C до 35°C
- Мощност на потребление в режим на готовност: <math>\leq 0,3 W</math>
- Енергиен етикет с клас: A
- Мощност по Енергиен етикет на ЕС: 23 W
- Функции за пестене на електроенергия: Автоматичен таймер за изключване, ЕКО режим, Изключване на образа (за радио)
- Консумирана мощност в режим изключено: <math>\leq 0,3</math>
- Консумация на енергия годишно: 34 kWh

## Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Дистанционно управление, 2 бр. батерии тип AAA, Настолна стойка, Ръководство за бърз старт, Брошура за правни въпроси и безопасност, Гаранционна карта, Ръководство за потребителя

## Размери

- Ширина на изделието: 550 мм
- Височина на изделието: 342 мм
- Дълбочина на изделието: 48 мм
- Тегло на изделието: 3,3 кг
- Ширина на изделието (със стойката): 550 мм
- Височина на изделието (със стойката): 389 мм
- Дълбочина на изделието (със стойката): 144 мм
- Тегло на изделието (със стойката): 3,5 кг
- Ширина на кутията: 630 мм
- Височина на кутията: 420 мм
- Дълбочина на кутията: 114 мм
- Съвместима конзола за стена: 75 x 75 мм
- Тегло с опаковката: 5,4 кг



Дата на издаване  
2023-10-06

Версия: 4.2.1

EAN: 87 12581 70216 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.

\* Годишна консумация на енергия в kWh въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.

\* ЕСП и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от страната и оператора.