

PHILIPS

ตลับแผ่นกรอง

X-Guard Ultra

AWP315



น้ำรสชาติดีสะอาดบริสุทธิ์

จากก๊อกน้ำโดยตรง

เพลิดเพลินไปกับน้ำรสชาติดีที่สะอาดบริสุทธิ์ทุกครั้งที่เปิดก๊อกน้ำด้วยระบบการกรองติดตั้งแบบอัลตราฟิลเตรชัน Philips X-Guard ที่ช่วยลดคลอรีน ตะกั่ว แบคทีเรียและอื่นๆ

น้ำรสชาติดีสะอาดบริสุทธิ์

- ลดคลอรีน ตะกั่ว แบคทีเรียและอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สะดวก

- การออกแบบ QuickTwist ทำให้เปลี่ยนแผ่นกรองได้ง่าย

ดีสำหรับคุณ และดีต่อสิ่งแวดล้อม

- น้ำดื่มรสเลิศในราคาเพียงนิดเดียวเทียบกับน้ำดื่มบรรจุขวด

รายละเอียดเฉพาะ

เปลี่ยนแผ่นกรองได้ง่าย

เปลี่ยนแผ่นกรองทั้งหมดอายุแล้วอย่างง่ายด้วยการบิดง่ายๆ

ประหยัดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

น้ำดื่มรสชาติดีในราคาเพียงนิดเดียวเทียบกับน้ำดื่มบรรจุขวด

แผ่นกรอง X-Guard Ultra

ด้วยการใช้ไฟเบอร์พองกันกัมมันต์และเยื่อแบบเส้นใยกลวงที่ทันสมัย ทำให้แผ่นกรอง X-Guard Ultra นี้สามารถลดคลอรีน สารตะกั่ว ยาฆ่าแมลง ไมโครพลาสติก และอนุภาคนาโนเล็กถึง 0.1 ไมครอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังกรองแบคทีเรียได้ถึง 99.99% อีกด้วย

สภาวะน้ำไหลเข้า

แรงดันน้ำไหลเข้า: 0.15 - 0.35Mpa bar

อุณหภูมิน้ำไหลเข้า: 5-38 °C

คุณภาพน้ำไหลเข้า: น้ำประปาท้องถิ่น

ข้อมูลจำเพาะทั่วไป

ความจุในการกรอง: 1200L

ประเทศต้นกำเนิด

ดัลป์แผ่นกรอง: ญี่ปุ่น

