

PHILIPS

前置过滤器

5.5 吨/小时

自动冲洗

AWP1876/93



德国过滤技术

创新的反冲洗系统可有效减少沉积物并防止腐蚀

保证更洁净的水质

- 40 微米过滤器，有效防止杂质进入您的家中
- 更好地保护家用电器

为您的便捷而设计

- 灵活安装过滤器，充分利用空间

安心使用，轻松维护

- 5.5 吨/小时的快速水流
- 德国技术带来卓越性能与品质
- 不含双酚 A
- 高度耐用；通过 200,000 次水锤测试

产品亮点

保证更洁净的水质

40 微米 304 不锈钢网状过滤器，可过滤大于 40 微米的颗粒，避免其进入您的家中。旨在防止沉淀物、碎屑、铁锈、钙和沙粒等污染物以及其他杂质，让您和您关爱的人能获得更干净的水

保护家用电器

水中的颗粒物会造成水龙头、淋浴喷头及用水电器（热水器、洗衣机、净水器）等用水设备堵塞，这款过滤器能让您家的水管、厨房和浴室设备免受破坏性颗粒物的影响。它还配有压力调节阀和压力表，为您家保持稳定的水压。

灵活安装

过滤器可以垂直或水平安装，帮您充分利用空间。

快速流速

这款过滤器每小时可处理多达 5.5 吨自来水，完全满足您的家庭需求。

用过滤水反冲

创新反冲技术利用过滤水真正从内而外地冲洗杂质，有助于长期保持稳定的性能。

不含双酚 A

所有直接接触水的部件均采用不含双酚 A 的材料制造。

持久耐用

过滤器经过 200,000 次水锤测试，达到国家标准的 2 倍。

规格

普遍参数

适用水源: 市政自来水
产品尺寸: 152*231*383 毫米
进水水压: 0.1-0.4 Mpa
进水温度: 5-38 °C
原产地: 德国制造
额定电功率: 2.5W
电压: 220 伏

