

PHILIPS

POE 中央过滤器

3 吨/小时

AWP9837/93



德国过滤技术

家中的所有水龙头都能为您提供无忧清洁水

保证更纯净的水质

- 采用德国技术制造的先进控制阀
- 减少杂质、氯气和高达 98% 的铅
- 轻松自定义设置并监控系统

安心使用，轻松维护

- 次氯酸钠消毒，使用轻松无忧

产品亮点

先进控制阀

这款先进控制阀采用德国技术制造，可精确控制系统，实现理想性能。

保证更洁净的水质

这款中央过滤器采用高品质活性炭和 KDF，可捕获颗粒、氯气、不良味道和气味、挥发性有机化合物以及高达 98% 的铅。

彩色 TFT 数字显示屏

配有完全可编程的彩色 TFT 数字显示屏，可让您根据进水水质和用水量轻松自定义自动冲洗间隔。还支持轻松监控和无忧维护。

次氯酸钠消毒

创新的次氯酸钠消毒可保持系统干净卫生，长期使用更安心。

规格

过滤效果

减少重金属成分
减少挥发性有机化合物 (VOC) 成分

普遍参数

原产地: 德国制造
适用水源: 市政自来水
进水温度: 5-38°C
进水水压: 0.2-0.5Mpa
额定电功率: 6 瓦
电压: 220 伏
产品尺寸 (宽 x 高 x 深): 312*465*1279 毫米
显示屏: TFT

