



Philips
การกรองน้ำที่ออก

X-Guard Ultra

AWP3751

น้ำรสชาติดีสะอาดบริสุทธิ์ จากก๊อกน้ำโดยตรง

เพลิดเพลินไปกับน้ำรสชาติดีที่สะอาดบริสุทธิ์ทุกครั้งที่เปิดก๊อก
ด้วยระบบการกรองติดตั้งแบบอัลตราฟิลเตรชัน Philips X-Guard ที่ช่วยลดคลอรีน แบคทีเรีย
และอื่นๆ การติดตั้งง่ายดายเพียงคลิกเดียวให้คุณติดตั้งกับก๊อกน้ำของคุณในไม่กี่วินาที

น้ำรสชาติดีสะอาดบริสุทธิ์

- ลดคลอรีน ยาฆ่าแมลง แบคทีเรียและอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สะดวก

- สลับระหว่างน้ำที่กรองสดๆ และไม่กรองได้อย่างง่ายดาย
- การติดตั้งในคลิกเดียว - ไม่จำเป็นต้องมีช่างประปา
- ตัวตั้งเวลาจะเตือนคุณเมื่อถึงเวลาที่จะเปลี่ยนแผ่นกรอง
- การออกแบบ QuickTwist ทำให้เปลี่ยนแผ่นกรองได้ง่าย

ดีสำหรับคุณ และดีต่อสิ่งแวดล้อม

- น้ำดื่มรสเลิศในราคาเพียงนิดเดียวเทียบกับน้ำดื่มบรรจุขวด

PHILIPS

รายละเอียดเฉพาะ

ข้อมูลจำเพาะของแผ่นกรอง

- คลิปแผ่นกรองสำรอง: AWP314, แผ่นกรอง X-Guard AWP305

สภาวะน้ำไหลเข้า

- แรงดันน้ำไหลเข้า: 0.15 - 0.35Mpa bar

- อุณหภูมิน้ำไหลเข้า: 5-38 °C
- คุณภาพน้ำไหลเข้า: น้ำประปาท้องถิ่น

ข้อมูลจำเพาะทั่วไป

- อัตราการไหลของน้ำ: 1.6L/นาที
- ความจุในการกรอง: 1200L

ไฮไลต์

2 โหมดให้เลือก

น้ำที่ผ่านการกรองแล้วเหมาะสำหรับการดื่มและการปรุงอาหาร
ขณะที่น้ำสำหรับอาบน้ำแบบไม่ผ่านการกรองเหมาะสำหรับการล้างจานและการทำความสะอาดแบบอื่น ๆ

เปลี่ยนแผ่นกรองได้ง่าย

เปลี่ยนแผ่นกรองที่หมดอายุแล้วอย่างง่ายดายด้วยการบิดง่ายๆ

การแจ้งเตือนการเปลี่ยนแผ่นกรอง

ตัวตั้งเวลาจะเตือนคุณเมื่อถึงเวลาที่จะเปลี่ยนแผ่นกรองเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

การติดตั้งเพียงคลิกเดียว

หลังจากติดตั้งอะแดปเตอร์ที่ถูกต้องแล้ว
เพียงคลิกแผ่นกรองเข้ากับก๊อกน้ำแล้วปล่อยให้ไหลออกมา คุณก็พร้อมใช้งานแล้ว

แผ่นกรอง X-Guard Ultra

ด้วยการใช้ไฟเบอร์ผงถ่านกัมมันต์และเยื่อแบบเส้นใย
ถลุงที่ทันสมัย ทำให้แผ่นกรอง X-Guard Ultra
นี้สามารถลดคลอรีน ยาฆ่าแมลง ไมโครพลาสติก
และอนุภาคนาโนได้ถึง 0.1
ไมครอน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และยังกรองแบคทีเรียได้ถึง 99.99% อีกด้วย

ประหยัดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

น้ำดื่มรสชาติดีในราคาเพียงนิดเดียวเทียบกับน้ำดื่มบรรจุขวด



วันที่ออก 2023-11-01

เวอร์ชัน: 2.0.1

EAN: 48 97099 30511 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com