

Philips 2800 series
LED телевизор

81 см (32")
HDTV
DVB-T/C

32PFL2807H



Отпуснете се и се насладете на една прекрасна телевечер

с HD LED и мощен звук

Philips ви дава възможност да се наслаждавате на прекрасни работни показатели на телевизорите с точната цена, сега и за в бъдеще. Светодиодният телевизор 32PFL2807 предлага чиста картина и мощен звук, лесни за използване цифрови съединители и изчистен дизайн.

Опростена цялостна цифрова свързаност

- USB за фантастично възпроизвеждане на мултимедия
- PC входът ви позволява да използвате телевизора и като монитор за компютъра
- Интегриран DVB-C/T тюнер за цифрово кабелно приемане
- Безпроблемна свързаност с 2 HDMI входа

Звуково изживяване с автентичен и чист звук

- Чуйте всяка дума с Clear Sound
- Изходна звукова мощност 12 W RMS

Винаги ясен и жив образ

- Digital Crystal Clear за дълбочина и яснота
- Превъзходен светодиоден образ с ниско потребление на електроенергия
- 100 Hz Perfect Motion Rate (PMR) за превъзходна рязкост на движенията
- Обработка на 69 милиарда цвята за най-живите цветове

PHILIPS

Акценти

Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear представлява пакет от нововъведения, които регулират и оптимизират образа по цифров път за оптимални нива на контраста, цвета и рязкостта. Резултатът е изключително ясен образ от всеки източник.

LED



Най-авангардната технология на светодиодна подсветка в този телевизор съчетава красивата минималистична конструкция със зашеметяващо качество на картината и най-ниското потребление на енергия в категорията. Освен това, тя не използва никакви опасни материали. Така със светодиодната подсветка се радвате на ниско потребление на енергия, висока яркост, невероятен контраст, рязкост и живи цветове.

100 Hz Perfect Motion Rate



Съчетавайки скоростта на обновяване на екрана с уникалната обработка на

изображенията, Perfect Motion Rate (PMR) създава изключителна рязкост на движенията за ясни и живи образи дори и при бърза смяна на образа на екрана.

Clear Sound



Clear Sound е новаторска аудио технология, която значително повишава разбираемостта на гласовете, независимо дали в реч или в песен. Тя гарантира, че ще чувате всяка дума, за да можете изцяло да се наслаждавате на това, което гледате.

USB (мултимедия)



USB съединителят ви дава достъп до JPEG снимки, MP3 музика и видео файлове за повечето USB дискове (USB устройства с памет). Поставете USB устройството в слота от страни на телевизора и получите достъп до мултимедийно съдържание с лекия за използване екранен браузър на съдържание. Сега можете да гледате и споделяте своите видеофилми, снимки и музика.

PC вход (HDMI + VGA)

С PC входа можете да използвате телевизора като монитор за компютъра през HDMI-DVI кабел (за цифрови сигнали) или VGA кабел (за аналогови сигнали).

Интегриран DVB-C/T тунер

Интегрираният цифров DVB-C/T тунер ви позволява да приемате цифрова кабелна и наземна телевизия без допълнителна приставка. Наслаждавайте се на качествена телевизия без плетеница от кабели.

Обработка на 69 милиарда цвята

Живи и естествени изображения от най-съвършената обработка на цветовете. Каналите на 3-те цвята (RGB) са оптимизирани с обща възможност за обработка на 69 милиарда цвята. Усъвършенстваните алгоритми долавят и най-фините оттенъци на цветовете и човешката кожа и ги обработват така, че се изобразяват възможно най-реалистични цветове.

Изходна звукова мощност 12 W RMS

Почувствайте мощта на музикалния ритъм и атмосферата на филмите. Усилвателите с номинална мощност 12 W (2 x 6 W RMS) създават реалистична звукова сцена. Това ви позволява да изпитате по-голяма дълбочина и ширина на звука, който допълва богатото зрително изживяване.

2 HDMI входа за свързаност

HDMI представлява един кабел за пренос на картина и аудио сигнал от устройствата ви към вашия телевизор, който ви помага да избегнете оплитането в кабели. Той пренася некомпесиран сигнал, осигурявайки най-високото качество от източника до екрана.

Спецификации

Картина/дисплей

- Съотношение на размерите на картината: 16:9
- Размер на екрана по диагонал (инчове): 32 инч
- Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма): 81 см
- Дисплей: LED HD телевизор
- Разделителна способност на екрана: 1366 x 768p
- Яркост: 300 cd/m²
- Подобрене на картината: Digital Crystal Clear, 100 Hz Perfect Motion Rate

Поддържана разделителна способност на дисплея

- Компютърни входове: до 1920x1080 при 60 Hz
- Видео входове: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, до 1920x1080p

Тuner / Приемане / Предаване

- Цифров телевизор: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*
- Възпроизвеждане на видео: NTSC, PAL, SECAM

Мултимедийни приложения

- Формати за възпроизвеждане на видеоклипове: Контейнери: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Формати за възпроизвеждане на музика: MP3
- Формати за възпроизвеждане на изображения: JPEG

Комфорт

- Настройки на формата на екрана: 16:9, 4:3, 14:9, Увеличение 14:9, Автом., Кино, Субтитри
- Електронен справочник за програми: Електронен справочник на програмите за 8 дни
- Телетекст: 1000 страници интелигентен текст
- Възможност за надстройване на фърмуера: Фърмуер, надстройван през USB

Звук

- Изходна мощност (RMS): 12 W (2 x 6 W)
- Подобрене на звука: Автоматичен изравнител на нивото на звука, Динамично подобрене на

басите, Еквилайзер

Възможности за свързване

- Брой AV връзки: 1
- Брой HDMI връзки: 2
- Брой компонентни входове (YPbPr): 1
- Брой SCART гнезда (RGB/CVBS): 1
- Брой USB портове: 1
- Други връзки: Антена IEC75, Общ интерфейс Plus (CI+), Цифров аудио изход (коаксиален), Изход за слушалки

Захранване

- Мрежово захранване: 220-240 V, 50 Hz
- Температура на околната среда: от 5°C до 35°C
- Мощност на потребление в режим на готовност: $0,3\text{ W}$
- Енергиен етикет с клас: A
- Мощност по Енергиен етикет на ЕС: 41 W
- Консумация на енергия годишно: 59 kWh

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Дистанционно управление, 2 бр. батерии тип AAA, Настолна стойка, Ръководство за потребителя, Ръководство за бърз старт, Брошура за правни въпроси и безопасност, AV преходник за кабел, Адаптирен кабел за компонентно видео, Гаранционна карта

Размери

- Ширина на изделието: 753 мм
- Височина на изделието: 454 мм
- Дълбочина на изделието: 38 мм
- Тегло на изделието: 6,9 кг
- Ширина на изделието (със стойката): 753 мм
- Височина на изделието (със стойката): 496 мм
- Дълбочина на изделието (със стойката): 203 мм
- Тегло на изделието (със стойката): 7.35 кг
- Ширина на кутията: 915 мм
- Височина на кутията: 585 мм
- Дълбочина на кутията: 145 мм
- Тегло с опаковката: 8,8 кг



Дата на издаване
2023-07-15

Версия: 8.2.3

EAN: 87 12581 66485 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

* Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.

* Годишна консумация на енергия в kWh, въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.

* Този телевизор не поддържа HDMI CEC Easylink.