



Philips 4000 series
LED телевизор

81 см (32")
LED телевизор
DVB-T/C



32PHH4109

LED телевизор

C Digital Crystal Clear

Всички в дома ви ще се наслаждават на отчетливата, ясна картина на LED телевизора Philips серия 4100. Минималистичният дизайн, наситените изображения и чудесният звук го правят идеален избор за всяко помещение в дома ви.

Отвъд развлеченията, това е интериорен дизайн

- Модерният дизайн допълва съвременния интериор
- Свръхтънката рамка ви дава повече картина, която да обичате

Гледайте телевизия в удобно за вас време

- Два HDMI входа с Easylink за вградени възможности за свързване
- USB за възпроизвеждане на мултимедия

Гледайте заедно – красиво

- Digital Crystal Clear: прецизност, която ще искате да споделите
- LED TV за образ с невероятен контраст
- 100Hz PMR за плавно движение на изображенията

PHILIPS

Акценти

Свръхтънка рамка



Традиционните телевизори имат рамка, която се увива около телевизора като рамка на картина. Нашата свръхтънка рамка е съвременна и тънка, за да можете да се наслаждавате на повече картина.

Модерен дизайн

Проектиран със съвременен вид, за да се впише в интериора ви. Защото телевизорът ви трябва да изглежда еднакво красиво включен и изключен.

Digital Crystal Clear

За естествени картини от всеки източник Philips създаде Digital Crystal Clear. Защото независимо дали се радвате на любимата си сапунка, гледате новините, или видео с приятели – ще се наслаждавате на всичко с оптимален контраст, цвят и рязкост.

LED телевизор

С LED подсветката можете да се радвате на ниска консумация на енергия и красими линии в комбинация с висока яркост, невероятен контраст и наситен цветове.

100 Hz Perfect Motion Rate

100Hz
PERFECT MOTION RATE



Нищо не може да се сравни с прилива на адреналин от игрите, спортните събития с бързи движения или екшън филмите. Ето защо този телевизор Philips има 100 Hz Perfect Motion Rate; за да се наслаждавате на плавно движещи се изображения. Защото дори пулсът ви да подскача, изображението, което гледате, не би трябало.

Два HDMI входа с EasyLink

Спестете си плетеницата от кабели с един-единствен HDMI кабел, който пренася

едновременно видео и аудио сигнала от вашите устройства до телевизора. HDMI кабелът пренася сигнала без компресиране, което гарантира най-високото качество от източника до экрана. Заедно с Philips EasyLink ще ви трябва само едно дистанционно управление, за да извършвате повечето действия с вашия телевизор, DVD, Blu-ray плейър, Set Top Box декодер или система за домашно кино.

USB (снимки, музика, видео)

USB



Споделете забавленията. Свържете USB flash памет, цифрова камера, mp3 плейър или друго мултимедийно устройство към USB порта на телевизора и се наслаждавайте на снимки, видео и музика – лесно, с екранния браузър за съдържание.

Спецификации

Картина/дисплей

- Съотношение на размерите на картината: 4:3 / 16:9
- Размер на екрана по диагонал (инчове): 32 инч
- Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма): 81 см
- Дисплей: LED HD телевизор
- Разделителна способност на екрана: 1366 x 768р
- Яркост: 250 cd/m²
- Подобреие на картина: Digital Crystal Clear, 100 Hz Perfect Motion Rate

Поддържана разделителна способност на дисплея

- Компютърни входове: до 1920x1080 при 60 Hz
- Видео входове: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, до 1920x1080p

Тунер / Приемане / Предаване

- Цифров телевизор: DVB-T/C
- Възпроизвеждане на видео: NTSC, PAL, SECAM
- Поддръжка на MPEG: MPEG2, MPEG4

Мултимедийни приложения

- Формати за възпроизвеждане на видеоклипове: Контейнери: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Формати за възпроизвеждане на музика: AAC, AMR, LPCM, M4A, MP3, MPEG1 L1/2, WMA (v2 до v9.2)
- Поддържани формати на субитрите: .AAS, .SMI, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT
- Формати за възпроизвеждане на изображения: JPEG, BMP, GIF, JPS, PNG, PNS

Взаимодействие с потребителя

- Програма: Pause TV, USB запис*
- Лесна употреба: Бутон за директно начало
- Възможност за надстройване на фърмуера: Съветник за авт. надстройка на фърмуера, Фърмуер, надстройван през USB
- Настройки на формата на екрана:
Усъвършенствана – Известване, Основна – Запълване на екрана, Побиране на екрана, Разтягане, Машаб
- Индикатор за силата на сигнала
- Телетекст: 1000 страници Hypertext
- Електронен справочник на програмите:
Електронен справочник за програми за 8 дни

Звук

- Изходна мощност (RMS): 10 W
- Подобреие на звука: Incredible Surround, Clear Sound, Автоматичен изравнител на нивото на звука, Подобреие на басите

- Височина на кутията: 510 mm
- Дълбочина на кутията: 160 mm
- Тегло с опаковката: 7,6 kg
- Може да се монтира на конзола за стена: 200 x 200 mm

Възможности за свързване

- Брой HDMI връзки: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): Преход на дистанционното управление, Управление на системния звук, Готовност на системата, Автоматично известяване на субитрите (Philips)*, Pixel Plus link (Philips)*, Изпълнение с едно докосване
- Брой SCART гнезда (RGB/CVBS): 1
- Брой USB портове: 1
- Други връзки: CI+1,3 сертифицирана, Антена IEC75, Общ интерфейс Plus (CI+), Цифров аудио изход (оптичен), Сервизен съединител

Захранване

- Мрежово захранване: Променлив ток 220-240 V, 50/60 Hz
- Температура на околната среда: от 5°C до 35°C
- Мощност на потребление в режим на готовност: < 0,3 W
- Енергиен етикет с клас: A+
- Мощност по Енергиен етикет на ЕС: 24 W
- Функции за пестене на електроенергия:
Автоматичен таймер за изключване, ЕКО режим, Изключване на образа (за радио)
- Консумирана мощност в режим изключено: < 0,3
- Консумация на енергия годишно: 35 kWh

Аксесоари

- Аксесоари в комплекта: Дистанционно управление, Настолна стойка, Захранващ кабел, Ръководство за бърз старт, Брошюра за правни въпроси и безопасност, Гаранционна карта

Размери

- Ширина на изделието: 726 mm
- Височина на изделието: 432 mm
- Дълбочина на изделието: 93,7 mm
- Тегло на изделието: 5,1 kg
- Ширина на изделието (със стойката): 726 mm
- Височина на изделието (със стойката): 489 mm
- Дълбочина на изделието (със стойката): 190 mm
- Тегло на изделието (със стойката): 5,7 kg
- Ширина на кутията: 800 mm



Connections

Side Left

DIGITAL
AUDIO OUT



HDMI 1



USB



Side Right

COMMON INTERFACE




Rear

HDMI 2



SCART
(RGB/CVBS)



ANTENNA



Дата на издаване
2023-10-05

Версия: 6.0.1

EAN: 87 12581 70858 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

* Необходима е надстройка на софтуера за Pause TV и запис от USB. За повече подробности относно актуализацията на софтуера, моля, посетете www.philips.com/TV и циклусът върху "поддръжка".

* Записването на USB е възможно само за цифрови канали и записите може да са ограничени чрез защита на предаването спрещу копиране (CI+). Може да има ограничения за определени страни и канали.

* Телевизорът поддържа приемане на DVB за предаване със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздел с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.

* Годишна консумация на енергия в kWh въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.

* ЕСП и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от страната и оператора.

* (Philips) съвместим само с конкретен плейър Philips.