

Philips Matchline
breedbeeld Flat TV

32 inch
LCD

32PF9956



Superieure beeldkwaliteit

met Pixel Plus-technologie in een oogstrelend ontwerp

Dit is de ultieme Flat TV: superieure Pixel Plus-beeldkwaliteit en de nieuwste LCD-technologie in een fantastisch, oogstrelend ontwerp. Via de Digital Media Reader kunt u bovendien multimediegeheugenkaarten afspelen.

Geavanceerde aansluiting op uw audio-/videoproducten

- HDMI-ingang voor volledig digitale HD-verbinding in één kabel

Slanke, stijlvolle vormgeving voor elk interieur

- Inclusief bijpassende standaard met elegant ontwerp

Adembenemend natuurlijke beelden

- HD LCD WXGA-scherm met een resolutie van 1366 x 768p
- Pixel Plus voor details, diepte en helderheid
- Active Control met lichtsensor geeft een optimale beeldkwaliteit
- Virtual Dolby Digital voor een levensechte geluidservaring

Gemak met één druk op de knop

- 1200 pagina's Hypertext voor snelle toegang tot teletekst

Geniet van uw favoriete films, foto's en muziek

- Met de Digital Media Reader kunt u foto's weergeven en delen op TV

PHILIPS

Specificaties

Beeld/scherm

- Beeldformaat: 16:9
- Schermdiagonaal (inch): 32 inch
- Schermdiagonaal (centimeters): 80 cm
- Schermresolutie: 1366 x 768p
- Helderheid: 450 cd/m²
- Contrastverhouding (normaal): 800:1
- Beeldverbetering: Pixel Plus, Digital Crystal Clear, Progressive Scan, 3D-combfilter, Active Control met lichtsensoren, 2/2 bewegingscompensatie, Onderdrukking van gekartelde lijnen, Widescreen Plus
- Schermtype: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Responstijd (normaal): 12 ms
- Kijkhoek (horizontaal): 170 graad
- Kijkhoek (verticaal): 170 graad
- Schermverbetering: Scherm met anti-reflectiecoating

Ondersteunde beeldschermresolutie

- Computerformaten: 640 x 480, 60 Hz
- Videoformaten: 640 x 480i - 1Fh, 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh

Tuner/ontvangst/transmissie

- Antenne-ingang: 75 ohm coaxiaal (IEC75)
- Tunerbereik: Hyperband, S-kanaal, UHF, VHF
- Televisiesysteem: PAL, SECAM
- Videoweergave: NTSC, PAL, SECAM

Multimedia-toepassingen

- Multimedia-aansluitingen: Apparaat uit USB-geheugenklasse
- Afspeelformaat: JPEG-afbeeldingen, MP3
- Geheugenkaarttypen: Compact Flash type I, Compact Flash type II, Memory Stick, Microdrive, Multimediakaart (MMC), Secure Digital-kaart (SD), Smart Media-kaart

Comfort

- Kinderbeveiliging: Kinderslot + Oudercontrole
- Gemakkelijk te installeren: Automatische volumeregelaar, Automatisch tuningsysteem (ATS), PLL digitaal afstemmen, Plug & Play
- Gebruiksgemak: Zijknoppen met achtergrondlicht, Delta Volume per voorkeuzezender, Programmalijst, Smart Picture, Smart Sound
- Klok: Smart Clock
- Verbindingsverbeteringen: EasyLink

- Aanpassingen van beeldformaat: 6 breedbeeldmodi, Auto Format, Verschuiving ondertitel en kopstek
- Elektronische programmagids: NexTVView 3
- Afstandsbediening: Multifunctioneel
- Type afstandsbediening: RC4304/01
- Teletekst: 1200 pagina's Hypertext
- Teletekstverbeteringen: Habit Watch, Programma-informatieregel, Woord zoeken

Geluid

- Uitgangsvermogen (RMS): 2 x 15 W
- Geluidssysteem: Virtual Dolby Digital
- Geluidsverbetering: Automatische volumeregelaar, Digitale signaalverwerking, Dynamic Bass Enhancement, Grafische equalizer, Smart Sound

Luidsprekers

- Ingebouwde luidsprekers: 4
- Luidsprekertypen: Dome-tweeter, Geïntegreerde woofers met wOoX

Connectiviteit

- Ext. 1 scart: Audio L/R, CVBS in/uit, RGB
- Ext. 2 scart: Audio L/R, CVBS in/uit, RGB, Y/C
- Andere aansluitingen: Analoge audio-uitgang links/rechts, Ingang middenluidspreker, S/PDIF in (coaxiaal), S/PDIF-uitgang (coaxiaal), Subwoofer uit
- Ext. 3 SCART: Audio L/R, CVBS in
- Ext. 4: HDMI

Vermogen

- Netspanning: AC 220 - 240 V +/- 10%
- Omgevingstemperatuur: 5 tot 40 °C
- Energieverbruik: 165 W
- Stroomverbruik in stand-bystand: ≤ 1

Ecologische specificaties

- Green Flagship

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: Tafelstandaard, Muursteun
- Optionele accessoires: Vloerstandaard, Tafelstandaard met draaivoet

Afmetingen

- Gewicht van het product: 20 kg
- Gewicht (incl. verpakking): 32 kg

Kenmerken

LCD WXGA-scherm, 1366 x 768p

Dit WXGA-scherm met de nieuwste LCD-schermtechnologie biedt een HD-breedbeeldresolutie van 1366 x 768p pixels en geeft trillingsvrije Progressive Scan-beelden met een optimale helderheid en verbluffende kleuren. De levendige en scherpe beelden staan garant voor comfortabel kijkplezier.

Pixel Plus

Pixel Plus is een digitale beeldverwerkingsfunctie die het aantal lijnen en pixels vergroot. Het resultaat is een superscherp beeld met ongelooflijk veel details en diepte, altijd en bij elke bron.

Active Control met lichtsensoren

Active Control optimaliseert de beeldkwaliteit op een unieke en intelligente manier door het inkomend signaal te meten en te analyseren en automatisch de beeldinstellingen aan te passen. Active Control met lichtsensoren past de helderheid van de beelden aan op basis van de lichtomstandigheden in de kamer.

Virtual Dolby Digital

Virtual Dolby Digital is een verwerkingstechnologie die zorgt voor betere Surround Sound-effecten. Hierdoor lijkt het alsof u naar Dolby Pro Logic luistert zonder dat u hiervoor extra achterluidsprekers nodig hebt. U kunt volledig opgaan in wat er op het scherm gebeurt.

Meegeleverde tafelstandaard

Het toestel wordt geleverd met een bijpassende tafelstandaard.

1200 pagina's Hypertext

Teletekst is een standaardstelsel dat wordt uitgezonden door de meeste omroepstations. Het Smart Text-geheugen voor 1200 pagina's geeft u supersnel toegang tot informatie.

Digital Media Reader

De Digital Media Reader zorgt dat u geheugenkaarten (CF Type 1, SD-kaarten, MMC, MS, SM) direct in de DVD-speler of TV kunt steken. Zo kunt u heel eenvoudig uw favoriete foto's bekijken en delen met uw vrienden en familie en hebt u geen gedoe meer met omslachtige aansluitingen of dure adapterkaarten.

HDMI-ingang



HDMI brengt een ongecomprimeerde digitale RGB-verbinding tot stand tussen bron en scherm. Doordat het signaal niet naar analoog hoeft te worden geconverteerd, behoudt het beeld zijn kwaliteit. Het signaal wordt dus niet afgezwakt en het beeld blijft helder en trillingsvrij. HDMI stemt met het bronapparaat de beste uitvoerresolutie af. De HDMI-ingang is volledig compatibel met DVI-bronnen maar kan ook digitale audio aan. Er wordt gebruikgemaakt van HDCP-kopieerbeveiliging.



Publicatiedatum
2023-07-13

Versie: 12.0.13

EAN: 87 10895 81561 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com