

PHILIPS



Afișaj C-Line

Signage Solutions

55"

Dotat cu Android

350 cd/m²



55BDL6051C

Afișaj interactiv pentru ședințe

tehnologie multi-touch capacitivă de vârf

Crește la maximum implicarea și inspiră colaborarea cu un afișaj interactiv Philips C-Line. Aceste afișaje cu Android sunt concepute pentru a rezista la utilizarea zilnică intensă și au până la 10 puncte tactile, sticlă de la o margine la alta și design cu instalare la nivel.

Inteligent și puternic

- Sticlă securizată antireflexie
- Slotul OPS permite încorporarea unui PC fără cablare
- Procesor Android SoC. Aplicații native și web
- Modul tablă interactivă încorporat
- Videoconferințe rapide și ușoare
- Instalează și utilizează aplicațiile și funcțiile preferate
- Certificat Crestron Connected

Interactiv și colaborativ

- Operați, monitorizați și întrețineți cu CMND & Control
- Tehnologie HID tactilă capacitivă cu plug & play prin USB
- Partajare wireless a ecranului și colaborare avansată

Repere

Partajare wireless a ecranului

Afișează patru transmisii pe un ecran. Partajarea wireless a ecranului îți permite să conectezi mai multe dispozitive în același timp pentru comutarea rapidă a conținutului atunci când ai nevoie. Utilizează rețeaua Wi-Fi existentă pentru a conecta instantaneu și sigur dispozitive sau utilizează cheile noastre hardware opționale HDMI interact pentru a proiecta direct pe ecran, fără a fi nevoie să te conectezi la rețeaua ta securizată/protejată.

Tehnologie HID tactilă capacitivă


Tehnologia tactilă capacitivă oferă un aspect de ultimă generație al sticlei de la o margine la alta, cu o lățime a ramei de doar 1,5 mm! Creează o experiență interactivă memorabilă cu până la 20 de puncte tactile în același timp. Perfect pentru aplicațiile de colaborare și competitive, acest afișaj îți conectează publicul la orice conținut – fiind ideal pentru educație, spații publice, companii, industria hotelieră și puncte de vânzare cu amănuntul.

Dotat cu Android

Controlează-ți afișajul prin conexiunea la internet. Afișajele profesionale cu Android de la Philips sunt optimizate pentru aplicații Android native și, de asemenea, poți instala aplicații web

direct pe afișaj. Noul sistem de operare Android menține software-ul în siguranță și conform celor mai recente specificații mai mult timp.

Slot OPS



Încorporează un PC cu putere maximă sau un modul CRD50 cu Android direct în afișajul profesional Philips. Slotul OPS conține toate conexiunile de care ai nevoie pentru a executa soluția, inclusiv o sursă de alimentare electrică.

CMND & Control



Utilizează rețeaua de afișaje printr-o conexiune (LAN) locală. CMND & Control îți permite să utilizezi funcții vitale precum controlarea intrărilor sau monitorizarea stării afișajelor. Indiferent dacă te ocupi de un ecran sau de 100.

Modul tablă interactivă încorporat

Inspiră colaborarea agilă cu modul tablă interactivă. Activează pur și simplu această caracteristică pentru a transforma afișajul într-o pânză albă pe care pot desena mai mulți utilizatori manual sau cu markere pentru afișaj dedicate. Totul de pe ecran poate fi capturat pentru imprimare ușoară sau pentru partajarea fișierelor.

Videoconferință rapidă și ușoară

Cu software-ul pentru videoconferințe gata de utilizare, apelurile video cu doi participanți sau în grup sunt mai ușoare ca niciodată. Utilizează propria cameră sau adaugă pachetul opțional Logitech Meetup pentru o soluție ConferenceCam universală.

Certificat Crestron Connected

Integrează acest afișaj Philips profesional în rețeaua Crestron pentru control complet de la distanță, de pe laptop, computerul desktop sau dispozitivul mobil. Pornește și oprește afișajul, programează conținut, gestionează setările și conectează cu ușurință dispozitive externe. Crestron Connected® oferă o soluție rapidă, fiabilă și sigură la nivel de întreținere pentru controlul sistemului.

Specificații

Imagine/Ecran

Dimensiune diagonală ecran (metric): 138.78 cm
Dimensiune diagonală ecran (inchi): 54.64 inch
Raport lungime/lățime: 16:9
Rezoluție panou: 3840 x 2160
Distanță între pixeli: 0,315 (H) x 0,315 (V) mm
Rezoluție optimă: 3840 x 2160 la 60 Hz
Luminozitate: 350 cd/m²
Culori afișaj: 1,07 miliarde
Raport de contrast (nominal): 1.300 :1
Rată dinamică de contrast: 500.000 :1
Timp de răspuns (nominal): 9 ms
Unghi de vizionare (orizontal): 178 grad
Unghi de vizionare (vertical): 178 grad
Îmbunătățiri ale imaginii: Escamotare mișcare 3/2 - 2/2, Restaurarea imaginilor interpolate compensate prin mișcare, Deinterlacing 3D MA, Îmbunătățire dinamică a contrastului, Scanare progresivă
Sistem de operare: Android 9

Conectivitate

Ieșire audio: Mufă de 3,5 mm (x2)
Intrare video: Display Port 1.2 (x1), HDMI 2.0 (x4), DVI-I (x1), USB-C, USB 2.0 (x2), USB 3.0 (x2)
Intrare audio: Mufă de 3,5 mm
Alte conexiuni: OPS, micro SD
Ieșire video: DisplayPort 1.2 (x1), DVI - D (x1), HDMI 2.0 (x2)
Control extern: RJ45, Mufă RS232C (intrare/ieșire) de 2,5 mm, Mufă IR (intrare/ieșire) de 3,5 mm

Confort

Poziționare: Peisaj, Peisaj (18/7), Portret (18/7)
Funcții screensaver: Deplasare pixeli, luminozitate scăzută
Control tastatură: Ascuns, Blocabil

Retransmitere a semnalului: RS232, IR

Loophthrough

Ușor de instalat: Inserare inteligentă

Funcții de economisire a energiei: Smart Power

Controlare în rețea: RJ45, RS232

Sistem DPMS de economisire a energiei

Sunet

Difuzoare încorporate: 2 x 20 W RMS

Alimentare

Sursă de alimentare rețea: 100 ~ 240 V c.a., 50 ~ 60 Hz

Consum (nominal): 135 W

Consum (max.): 300 W

Consum în standby: <0,5 W

Clasă de etichetare energetică: G

Rezoluție de afișare acceptată

Formate pentru calculator: 1920 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1600 x 900, 60 Hz, 1440 x 1050, 60 Hz, 1440 x 900, 60, 75 Hz, 1400 x 1050, 60, 75 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60, 67, 75 Hz, 1280 x 960, 60 Hz, 1280 x 800, 60, 75 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 75 Hz, 1280 x 720, 60, 70 Hz, 1152 x 900, 66 Hz, 1152 x 864, 60, 70, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70 Hz, 960 x 720, 75 Hz, 848 x 480, 60 Hz, 832 x 624, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 640 x 350, 70 Hz, 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
Formate video: 1080p, 50, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 480p, 60 Hz, 4K x 2K, 50, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz
Formate UHD: 3840 x 2160, 24, 25, 30, 60 Hz, 3840 x 2160, 50 Hz

Dimensiuni

Suport cu inserare inteligentă: 6*M4*L6, distanță de 100 mm, dimensiuni max.: 240 mm x 150 mm

Lățime aparat: 1264,40 mm

Greutate produs: 33 kg

Înălțime aparat: 735,20 mm

Adâncime aparat: 87,9 mm (A la suportul de perete)/97,8 mm (A la mâneri) mm

Lățime aparat (inchi): 49,78 inch

Înălțime aparat (inchi): 28.94 inch

Suport de perete: 400 (H) x 400 (V), M6

Adâncime aparat (inchi): 3,46 (A cu suport de perete)/3,85 (A cu mâner) inch

Lățime ramă: 1,50 mm (uniform)

Greutate produs (lb): 72,75 lb

Condiții de funcționare

Altitudine: 0 ~ 3000 m

Interval temperatură (operare): 0 ~ 40 °C

MTBF: 50.000 ore

Umiditate relativă: 20 ~ 80 % (în funcționare), 5 ~ 95 % (la depozitare) %

Interval temperatură (depozitare): -20 ~ 60 °C

Aplicații multimedia

Redare USB pentru video: ASF, AVI, FLV, MKV,

MP4, MPEG, MPG, TS, VOB, WEBM, WMV, DAT

Redare USB pentru imagini: BMP, JPEG, JPG, PNG

Redare USB pentru audio: AAC, M4A, MP3, WMA

Player intern

Procesor: MTK5680

Card Micro SD: Acceptă 1 TB

Stocare: eMMC de 32 GB

Wi-Fi: AP (WC0SR2511-88112BU), STA

(WCT5GM2511MT7668AU)

RAM: DDR4 de 4 GB

Interactivitate cu atingeri multiple

Puncte tactile: Atingeri simultane în 10 puncte

Accesorii

Accesorii incluse: Sigla Philips (x1), Lavetă de curățare (x1), Cablu DVI-I (1,8 m) (x1), Cablu HDMI (3 m) (x1), Cablu senzor IR (1,8 m) (x1), Cablu de alimentare (x3), Cablu RS232 pentru conectare în serie (x1), Stilou tactil (x2), Cablu USB A-B (3 m) (x1), Capac USB (x1), Baterii AAA (x1), Ghid de inițiere rapidă (x1), Telecomandă (x1), Cablu RS232 (3 m) (x1)

Diverse

Limbi OSD: Engleză, Franceză, Germană, Spaniolă, Poloneză, Turcă, Rusă, Italiană, Chineză simplificată, Chineză tradițională, Arabă, Japoneză, Daneză, Olandeză, Finlandeză, Norvegiană, Portugheză, Suedeză

Garanție: 3 ani garanție

Reglementări și standarde: CE, RoHS, CB, CU, EMF, EPA, FCC, Clasa A, VCCI, ETL

Philips 55BDL6051C
Version 1.1
Revised Date: 2020/06/17

