

PHILIPS



Afişaj C-Line

Signage Solutions

86"

Dotat cu Windows

350 cd/m²



86BDL8051C

Afişaj interactiv pentru şedinţe tehnologie multi-touch capacitivă de vârf

Creşte la maximum implicarea şi inspiră colaborarea cu un afişaj interactiv Philips C-Line. Aceste afişaje cu Windows sunt concepute pentru a rezista la utilizarea zilnică intensă şi au până la 10 puncte tactile, sticlă de la o margine la alta şi design cu instalare la nivel.

Inteligent şi puternic

- Sticlă securizată antireflexie
- Modul tablă interactivă încorporat
- Videoconferinţe rapide şi uşoare
- Instalează şi utilizează aplicaţiile şi funcţiile preferate
- Dotat cu Windows 10
- Certificat Crestron Connected
- Adnotează orice sursă şi salvează capturi de ecran

Interactiv şi colaborativ

- Operaţi, monitorizaţi şi întreţineţi cu CMND & Control
- Tehnologie HID tactilă capacitivă cu plug & play prin USB
- Funcţionează cu iOS, Android, Windows, Mac
- Partajare wireless a ecranului şi colaborare avansată

Repere

Partajare wireless a ecranului

Afișează patru feeduri pe un ecran. Folosește rețeaua Wi-Fi existentă pentru a conecta imediat și în siguranță dispozitivele sau folosește cele două chei HDMI incluse pentru a proiecta direct pe ecran, fără a fi necesară conectarea la rețeaua ta securizată/protejată.

Tehnologie HID tactilă capacitivă

Tehnologia tactilă capacitivă oferă un aspect de ultimă generație al sticlei de la o margine la alta, cu o lățime a ramei de doar 1,5 mm! Creează o experiență interactivă memorabilă cu până la 20 de puncte tactile în același timp. Perfect pentru aplicațiile de colaborare și competitive, acest afișaj îți conectează publicul la orice conținut – fiind ideal pentru educație, spații publice, companii, industria hotelieră și puncte de vânzare cu amănuntul.

Dotat cu Windows 10

Procesor Core i7 puternic cu procesor grafic nVidia. Rulează toate aplicațiile tale preferate, precum Zoom, Skype (inclus) și MS Teams, MS Office (neinclus)

CMND & Control



Utilizează rețeaua de afișaje printr-o conexiune (LAN) locală. CMND & Control îți permite să utilizezi funcții vitale precum controlarea intrărilor sau monitorizarea stării afișajelor. Indiferent dacă te ocupi de un ecran sau de 100.

Modul tablă interactivă incorporat

Inspiră colaborarea agilă cu modul tablă interactivă. Activează pur și simplu această caracteristică pentru a transforma afișajul într-o pânză albă pe care pot desena mai mulți utilizatori manual sau cu markere pentru afișaj

dedicate. Totul de pe ecran poate fi capturat pentru imprimare ușoară sau pentru partajarea fișierelor.

Videoconferință rapidă și ușoară

Cu software-ul pentru videoconferințe gata de utilizare, apelurile video cu doi participanți sau în grup sunt mai ușoare ca niciodată. Utilizează propria cameră sau adaugă pachetul opțional Logitech Meetup pentru o soluție ConferenceCam universală.

Certificat Crestron Connected

Integrează acest afișaj Philips profesional în rețeaua Crestron pentru control complet de la distanță, de pe laptop, computerul desktop sau dispozitivul mobil. Pornește și oprește afișajul, programează conținut, gestionează setările și conectează cu ușurință dispozitive externe. Crestron Connected® oferă o soluție rapidă, fiabilă și sigură la nivel de întreprindere pentru controlul sistemului.

Specificații

Imagine/Ecran

Dimensiune diagonală ecran (metric): 217.42 cm
Dimensiune diagonală ecran (inchi): 85.6 inch
Raport lungime/lățime: 16:9
Rezoluție panou: 3840 x 2160
Distanță între pixeli: 0,4935 (H) x 0,4935 (V) mm
Rezoluție optimă: 3840 x 2160 la 60 Hz
Luminozitate: 350 cd/m²
Culori afișaj: 1,07 miliarde
Raport de contrast (nominal): 1000:1
Rată dinamică de contrast: 500.000:1
Timp de răspuns (nominal): 8 ms
Unghi de vizionare (orizontal): 178 grad
Unghi de vizionare (vertical): 178 grad
Îmbunătățiri ale imaginii: Escamotare mișcare 3/2 - 2/2, Restaurarea imaginilor interpolate compensate prin mișcare, Deinterlacing 3D MA, Îmbunătățire dinamică a contrastului, Scanare progresivă
Sistem de operare: Windows 10

Conectivitate

Ieșire audio: Mufă de 3,5 mm (x2)
Intrare video: Display Port 1.2 (x1), HDMI 2.0 (x4), DVI-I (x1), USB 2.0 (x2), USB 3.0 (x2), USB-C
Intrare audio: Mufă de 3,5 mm (x1)
Alte conexiuni: micro SD, OPS
Ieșire video: DisplayPort 1.2 (x1), DVI - D (x1), HDMI 2.0 (x2)
Control extern: RJ45, Mufă RS232C (intrare/ieșire) de 2,5 mm, Mufă IR (intrare/ieșire) de 3,5 mm

Confort

Poziționare: Peisaj, Peisaj (18/7)
Funcții screensaver: Deplasare pixeli, luminozitate scăzută
Control tastatură: Ascuns, Blocabil

Retransmitere a semnalului: RS232, IR

Loophthrough

Ușor de instalat: Inserare inteligentă

Funcții de economisire a energiei: Smart Power

Controlare în rețea: RJ45, RS232

Sistem DPMS de economisire a energiei

Sunet

Difuzoare încorporate: 2 x 20 W RMS

Alimentare

Sursă de alimentare rețea: 100 ~ 240 V c.a., 50 ~ 60 Hz

Consum (nominal): 300 W

Consum (max.): 460 W

Consum în standby: <0,5 W

Clasă de etichetare energetică: G

Rezoluție de afișare acceptată

Formate pentru calculator: 1920 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1600 x 900, 60 Hz, 1440 x 1050, 60 Hz, 1440 x 900, 60, 75 Hz, 1400 x 1050, 60, 75 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60, 67, 75 Hz, 1280 x 960, 60 Hz, 1280 x 800, 60, 75 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 75 Hz, 1280 x 720, 60, 70 Hz, 1152 x 900, 66 Hz, 1152 x 864, 60, 70, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70 Hz, 960 x 720, 75 Hz, 848 x 480, 60 Hz, 832 x 624, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 640 x 350, 70 Hz, 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
Formate video: 1080p, 50, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 480p, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 4K x 2K, 50, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 480i, 60 Hz
Formate UHD: 3840 x 2160, 24, 25, 30, 60 Hz, 3840 x 2160, 50 Hz

Dimensiuni

Suport cu inserare inteligentă: 6*M4*L6, distanță de 100 mm, dimensiuni max.: 300 mm x 180 mm
Lățime aparat: 1949 mm
Greutate produs: 79,5 kg
Înălțime aparat: 1120,00 mm
Adâncime aparat: 77,50 (montare pe perete), 93,00 (maxim) mm
Lățime aparat (inchi): 76,73 inch
Înălțime aparat (inchi): 44.09 inch
Suport de perete: 600 (H)x400 (V), M8
Adâncime aparat (inchi): 3,05 (montare pe perete), 3,66 (maxim) inch
Lățime ramă: 1,50 mm (uniform)
Greutate produs (lb): 175,27 lb

Condiții de funcționare

Altitudine: 0 ~ 3000 m
Interval temperatură (operare): 0 ~ 40 °C
MTBF: 50.000 ore
Umiditate relativă: 20 ~ 80 % (în funcționare), 5 ~ 95 % (la depozitare) %
Interval temperatură (depozitare): -20 ~ 60 °C

Aplicații multimedia

Redare USB pentru video: ASF, AVI, FLV, MKV, MP4, MPEG, MPG, TS, VOB, WEBM, WMV, DAT
Redare USB pentru imagini: BMP, JPEG, JPG, PNG
Redare USB pentru audio: AAC, M4A, MP3, WMA

Player intern

Procesor: Intel Core i7
GPU: Nvidia GT730
Stocare: eMMC de 256 GB
RAM: DDR4 de 8 GB

Interactivitate cu atingeri multiple

Puncte tactile: Atingeri simultane în 10 puncte

Accesorii

Accesorii incluse: Sigla Philips (x1), Cablu RS232 pentru conectare în serie (x1), Lavetă de curățare (x1), Cablu DVI-I (1,8 m) (x1), Cablu HDMI (3 m) (x1), Transmițător HDMI (x2), Cablu senzor IR (1,8 m) (x1), Șurub M2 (x2), Șurub M3 (x2), Cablu de alimentare (x3), Stilou tactil (x2), Cablu USB A-B (3 m) (x1), Capac USB (x1), Baterii AAA (x1), Ghid de inițiere rapidă (x1), Telecomandă (x1), Cablu RS232 (3 m) (x1)

Diverse

Limbi OSD: Engleză, Franceză, Germană, Spaniolă, Poloneză, Turcă, Rusă, Italiană, Chineză simplificată, Chineză tradițională, Arabă, Japoneză, Daneză, Olandeză, Finlandeză, Norvegiană, Portugheză, Suedeză
Garanție: 3 ani garanție
Reglementări și standarde: CE, RoHS, CB, CU, EMF, FCC, Clasa A, ETL, PSB

Philips 86BDL8051C
Versiune: 04
Referință: Data 20191218

