

Philips Signage Solutions
Q Line ディスプレイ

65 型 (64.5 インチ)

3840 × 2160 (4K UHD)
ウルトラ HD

65BDL3050Q



さらに詳細を見る

シンプルかつスマートでシャープなディスプレイ。

高解像度を誇る Q Line UHD Android ディスプレイで注目度を上げましょう。
ハードウェア要らずの高速インストールと優れた画質を実現。オンラインや
ローカルコンテンツを簡単に表示できます。

優れた画質。スムーズな動き

- ウルトラ HD。リッチな映像。圧倒的なコントラスト
- Android SoC プロセッサ。ネイティブ・ウェブアプリに対応

コスト効率の高いシステムソリューション

- 自動バックライト制御でエネルギーを節約
- メディアプレイヤー搭載。USB コンテンツを簡単スケジュール
- HTML5 ブラウザ搭載。オンラインコンテンツを再生・管理
- 内蔵メモリ。アップロードしたコンテンツを瞬時に再生

PHILIPS

特長

Android 搭載

インターネット経由でディスプレイを制御。Android 搭載フィリップスプロフェッショナルディスプレイは、ネイティブ Android アプリに最適化されており、ウェブアプリも直接インストールできます。新しい Android OS により、ソフトウェアの安全性と最新の仕様が常に維持されます。

内蔵メモリ

外付けプレイヤーなしで、コンテンツを保存・再生。フィリップスプロフェッショナルディスプレイには内蔵メモリが搭載されており、メディアをアップロー

ドしてすぐに再生することができます。内蔵メモリは、オンラインストリーミング時のキャッシュとしても機能します。

省エネ

自動バックライト制御でエネルギーを節約

HTML5 ブラウザ



HTML5 ブラウザ搭載。オンラインコンテンツを再生・管理

メディアプレイヤー搭載

USB コンテンツの再生スケジュールを簡単設定。フィリップスプロフェッショナルディスプレイは、スタンバイモードからの復帰時に、お好みのコンテンツを再生。再生が終わると再びスタンバイモードに戻ります。

ウルトラ HD 解像度

ウルトラ HD。リッチな映像。圧倒的なコントラスト

仕様

コネクティビティー

- オーディオ出力: オーディオ左/右 (RCA)
- ビデオ入力: VGA (アナログ D-Sub) , DisplayPort (1.2) , HDMI (x4) , USB 2.0 (x2)
- オーディオ入力: 3.5 mm ジャック
- 外部制御: RS232C (入力/出力) 2.5 mm ジャック, IR (入力/出力) 3.5 mm ジャック, RJ45

画像/表示

- 画面対角サイズ (メートル法): 163.9 cm
- 画面対角サイズ (インチ): 64.5 インチ
- 縦横比: 16:9
- パネル解像度: 3840 x 2160
- 画素ピッチ: 0.372 x 0.372 mm
- 最適解像度: 3840 x 2160 @ 60 Hz
- 明るさ: 350 cd/m²
- 表示色数: 10 億 7000 万
- コントラスト比 (標準値): 4000:1
- 応答時間 (標準値): 8 ms
- 表示角度 (横方向): 178 度
- 表示角度 (縦方向): 178 度
- パネル技術: AMVA
- オペレーティングシステム: Android 5.0.1

利便性

- 取付: 横 (18/7)
- スクリーンセーバー機能: ピクセルシフト、低輝度
- キーボードコントロール: ロック可能
- リモートコントロール信号: ロック可能
- 信号ループスルー: RS232, IR ループスルー
- 設置の為の便利機能: スマートインサート, AC 出力
- 省エネ機能: SmartPower
- ネットワーク制御: LAN (RJ45) , RS232, カード OPS RS232, HDMI (1-Wire)
- メモリ: 8GB eMMC

サウンド

- 内蔵スピーカー: 2 x 10 W RMS

電源

- 主電源: 100 ~ 240 VAC、50 ~ 60 Hz
- 消費電力 (標準値): 165 W
- 消費 (最大): 295 W
- スタンバイ消費電力: 0.5 W 未満
- 省電力機能: SmartPower

対応解像度

- コンピュータ形式: 640 x 480、60、72、75Hz, 720 x 400、70Hz, 800 x 600、60、75Hz, 1024 x 768、60、75Hz, 1280 x 768、60 Hz, 1280 x 800、60 Hz, 1280 x 1024、60 Hz, 1360 x 768、60 Hz, 1920 x 1080、60 Hz, 3840 x 2160、30、60Hz, 1600 x 1200、60 Hz
- ビデオ形式: 480i、30、60 Hz, 480p、30、60 Hz, 576i、25、50 Hz, 576p、25、50 Hz, 720p、50、60 Hz, 1080i、25、30 Hz, 1080p、50、60 Hz, 2160p、30、50、60Hz

質量/寸法

- セット幅: 1458.7 mm
- 本体重量: 24.8 kg
- セット高さ: 834.7 mm
- セット奥行き: 81.6 mm
- セット幅 (インチ): 57.43 インチ
- セット高さ (インチ): 32.86 インチ
- ウォールマウント: 400 x 400 mm、M6
- セット奥行き (インチ): 3.21 インチ
- ベゼル幅: 13.9 (上部/左側/右側)、14.9 (底部) mm
- 本体重量 (ポンド): 54.7 ポンド

動作条件

- 高度: 0 ~ 3000 m
- 動作温度範囲: 0 ~ 40 °C
- MTBF: 50,000 時間
- 相対湿度: 20 ~ 80% (動作時)、5 ~ 95% (保管時) %
- 保管温度範囲: -20 ~ 60 °C

マルチメディアアプリケーション

- USB 再生ビデオ: ASF, AVI, DAT, FLV, MKV, MP4, MPEG, MPG, TS, VOB, WEBM, WMV, TRP
- USB 再生画像: BMP, JPEG, JPG, PNG
- USB 再生オーディオ: AAC, M4A, MP3, WMA

内蔵プレイヤー

- CPU: クアッドコアフル HD
- メモリ: 2GB DDR3
- 保管: 8GB eMMC

アクセサリー

- 付属アクセサリー: AC 電源コード, RS232 ケーブル, リモコン用電池, クイックスタートガイド, リモコン, IR センサーケーブル (1.8 m)
- 付属アクセサリー: RS232 デイジーチェーンケーブル, USB カバー、ネジ x1, D-sub ケーブル (4 m)
- スタンド: BM05922 (オプション)

その他

- 画面の表示言語: アラビア語, 簡体字中国語, 繁体字中国語, 英語, フランス語, ドイツ語, イタリア語, ポーランド語, ロシア語, スペイン語, トルコ語, 日本語, チェコ語, デンマーク語, オランダ語, フィンランド語, ノルウェー語, ポルトガル語, スウェーデン語
- 本体保証: 3 年間のメーカー保証。故障時の対応は、①交換品 (新品ではありません。) を先出で発送し、故障機は回収して返却致しません。
もしくは②センドバック修理での対応となります。いずれの場合もディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。
- 規制認可: BSMI, CB, CCC, CE, EAC, EMF, EnergyStar 7.0, FCC, Class B, PSB, UL/cUL, CECF

発行日 2024-05-06

バージョン: 4.0.1

EAN: 87 12581 77054 9



Philips Japan, Ltd.