

Philips Signage Solutions
Zaslon na večkratni dotik

65"

S sistemom Android
Večkratni dotik

65BDL3052T



Spodbudite jih k sodelovanju

Zaslon na 20-točkovni dotik.

Navdihnite sodelovanje. Prenesite informacije. Ta odzivni Philipsov profesionalni zaslon na večkraten dotik 4K UHD je idealen za večprstno uporabo in za več uporabnikov, od iskanja poti do predstavitev. Naenkrat je lahko aktivnih do 20 točk na dotik.

Vsestranska sistemska rešitev

- Energijsko varčen nadzor samodejne osvetlitve ozadja
- Reža OPS omogoča integracijo osebnih računalnikov brez kablov
- Notranji pomnilnik. Naložite vsebino za takojšnje predvajanje

Enostavna nastavitve. Popoln nadzor.

- Upravljanje, nadzor in vzdrževanje s CMND & Control
- CMND & Create. Razvijte in predvajajte lastno vsebino.
- CMND & Deploy. Oddaljena namestitvev in zagon aplikacij.

Vrhunska slika. Odziven zaslon na dotik.

- 4K UHD. Živahne, natančne slike. Neverjeten kontrast
- Procesor Android SoC. Izvirne in spletne aplikacije
- Zaslon na 20-točkovni dotik za takojšnjo uporabo

PHILIPS

Značilnosti


S sistemom Android

Upravljajte zaslon prek internetne povezave. Profesionalni zasloni Philips s sistemom Android so optimizirani za izvirne aplikacije Android, pri čemer lahko neposredno v zaslon namestite tudi spletne aplikacije. Novi operacijski sistem Android zagotavlja, da programska oprema ostane varna in dlje v skladu z najnovejšimi specifikacijami.

CMND & Deploy

Hitro namestite in zaženite vsako aplikacijo, tudi če ste dislocirani in delate oddaljeno. CMND & Deploy vam omogoča, da dodajate in posodobljate svoje aplikacije in tudi aplikacije iz Philipsove trgovine aplikacij za profesionalen zaslon. Enostavno skenirajte kodo QR, se prijavite v trgovino in kliknite na aplikacijo, ki jo želite namestiti. Aplikacija se samodejno prenese in zažene.

CMND & Control



Omrežje zaslona povežite prek lokalne povezave (LAN). CMND & Control vam


omogoča izvajanje ključnih funkcij, kot sta nadzor nad vnosi in spremljanje stanja zaslona. Nadzorujete lahko tudi 100 zaslonov.

CMND & Create



Imejte nadzor nad svojo vsebino s CMND & Create. Vmesnik s funkcijo povleci in spusti vam omogoča enostavno objavo vaše vsebine, naj gre za dnevno posebno ponudbo ali informacije o blagovni znamki podjetja. S predhodno naloženimi predlogami in integriranimi pripomočki bodo vaše slike, besedilo in videoposnetki pripravljene na objavo v trenutku.

Reža OPS



V profesionalni zaslon Philips integrirajte popolnoma zmogljiv osebni računalnik ali modul CRD50 s sistemom Android. Reža OPS vsebuje vse potrebne povezave za rešitev z

uporabo reže z vhodom, vključno z napajanjem.

Notranji pomnilnik

Shranite in predvajajte vsebino, pri čemer ne potrebujete stalnega zunanje predvajalnika. Vaš profesionalen zaslon Philips ima notranji pomnilnik, ki vam omogoča nalaganje medije v zaslon za takojšnje predvajanje. Notranji pomnilnik deluje tudi kot predpomnilnik za spletno pretakanje.

Energijska varčnost

Energijsko varčen nadzor samodejne osvetlitve ozadja

4K UHD. Živahne, natančne slike

4K UHD. Živahne, natančne slike. Neverjeten kontrast

Takojšnja uporaba 20

Zaslon na 20-točkovni dotik za takojšnjo uporabo

Specifikacije

Povezljivost

- Avdio izhod: Zvok levo/desno (RCA)
- Video vhod: HDMI (x 4), VGA (analogni D-Sub), DisplayPort
- Avdio vhod: 3,5 mm vtič
- Ostali priključki: USB, micro SD, Mikro USB, OPS, Vtičnica USB (5 V, 2 A), mPCIe
- Zunanji nadzor: RJ45, IR (vhod/izhod), 3,5 mm vtič, RS232C (vhod/izhod), 2,5 mm vtič

Slika/zaslon

- Velikost diagonale zaslona (cm): 163.9 cm
- Velikost diagonale zaslona (v palcih): 64.5 palec
- Razmerje strani: 16 : 9
- Ločljivost zaslona: 3840 x 2160
- Razmik med točkami: 0,372 x 0,372 mm
- Optimalna ločljivost: 3840 x 2160 pri 60 Hz
- Svetlost: 350 cd/m²
- Barve zaslona: 1,07 milijarde
- Kontrastno razmerje (običajno): 4000 : 1
- Dinamično kontrastno razmerje: 500.000:1
- Odzivni čas (običajno): 8 ms
- Vidni kot (vodoravni): 178 stopinja
- Vidni kot (navpični): 178 stopinja
- Izboljšava slike: 3/2 - 2/2 potezno gibanje, 3D Combfilter, Izravnava gibanja, brez povezovanja, Progressivni izris, Razpletanje 3D MA, Dinamična izboljšava kontrasta
- Premaz na površini: Protiodsevni premaz
- Tehnologija plošče: VA
- Operacijski sistem: Android 5.0.1

Priročnost

- Namestitev: Ležeče (18/7)
- Slika v sliki: PIP
- Funkcije ohranjanja zaslona: Premik slikovnih pik, šibka osvetlitev
- Upravljanje s tipkovnico: Skrito, Možnost zaklepa
- Signal za daljinsko upravljanje: Možnost zaklepa
- Signalna zanka: Zanka IR
- Enostavna namestitev: Smart Insert

- Funkcije za varčevanje z energijo: Smart Power
- Druge prednosti: Ročaja za prenašanje
- Kakovost slike: Napredno upravljanje barv
- Upravljanje prek omrežja: RS232, RJ45, En kabel (HDMI-CEC), HDMI (en kabel)
- Pomnilnik: 2 GB DDR3/8 GB eMMC

Zvok

- Vgrajeni zvočniki: 2 x 10 W RMS

Napajanje

- Omrežno napajanje: 100–240 V AC, 50–60 Hz
- Poraba (delovanje): 186 W
- Poraba (običajna): 165 W
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: $0,5$ W
- Funkcije varčevanja z energijo: Smart Power
- Razred na energetske oznaki: G

Podprta ločljivost zaslona

- Računalniški formati: 1920 x 1080, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 1024 x 768, 60, 75 Hz, 3840 x 2160, 60 Hz, 640 x 480, 60, 72, 75 Hz, 800 x 600, 60, 75 Hz
- Video formati: 1080p, 50, 60 Hz, 1080i, 25, 30 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 576i, 25, 50 Hz, 480i, 30, 60 Hz, 2160p, 30,50, 60 Hz, 480p, 30, 60 Hz, 576p, 25, 50 Hz

Dimenzije

- Nosilec Smart Insert: 100 x 200 mm
- Širina izdelka: 1475,4 mm
- Teža izdelka: 40,58 kg
- Višina izdelka: 850,4 mm
- Globina izdelka: 101,0 mm
- Širina izdelka (v palcih): 58,09 palec
- Višina izdelka (v palcih): 33,48 palec
- Stenski nosilec: 400 (V) x 400 (N), M6
- Globina izdelka (v palcih): 3,98 palec
- Širina obrobe: 21,0 mm
- Teža izdelka (lb): 89,46 lb

Delovni pogoji

- Nadmorska višina: 0–3000 m
- Temperaturni razpon (med delovanjem): 0–40 °C
- MTBF: 50.000 ur
- Relativna vlažnost: 20–80 % (med delovanjem), 10–90 % (med shranjevanjem) %
- Temperat. razpon (shranjevanje): –20–60 °C

Večpredstavnostne aplikacije

- Predvajanje videa z USB-ja: MKV, MP4, MPEG, MPG, TS, VOB, WMV, ASF, AVI, DAT, FLV, WEBM
- Predvajanje slike z USB-ja: BMP, JPEG, JPG, PNG
- Predvajanje zvoka z USB-ja: AAC, M4A, MP3, WMA

Notranji predvajalnik

- CPE: Štirijedrnik Cortex A9 1,8 GHz
- Grafična kartica: Štirijedrna ARM Mali400 533 MHz
- Pomnilnik: 2 GB DDR3
- Shranjevanje: 8 GB eMMC

Dotatna oprema

- Priložena dodatna oprema: Napajalni kabel AC, Kabel RS232, Daljinski upravljalnik, Baterije za daljinski upravljalnik, vodnik za hiter začetek, Kabel HDMI, Kabel senzorja IR (1,8 m)
- Priložena dodatna oprema: Kabel za verižno povezavo RS232, Pokrovček za USB in vijak x 1
- Stojalo: BM05922 (izbirno)

Razno

- Jeziki prikaza na zaslonu: Arabščina, Angleščina, Francoščina, Nemščina, Italijanščina, Japonščina, Poljščina, Španščina, Turščina, Ruščina, Poenostavljena kitajščina, Tradicionalna kitajščina, Danščina, Nizozemščina, Finščina, Norveščina, Portugalsščina, Švedščina
- Garancija: 3 leta garancije
- Zakonske odobritve: CE, FCC, razreda B, UL/cUL, RoHS, CB, C-Tick, EnergyStar 7.0, GOST, BSMI,

Specifikacije

CCC, CECP, EPEAT, EUP

Interaktivne vsebine

- Tehnologija večkratnega dotika: Infrardeča tehnologija na dotik
- Točke na dotik: 20 sočasnih točk na dotik
- Pripravljeno za takojšnjo uporabo: Skladno s HID
- Projicirno steklo: 5 mm kaljeno varnostno steklo, Proti bleščanju, Proti odsevu



Datum izdaje 2024-03-30

Različica: 5.0.1

EAN: 87 12581 74761 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com