

# PHILIPS

Ultratenký LED  
televizor

4000 series

61 cm (24")

HDTV

DVB-T/C

24PFL4008H



## Neomezená zábava

Užívejte si ultratenký LED televizor

Užívejte si sledování LED televizoru Philips řady 4008 vybaveného technologií Digital Crystal Clear, která nabízí mimořádně živý obraz a minimalistický design televizoru. Pořídte si jeden domů a prožijte nezapomenutelný zážitek ze sledování v jakýchkoli prostorách.

### Ovládejte způsoby sdílení a záznamu na velké obrazovce

- Služba Pause TV a nahrávání na zařízení USB - pozastavujte a nahrávejte programy
- Vstup pro počítač umožňuje používat televizor jako počítačový monitor

### Vnese do života zábavu

- LED televizor pro obraz s neuvěřitelným kontrastem
- 200 Hz Perfect Motion Rate (PMR) pro opravdovou ostrost pohybu
- Technologie Digital Crystal Clear zlepšuje kvalitu obrazu
- Dva vstupy HDMI pro integrované možnosti připojení
- USB pro přehrávání multimédií
- Slyšte každé slovo s technologií Clear Sound

# Přednosti

## Služba Pause TV a nahrávání na zařízení USB



Potřebujete si udělat přestávku a pokračovat ve sledování televize později? Funkce pozastavení znamená, že už nikdy nebudete muset čekat na reklamu - nebo ji sledovat! Chcete si nahrát živé digitální televizní vysílání a sledovat je, až se vám to bude hodit? Najděte své oblíbené programy pomocí Elektronického programového průvodce (EPG) a můžete snadno naplánovat nahrávání. Jednoduchým připojením pevného disku USB k televizoru se vysílání pohodlně uloží, abyste je mohli shlédnout později.

### vstup pro počítač

Použijte televizor jako monitor. Jednoduše jej připojte pomocí kabelu/redukce HDMI-DVI a můžete začít.

## Televizor LED



Díky podsvícení LED si budete moci užívat nízkou spotřebu energie a krásné linie v kombinaci s vysokým jasem, neuvěřitelným kontrastem a živocími barvami. Technologie osvětlení LED navíc neobsahuje žádné nebezpečné materiály, takže vaše řešení je i ekologičtější.

## 200 Hz PMR



Společnost Philips vytvořila technologii PMR pro zobrazení pohybu, které je přesné, plynulé a přirozené. PMR je náš standard pro měření ostrosti pohyblivého obrazu. Technologie Perfect Motion Rate je výsledkem spojení našeho jedinečného zpracování obrazu, počtu snímků za sekundu a obnovovací frekvence jednotlivých snímků, dokonalých funkcí stmívání a technologie podsvícení. Vyšší číslo PMR přispívá k většímu kontrastu a zřetelnějšímu obrazu – což pro vás znamená obraz vynikající kvality.

### Technologie Digital Crystal Clear

Vychutnejte si mimořádně čistý obraz z jakéhokoli zdroje. Tento balíček obrazových inovací digitálně přizpůsobuje a optimalizuje kvalitu obrazu pro dosažení optimální úrovně kontrastu, barvy a ostrosti.

## Dva vstupy HDMI



Vyhňte se zmeti kabelů díky jedinému kabelu který přenáší současně obraz i zvuk ze zařízení do televizoru. Rozhraní HDMI využívá nekomprimovaný signál, díky čemuž zaručuje nejvyšší kvalitu zdroje pro obrazovku.

## USB (snímky, hudba, video)



Připojte paměťovou kartu USB, digitální fotoaparát, přehrávač mp3 nebo multimediální zařízení k portu USB na boku televizoru a užívejte si fotografie, videa a hudbu prostřednictvím prohlížeče obsahu se snadným použitím.

## Clear Sound TV



Jedná se o novátorskou audio technologii, která významně zvyšuje srozumitelnost mluveného slova nebo zpěvu. Zaručuje, že uslyšíte každé slovo a sledovaný pořad si tak co nejlépe vychutnáte.

# Specifikace

## Obraz/displej

Poměr stran: 16:9

Úhlopříčka obrazovky (palce): 24 palců

Úhlopříčka obrazovky (metrická): 66 cm

Displej: Televizor LED HD

Jas: 250 cd/m<sup>2</sup>

Vylepšení obrazu: Technologie Digital Crystal Clear, 200Hz Perfect Motion Rate

Rozlišení panelu: 1366 x 768p

Dynamický kontrast obrazovky: 100 000 : 1

## Podporovaná rozlišení

Vstupy z počítače: až 1920 x 1080 při 60 Hz

Video vstupy: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, až 1920 x 1080p

## Tuner/příjem/vysílání

Digitální příjem: DVB-T/C

Přehrávání videa: NTSC, PAL, SECAM

Podpora MPEG: MPEG2, MPEG4

## Multimediální aplikace

Formáty přehrávání videa: Kontejnery: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4

Formáty přehrávání hudby: MP3

Formáty přehrávání obrazu: JPEG

## Interakce s uživatelem

Program: Pozastavení televizního vysílání,

Nahrávání na zařízení USB\*

Snadné použití: Sdružené tlačítko Home

Možnost aktualizace firmwaru: Aktualizace firmwaru přes USB

Nastavení formátu obrazovky: 4:3, 14:9, 14:9 zoom, 16:9, Automatické, Kino, Titulky

Teletext: Teletext Smart text 1000 stránek

Elektronický programový průvodce (EPG)\*: 8denní elektronický programový průvodce

## Zvuk

Výstupní výkon (RMS): <8 W

Vylepšení zvuku: Automatické vyrovnávání hlasitosti, Clear Sound, Incredible Surround, Dynamické zvýraznění basů, Regulace výšek a basů, Ekvalizér

## Možnosti připojení

Počet připojení AV: 1

Počet připojení HDMI: 2

Počet konektorů Scart (RGB/CVBS): 1

Počet portů USB: 1

Další připojení: Anténa IEC75, Rozhraní Common Interface Plus (CI+), Výstup pro sluchátka, VGA vstup pro PC + audio levý/pravý, Digitální audiovýstup (koaxiální)

## Spotřeba

Napájení ze sítě: 220–240 V stř., 50/60 Hz

Okolní teplota: 5 °C až 35 °C

Spotřeba energie v pohotovostním režimu: < 0,3 W

Značka energetické třídy: A+

Spotřeba dle energetického štítku EU: 21 W

Funkce úspory energie: Automatický vypínač, Režim Eco, Vypnutí obrazu (u rádia)

Spotřeba elektrické energie v režimu

Vypnuto: < 0,3

Průměrná roční spotřeba: 31 kWh

## Příslušenství

Dodávané příslušenství: Dálkový ovladač, 2x baterie AAA, Stojan na nábytek, Stručný návod k rychlému použití, Brožura s právními a bezpečnostními informacemi, Záruční list, Uživatelská příručka

## Rozměry

Hloubka balení: 114 mm

Hmotnost výrobku: 3,4 kg

Šířka přístroje: 550 mm

Šířka přístroje (s podstavcem): 550 mm

Kompatibilní s montáží na stěnu:

200 x 200 mm

Výška balení: 420 mm

Šířka balení: 610 mm

Výška přístroje: 346 mm

Hmotnost včetně balení: 5.1 kg

Hloubka přístroje: 53 mm

Výška přístroje (s podstavcem): 388 mm

Hloubka přístroje (s podstavcem): 147 mm

Hmotnost výrobku (+ podstavec): 3.7 kg



\* Nahrávání USB lze použít pouze pro digitální kanály. Nahrávání může být omezeno ochranou vysílání proti kopírování (CI+). Mohou rovněž platit omezení podle jednotlivých zemí a kanálů.

\* Televizor podporuje příjem DVB vysílání „Free to air“. Někteří operátoři DVB nemusí být podporováni. Aktuální seznam naleznete v části Nejčastější dotazy na webových stránkách podpory společnosti Philips. Někteří operátoři vyžadují podmíněný přístup a předplatné. Další informace získáte od operátora.

\* Spotřeba energie v kWh za rok je počítána ze spotřeby elektrické energie televizoru při provozu 4 hodin za den po dobu 365 dní. Reálná spotřeba energie závisí na tom, jak mnoho bude televizor využíván.

\* Elektronický programový průvodce (EPG) a skutečné možnosti jeho zobrazení (až na 8 dní) závisí na jednotlivých zemích a poskytovatelích služeb.