

Philips Signage Solutions
Videoväggsskärm

49 tum

Direkt LED-bakgrundsbelysning
Full HD
450 cd/m²

BDL4988XC



Tänk stort

Mångsidig videoväggsskärm.

Fånga uppmärksamheten med en X-Line Professional-videoväggsskärm. Skarp kontrast och tunna kanter ger en tydlig, störningsfri bild. Oavsett om du driver en flygplats eller anordnar en konferens.

Kraftfull systemlösning

- Energibesparande automatisk bakgrundsbelysning
- FailOver säkerställer att innehåll alltid spelas upp
- OPS-plats gör det möjligt att bädda in datorn utan kablar
- Videoväggläge. Skapa 4K-videoväggar i alla storlekar

Enkel konfiguration. Total kontroll.

- Använd, övervaka och underhåll med CMND & Control
- CMND & Create. Utveckla och lansera eget innehåll
- Fjärrsystemhantering via CMND
- Lägg till Android-processorkraft med en valfri CRD50-modul

Fantastiska bilder. Oändliga möjligheter.

- Full HD-bildskärmar. Fantastiska bilder. Tydlig kontrast
- IPS-panel: stor färgkonsekvens ur alla vinklar
- Extra smala (3,5 mm) infattningar. För störningsfria bilder

PHILIPS

Funktioner

Videoväggsläge

Anslut två eller fler Philips-skärmar för professionellt bruk för att skapa en videovägg, utan att använda externa enheter. En enda spelare tar hand om innehåll, oavsett om du har fyra skärmar eller fyrtio. 4K-innehåll stöds fullt ut och om du visar det innehållet på fyra skärmar får du bästa tänkbara punkt för punkt-upplösning.

Valfri CRD50-modul

Bädda in Androids System-on-Chip (SoC) i Philips Professional Display. Den valfria CRD50-modulen är en OPS-enhet som gör Android processorkraft möjlig utan att kablar behövs. För bara in den på OPS-platsen, vilken innehåller alla anslutningar som behövs för att köra modulen (inklusive strömförsörjning).

CMND

Ta kontroll över ditt Philips Professional Display-nätverk. Med CMND kan du hantera,

uppdatera, underhålla och spela upp via ett lättanvänt gränssnitt. Från installation till daglig användning.

CMND & Control



Kör ditt skärmnätverk över en lokal anslutning (LAN). Med CMND & Control kan du utföra viktiga funktioner som att kontrollera ingångar och övervaka skärmstatus. Oavsett om du hanterar en skärm eller hundra.


CMND & Create



Ta kontroll över ditt innehåll med CMND & Create. Ett dra och släpp-gränssnitt gör det

enkelt att publicera eget innehåll – oavsett om det är dagliga specialerbjudanden eller varumärkta bolagsuppgifter. Förinstallerade mallar och inbyggda widgetar gör att dina stillbilder, text och video kommer igång på nolltid.

OPS-plats



Integrera en dator eller en Android-driven CRD50-modul direkt med din Philips Professional Display. OPS-platsen innehåller alla anslutningar du behöver för att köra din OPS-lösning, inklusive en strömkälla.

Specifikationer

Bild/visning

- Diagonal skärmstorlek (metrisk): 123.2 cm
- Diagonal skärmstorlek (tum): 48.5 tum
- Bildförhållande: 16:9
- Skärmapplösning: 1920 x 1080 bpkt
- Bildpunktavstånd: 0,56 x 0,56 mm
- Optimal upplösning: 1 920 x 1 080 vid 60 Hz
- Ljusstyrka: 450 cd/m²
- Antal färger: 1 073 M
- Kontrastförhållande (medel): 1300:1
- Dynamiskt kontrastförhållande: 500 000:1
- Svarstid (medel): 8 ms
- Synfältsvinkel (horisontell): 178 grader
- Synfältsvinkel (vertikal): 178 grader
- Bildförbättring: 3:2-2:2 filmdetektering, 3D-kamfilter, Rörelsekompenenserad videobearbetning, Progressive Scan, 3D MA-videobearbetning, Dynamisk kontrastförbättring

Anslutningar

- Ljudutgång: Ljud vänster/höger (RCA), Extern högtalaranslutning
- Videoingång: DVI-D, HDMI (x2), VGA (analog D-Sub), DisplayPort (1.2), Komponent (BNC x3), Komposit (BNC)
- Ljudingång: 3,5 mm-uttag, Ljud vänster/höger (RCA)
- Andra anslutningar: OPS
- Video output (Videoutgång): DisplayPort, DVI-I, VGA (via DVI-I)
- Extern kontroll: IR (in/ut) 3,5 mm-uttag, RJ45, RS232C (in/ut) 2,5 mm-uttag

Bekvämlighet

- Placering: Liggande (24/7), Stående (24/7)
- Matris: Upp till 10 x 10
- Skärmläckarfunktioner: Pixelskift, låg ljusstyrka
- Signalgenomkoppling: RS232, VGA, DisplayPort, DVI, IR Loopthrough
- Enkel installation: Bärhandtag
- Energisparfunktioner: Smart Power
- Nätverksstyrd: RS232, RJ45, Kort, OPS RS232, En tråd (HDMI-CEC)

Ljud

- Inbyggda högtalare: 2 x 10 W (RMS)

Effekt

- Förbrukning (aktivt läge): 110 W (testmetoden EnergyStar 6.0)
- Strömförbrukning i standby-läge: < 0,5 W

Bildskärmsupplösningar som stöds

- Datorformat: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1 280 x 768, 60 Hz, 1 280 x 800, 60 Hz, 1 280 x 1 024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1 440 x 900, 60 Hz, 1 600 x 1 200, 60Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1 920 x 1 200, 60 Hz, 3840 x 2160, 30 Hz
- Videoformat: 480i, 60 Hz, 480 bpkt, 60 Hz, 576 bpkt, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60Hz, 1080i, 50, 60Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 2 160p, 30 Hz

Mått

- Infattningstjocklek: 3,5 mm
- Bredd: 1077,6 mm
- Produktvikt: 21,6 kg
- Höjd: 607,8 mm
- Djup: 103,8 mm
- Bredd (tum): 42,4 tum
- Höjd (tum): 23,9 tum
- Väggfäste: 400 x 400 mm, M6
- Djup (tum): 4,1 tum
- Rambredd: upptill/vänster: 2,35 mm, nedtill/höger: 1,25 mm
- Produktvikt (i lbs): 47,6 lb

Driftförhållanden

- Höjd: 0 ~ 3 000 m
- Temperaturintervall (drift): 0 ~ 40 °C
- MTBF: 60 000 timmar
- Relativ luftfuktighet: 20 ~ 80 %
- Temperaturintervall (förvaring): -20 ~ 60 °C

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Fjärrkontroll, Batterier för fjärrkontrollen, AC-nätkabel, RS232-kabel, Användarhandbok på CD-skiva, Snabbstartguide, Kantjusteringsstift, Kantinriktningsskiva, DVI-D-kabel
- Extra tillbehör: Kantjusteringssats, Färgkalibreringssats (CCK4602), IR-ljus rörelsesensor (CRD41)

Övrigt

- OSD-språk (On-screen Display): Arabiska, kinesiska (förenklad), Traditionell kinesiska, Engelska, Franska, Tyska, Italienska, Japanska, Polska, Ryska, Spanska, Turkiska
- Garanti: 3 års garanti
- Myndighetsgodkännande: CE, FCC, klass B, UL/cUL, CB, GOST, EPEAT



Publiceringsdatum
2024-11-04

Version: 6.0.1

EAN: 87 12581 74452 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com