



Philips
Professional LCD TV

37 吋
LCD
HD Ready

37HFL3330



多功能酒店用電視機

Philips 酒店用 HD LCD TV

這種專業的電視機提供進階酒店模式、一流畫質以及系統控制功能，專門針對確保可靠操作及為客戶提供最大舒適度而設計。

價錢最超值

- 相容機頂盒
- SmartLoader 便於快速複製

System 隨時可用，且永不過時

- 安裝功能表鎖定
- Serial Xpress 控制互動系統的介面

安全且可持續

- 環保設計及防火外殼

區別化客戶體驗

- 音量限制
- Philips 連接面板具有相容性，可體驗客戶裝置

進階醫療功能且永不過時

- 開啟頻道節目設定
- 螢幕顯示上的歡迎語

PHILIPS

規格

影像 / 顯示

- 螢幕比例: 16:9, 闊螢幕
- 螢幕對角尺寸 (英制): 37 吋
- 螢幕對角尺寸 (公制): 94 厘米
- 螢幕解像度: 1366 x 768p
- 亮度: 500 cd/m²
- 影像增強功能: 逐行掃描, 3/2 - 2/2 動態下拉功能, 3D 梳型濾波器, Digital Crystal Clear, 動態對比
- 顯示螢幕類型: LCD WXGA 主動矩陣 TFT
- 動態畫面對比: 24000:1
- 響應時間 (常規): 5 毫秒
- 可視角度: 178° (H) / 178° (V)
- 畫面增強功能: 防反光多重膜平面螢幕

支援的顯示解像度

- 電腦格式: 640 x 480, 60Hz, 800 x 600, 60Hz, 1024 x 768, 60Hz, 1280 x 720, 60Hz, 1280 x 768, 60Hz, 1280 x 1024, 60Hz, 1360 x 768, 60Hz
- 視訊格式: 480i, 60Hz, 480p, 60Hz, 576i, 50Hz, 576p, 50Hz, 720p, 50, 60Hz, 1080i, 50, 60Hz, 1080p, 24, 50, 60Hz

選台器 / 接收 / 傳送

- 天線輸入: 75 歐姆同軸 (IEC75)
- 調諧器波段: 超頻, S-Channel, UHF, VHF
- 電視系統: NTSC, PAL B/G, PAL I, SECAM B/G, SECAM D/K
- 影像播放: NTSC, PAL, SECAM

舒適

- 安裝方便: PLL 數碼調諧, 複製電視機設定, 進階酒店模式, 微調, 安裝功能表鎖定, 鍵盤鎖定, 節目名稱, 安全功能表存取
- 方便易用: 自動音量調節器 (AVL)
- 舒適: 酒店客戶功能, 定時關機, 開啟頻道, 音量限制, 歡迎短語
- 螢幕格式調整: 4:3, 電影擴大 16:9, 闊螢幕, 電影擴大 14:9, 字幕縮放, 超級縮放
- 遙控器: 電視
- 遙控器類型: PF03A08B
- 圖文信息: 100 頁智能文字
- 智能模式: 電影, 個人的, 慳電, 標準, 鮮明

聲音

- 輸出功率 (RMS): 2 個 10 瓦

- 音效系統: 單聲道, 立體聲
- 音效增強: 超寬環迴立體聲, 自動音量調校器

喇叭

- 內置喇叭: 2

連接

- AV 1: 左 / 右音訊輸入, YPbPr
- AV 2: 左 / 右音訊輸入, YPbPr
- EasyLink (HDMI-CEC): 一鍵播放, 系統資訊 (功能表語言), 系統待機
- 前方 / 側面連接: 左 / 右音訊輸入, CVBS 輸入, 耳機輸出, S-Video 輸入端子
- HDMI 1: HDMI v1.3
- HDMI 2: HDMI v1.3
- 其他連接: PC 音效輸入端子, VGA 電腦輸入, 左 / 右類比音訊輸出, IR 輸出, Serial Express

電源

- 市電: 100-240V, 50-60Hz
- 環境溫度: 5 °C 至 40 °C
- 功率: 180 瓦
- 備用模式耗電量: < 0.3 W

綠色環保規格

- 安全: 防火外殼

配件

- 附配件: 用戶手冊, 遙控器, 電源線, 保用證, 遙控器電池, 底座
- 選購配件: 設定遙控器 RC2573GR

尺寸

- 調整寬度: 929 毫米
- 調整高度: 611 毫米
- 調整深度: 99 毫米
- 產品重量: 14.8 千克
- 機器寬度 (含機座): 929 毫米
- 機器高度 (含機座): 666 毫米
- 機器深度 (含機座): 262 毫米
- 產品重量 (包括機座): 19.3 千克
- 包裝盒寬度: 266 毫米
- 包裝盒高度: 739 毫米
- 包裝盒深度: 1156 毫米
- 重量 (含包裝): 22.6 千克
- 兼容掛牆安裝: 200 x 200 毫米

產品特點

SmartLoader

提供在不同電視機裝置之間複製電視機設定和模擬頻道設定之能力, 完成整個過程不足一分鐘。這種功能可確保不同電視機裝置之間的一致性, 極大縮短安裝時間, 降低安裝成本。

Serial Xpress 介面

電視機可透過 Serial Xpress 控制介面 (UART 協定) 連接到所有主要互動系統供應商的外部解碼器和機頂盒。

連接面板相容性

這種電視機可與 Philips 連接面板完美配合使用。客戶可輕鬆連接並享受來自電腦、MP3 播放機、DVD 播放機、攝錄機和各種其他裝置的媒體內容。有了自動感應功能, 連接面板和電視機將自動切換, 顯示來自連接客戶裝置的內容。

相容機頂盒

這種酒店電視機可連接到提供開機 Scart 和 Serial Express Lite 協定的機頂盒。

音量限制

此功能預定義電視機裝置允許使用的音量範圍, 從而避免過多的音量調節以及影響隔壁客戶休息。

歡迎短語

每次開啟 TV 裝置時, 螢幕上會顯示一句歡迎語。

環保設計

持續性發展對 Philips 開展業務至關重要。Philips 電視機是根據我們的 EcoDesign 原則設計並生產, 旨在透過降低能耗, 移除有害物質, 減輕重量, 實現更高效的包裝和更完善的循環利用系統, 將對環境的整體影響降至最低。同時, Philips 電視機採用防火材料製成特殊外殼。由緊急火災服務獨立進行的一項測試表明, 普通電視機有時候會使由外部來源導致的火宅更加肆意, 而 Philips 電視機則不會讓火勢蔓延。

安裝功能表鎖定

避免在無授權的情況下非法存取安裝和配置設定, 確保為客戶提供最大程度的便利, 避免不必要的重新設定費用。

開啟頻道節目設定

該功能最適宜於室內廣告或資訊頻道, 因為開啟電視後, 畫面上可顯示一個預定義頻道。



出版日期 2023-10-04

版本: 2.4.3

EAN: 87 12581 44012 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com