

PHILIPS

Ultraflacher 4K
Smart LED TV

6000 series

139 cm (55")

4K Ultra HD LED TV

Quad Core

DVB T/T2/T2-HD/C/S/S2



55PUS6262



Ultraflacher 4K Smart LED TV mit 2-seitigem Ambilight

Erleben Sie praktische Eleganz und intelligente Konnektivität. Die Philips 6200r Serie sorgt dank 4K Ultra-HD für eine erstklassige Detailwiedergabe. Aber das ist noch nicht alles: Der integrierte Smart TV ist sehr benutzerfreundlich – eine ausgezeichnete Wahl für ein müheloses Entertainment-Erlebnis.

Begeisterung für Bildqualität

- 4K Ultra HD – besser als jede Auflösung zuvor
- Erleben Sie Ultra-HD-Bildqualität mit Pixel Plus Ultra HD
- Erleben Sie besseren Kontrast sowie bessere Farbleistung und Schärfe mit HDR Plus

Dieser Smart-TV verbindet Sie mit einer noch größeren Welt

- Smart TV: eine völlig neue Welt voller Möglichkeiten
- Die Philips App-Galerie bringt Entertainment zu Ihnen nach Hause

Hervorragende Detailtreue

- Ambilight lässt Sie Fernsehen mit anderen Augen betrachten
- Der offene Standfuß erzeugt ein Gefühl der Leichtigkeit

Schlanker Fernseher – großer Sound

- Effektive Soundverarbeitung für kompromisslos klaren Sound

Besonderheiten

2-seitiges Ambilight



Sie haben ein Heim geschaffen, das mehr als nur ein Haus ist. Darum sollten Sie sich auch für einen Fernseher entscheiden, der warm und einladend ist. Die einmalige Ambilight-Technologie von Philips lässt Ihren Screen noch weiter und Ihr Fernseherlebnis noch immersiver erscheinen, indem es ein besonders breites Licht von drei Seiten des TV-Bildschirms auf die umgebende Wand abstrahlt. Lebhaftige Farben bewegen sich über den Bildschirm hinaus in Ihr Wohnzimmer, um Ihnen ein begeisterndes, intensives und mitreißendes Fernseherlebnis zu bieten.

Neuer offener Standfuß

Ein Fernseher mit modernen, definierten Linien verdient einen Standfuß, der ihn über allem schweben lässt. Deswegen haben sich die Entwickler der Philips Fernseher diesen einmaligen Standfuß mit offenem Design einfallen lassen, der sich optimal in Ihre Inneneinrichtung integriert.

4K Ultra HD

Der Ultra-HD-Fernseher verfügt über die vierfache Auflösung im Vergleich zu einem herkömmlichen Full-HD-Fernseher. Mit mehr als 8 Millionen Pixeln und unserer einzigartigen Ultra Resolution-Hochskalierungstechnologie erleben Sie die bestmögliche Bildqualität. Je höher die Qualität des ursprünglichen Inhalts,

desto besser sind Bilder und Auflösung. Genießen Sie schärfere Bilder, mehr Tiefenwirkung, faszinierende Kontraste, fließende, natürliche Bewegungen und fehlerfreie Details.

Pixel Plus Ultra HD

Erleben Sie die 4K Ultra-HD-Schärfe mit der Philips Pixel Plus Ultra-HD-Engine. Sie optimiert die Bildqualität, um fließende Bilder mit unglaublicher Detailtreue und -tiefe bereitzustellen. Genießen Sie so immer schärfere 4K-Bilder mit dunkleren Schwarz- und helleren Weißstönen.

High Dynamic Range Plus



High Dynamic Range Plus ist ein neuer Videostandard. Er definiert Home Entertainment mit fortschrittlicher Kontrast- und Farbtechnologie neu. Genießen Sie ein alle Sinne berührendes Erlebnis, bei dem die ursprüngliche Vielfalt und Lebendigkeit beibehalten wird und das den Inhalt wie vorgesehen widerspiegelt. Das Ergebnis? Hellere Highlights, bessere Kontraste, mehr Farben und bessere Details als je zuvor.

Smart TV



Entdecken Sie ein smartes Erlebnis, das über traditionelles Fernsehen hinausgeht. Leihen und streamen Sie Filme, Videos oder Spiele aus Online-Videoshops, verpassen Sie nie mehr Sendungen auf Ihren Lieblingssendern und genießen Sie eine wachsende Anzahl von Online-Apps mit Smart TV.

Philips Fernseher/STA-Galerie

Die Philips App-Galerie ist eine umfassende Sammlung von Online-Apps, auf die Sie zugreifen können, sobald Sie Ihren Smart TV mit dem Internet verbunden haben. So einfach ist das! Schalten Sie einfach Ihren Fernseher ein, stellen Sie eine Internetverbindung her, und entdecken Sie eine neue Ära der Unterhaltung im Internet.

Soundverarbeitung

Eine Windböe, ein Blatt, das zu Boden fällt, das Geräusch von Reifen, die eine windige Straße hinunterrasen. Kleine Details erwecken das Bild zum Leben. Die Soundverarbeitung von Philips gibt diese Details, zusammen mit kompromisslos klarem Sound, wieder. Hören Sie alles genau so, wie es der Regisseur beabsichtigte, mit einer Tonmischung wie im Studio, die Original-Audioaufnahmen unterstützt und bei Bedarf den Sound verstärkt. Ein tiefer Bass, klare Dialoge und faszinierende Details sind nur der Anfang.

Daten

Ambilight

Ambilight-Version: 2-seitig

Bild/Anzeige

Bildformat: 16:9

Bildschirmgröße diagonal (Zoll): 55 Zoll

Bildschirmgröße diagonal (cm): 139 cm

Anzeige: 4K Ultra HD LED

Helligkeit: 350 cd/m²

Bildoptimierung: Pixel Plus Ultra HD, Micro

Dimming, 900 PPI

Auflösung des Displays: 3.840 x 2.160

Spitzenluminanzverhältnis: 65 %

Unterstützte Display-Auflösung

Videoeingänge auf HDMI 1: Bis zu 4K UHD

(3.840 x 2.160) bei 30 Hz, Bis zu FHD

(1.920 x 1.080) bei 60 Hz

Computereingänge auf HDMI1: Bis zu 4K UHD

(3.840 x 2.160) bei 30 Hz, Bis zu FHD

(1.920 x 1.080) bei 60 Hz

Computereingänge auf HDMI2/3: Bis zu 4K

UHD (3.840 x 2.160) bei 60 Hz

Videoeingänge auf HDMI2/3: Bis zu 4K UHD

(3.840 x 2.160) bei 60 Hz

Tuner/Empfang/Übertragung

Digitales Fernsehen: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2

Videowiedergabe: NTSC, PAL, Secam

MPEG-Unterstützung: MPEG2, MPEG4

TV-Programmführer*: 8-Tage-EPG

Signalstärkeanzeige

Videotext: 1.000 Seiten Hypertext

HEVC-Unterstützung

Smart TV-Funktionen

Benutzerinteraktion: SimplyShare, Wi-Fi

Miracast-zertifiziert*

Interactive TV: HbbTV

Programm: Pause TV, USB-Aufnahme*

SmartTV-Apps*: Online-Videoshops, Offener

Web-Browser, Social TV, TV on Demand,

YouTube

Einfache Installation: Automatisches Erkennen

von Philips Geräten, Geräte-

Verbindungsassistent,

Netzwerkinstallationsassistent,

Einstellungsassistent

Upgradefähige Firmware: Assistent für autom.

Firmware-Akt., Firmware-Upgrade über USB,

Online-Aktualisierung der Firmware

Bildschirmformat-Anpassung: Erweitert –

Verschieben, Basic – Bildschirm ausfüllen,

Vollbild, Zoom, Stretch

Philips TV Remote App*: Apps, Programme,

Steuerung, NowOnTV, TV-Guide, Video-on-

Demand

Multimedia-Anwendungen

Videowiedergabeformate: Dateien: AVI, MKV,

H.264/MPEG-4 (AVC), MPEG-1, MPEG-2,

MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC (H.265), VP9

Musikwiedergabeformate: AAC, MP3, WAV,

WMA (v2 bis v9.2), WMA-PRO (v9 und v10)

Unterstützte Untertitelformate: .SMI, .SRT,

.SUB, .TXT, .AAS

Bildwiedergabeformate: JPEG, BMP, GIF, PNG

Ton

Ausgangsleistung (RMS): 20 W

Verbesserung der Soundqualität: Incredible

Surround, Klarer Klang, Automatischer

Lautstärkepegel, Smart Sound

Anschlüsse

Anzahl HDMI-Anschlüsse: 3

HDMI-Funktionen: Audio-Rückkanal

Anzahl der Komponenteneingänge (YPbPr): 1

EasyLink (HDMI-CEC): Weiterleitung der

Fernbedienungssignale, System-

Audiosteuerung, System Standby-Modus, Pixel

Plus-Link (Philips)*, System-Start

Anzahl der USB-Anschlüsse: 2

Kabellose Verbindung: Integriertes WiFi 802.11n

2x2, Wi-Fi Direct

Weitere Anschlüsse: Antenne IEC75,

Satellitenanschluss, Common Interface Plus

(CI+), Digitaler Audio-Ausgang (optisch),

Ethernet-LAN RJ-45, Linker/rechter Audio-

Eingang, Kopfhörerausgang

Power

Netzstrom: AC: 220 bis 240 V, 50/60 Hz

Umgebungstemperatur: 5 °C bis 35 °C

Standby-Stromverbrauch: $\leq 0,3\text{ W}$

Energieeffizienzklasse: A+

Stromversorgung mit EU-Energie-Label: 63 W

Energiesparfunktionen: Sleep-Timer,

Bildabschaltung (bei Radiobetrieb)

Stromverbrauch (ausgeschaltet): 0,3

Jährlicher Energieverbrauch: 92 kWh

Bleihaltig: Ja*

Quecksilbergehalt: 0 mg

Zubehör

Mitgeliefertes Zubehör: Fernbedienung,

2 AAA-Batterien, Netzkabel, Kurzanleitung,

Broschüre zu rechtlichen und

Sicherheitsinformationen, Standfuß

* EPG und der darin angezeigte Sendezeitraum (bis zu 8 Tage) ist vom Land und Anbieter anhängig.

* Energieverbrauch in kWh pro Jahr, beruhend auf dem Stromverbrauch des Fernsehers, wenn dieser 4 Stunden pro Tag an 365 Tagen in Betrieb ist. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie der Fernseher verwendet wird.

* Der Fernseher unterstützt DVB-T-Empfang für Free-to-Air-Übertragungen. Bestimmte DVB-T-Betreiber werden möglicherweise nicht unterstützt. Eine aktuelle Liste dieser Betreiber finden Sie in den FAQs auf der Philips Support-Website. Bei einigen Betreibern sind Conditional Access und ein Abonnement erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Betreiber.

* (Philips) nur mit spezifischem Philips Player kompatibel.

* Die Philips TV Remote App und ihre Funktionen können je nach Fernsehermodell, Anbieter und Land sowie je nach mobilem Gerät und Betriebssystem abweichen. Weitere Informationen finden Sie unter www.philips.com/TVRemoteapp.

* Das Angebot für Smart TV-Apps variiert je nach Modell und Land. Weitere Informationen finden Sie unter www.philips.com/smarttv.

* USB-Aufnahme nur für digitale Sender. Aufnahmen können durch Kopierschutz (CI+) eingeschränkt sein. Es können länder- und senderspezifische Einschränkungen gelten.

* Die Kompatibilität ist nur bei Android 4.2 mit Wi-Fi Miracast-Unterstützung gegeben. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation des entsprechenden Geräts.

* Einige Komponenten dieses Fernsehers, bei denen technologisch keine Alternative besteht, enthalten Blei. Dies entspricht der geltenden Ausnahmeregelung der RoHS-Richtlinie.

