

# PHILIPS

Tenký LED televizor  
Smart

3000 series

107 cm (42")

Full HD 1080p

DVB-T/C

42PFL3208H



## Zjistěte, jak vykročit za hranice sledování

### Se Smart LED TV

LED televizor Philips Smart řady 3208, připravený pro Wi-Fi, vám umožní snadné připojení k nepřehlednému množství online obsahu. Vychutnejte si mimořádně čistý, živoucí obraz z jakéhokoli zdroje díky technologii Digital Crystal Clear. Dopřejte si pocit propojení se zábavou.

#### **Svět online obsahu máte nyní na dosah ruky**

- Služba Skype™ pro snadné hovory a videohovory na televizoru
- Volitelný adaptér Wi-Fi USB pro snadné bezdrátové připojení
- Smart TV – celý svět online zábavy
- Jednoduše sdílejte fotografie, hudbu a filmy přes DLNA

#### **Ovládejte způsoby sdílení a záznamu na velké obrazovce**

- Aplikace MyRemote – ovládejte televizor pomocí telefonu nebo tabletu

#### **Zažijte další rozměr zábavy**

- Full HD LED TV – vynikající obraz LED s neuvěřitelným kontrastem
- 100Hz Perfect Motion Rate (PMR) pro opravdovou ostrost pohybu
- Technologie Digital Crystal Clear zlepšuje kvalitu obrazu
- Dva sloty USB pro dostatečný přístup k multimédiím
- Dva vstupy HDMI a funkce EasyLink pro integrované připojení
- Vychutnejte si výkon 20 W RMS a Incredible Surround
- Certifikace DivX HD Certified® umožňuje domácí přehrávání videí DivX

# Přednosti

## Videohovory z televizoru přes službu Skype™



Rozšířte své hovory o další rozměr a podělte se o zážitky s lidmi, na kterých vám záleží, ať jsou kdekoli. Se službou Skype™ v televizoru můžete uskutečňovat hlasové hovory a videohovory z obývacího pokoje. Stačí k televizoru připojit volitelnou televizní kameru Philips (PTA317) a můžete si užívat kvalitní video a vynikající kvalitu zvuku z pohodlí pohovky.

## Bezdrátový adaptér LAN



Volitelný adaptér USB se postará o rychlé a snadné připojení k domácí síti, což vám umožní přístup k nepřehlednému množství obsahu nebo k bezdrátovému sdílení u vás doma.

## Online aplikace Smart TV



Prozkoumejte hranice a vydejte se za tradiční sledování televize. Půjčte si a streamujte filmy, videa, hry a další obsah přímo do televizoru, z online videopůjčoven. Sledujte své oblíbené kanály pomocí funkce Catch-Up TV a vychutnejte si bohatou nabídku online aplikací s technologií Smart TV. Spojte se

s rodinou a přáteli pomocí služby Skype™ nebo sociálních sítí. Nebo... jednoduše procházejte internet!

## SimplyShare TV



Sdílejte snímky, hudbu, videa a filmy prostřednictvím připojení přes protokol DLNA pomocí chytrého telefonu, tabletu nebo počítače a vychutnejte si je na velké obrazovce. Sdílení – jednoduše.

## MyRemote\*

Ovládejte svůj televizor a nahrávejte bez dálkového ovladače, pouze pomocí snadné aplikace. Proměňte svůj tablet nebo chytrý telefon v univerzální dálkový ovladač, jenž nabídne všechny možnosti původního ovladače a navíc ještě funkce, jako je například zadávání textu. Funkce SimplyShare vysílá obsah do televizoru. Mějte stále přehled díky nahrávání oblíbených programů na cestách pomocí nahrávání aplikace MyRemote. Stačí prolístovat obsah elektronického programového průvodce (EPG) a zvolit, které pořady chcete nahrát a shlédnout později. Chytrý televizor Smart si zaslouží opravdu chytrou aplikaci.

## Full HD LED TV



Na kvalitě obrazu záleží. Obvyčejné televizory HDTV přinášejí kvalitu, ale vy očekáváte to nejlepší. Představte si úchvatně ostré detaily ve spojení s vysokým jasem, neuvěřitelným kontrastem, ostrým vykreslením pohybu, realistickými barvami a věrným obrazem – a také se sníženou spotřebou energie. Tak už nemusíte dále hledat. Televizor Full HD LED

vám poskytne více detailů než standardní televizory HDTV. A více detailů obrazu pro vás znamená intenzivnější zážitek ze sledování.

## 100Hz PMR



Společnost Philips vytvořila technologii PMR pro zobrazení pohybu, které je přesné, plynulé a přirozené. PMR je náš standard pro měření ostrosti pohyblivého obrazu. Technologie Perfect Motion Rate je výsledkem spojení našeho jedinečného zpracování obrazu, počtu snímků za sekundu a obnovovací frekvence jednotlivých snímků, dokonalých funkcí stmívání a technologie podsvícení. Vyšší číslo PMR přispívá k většímu kontrastu a zřetelnějšímu obrazu – což pro vás znamená obraz vynikající kvality.

## Technologie Digital Crystal Clear

Vychutnejte si mimořádně čistý obraz z jakéhokoli zdroje. Tento balíček obrazových inovací digitálně přizpůsobuje a optimalizuje kvalitu obrazu pro dosažení optimální úrovně kontrastu, barvy a ostrosti.

## Dva sloty USB (snímky, hudba, video)



Se dvěma sloty USB můžete ponechat pevný disk připojený pro účely nahrávání na zařízení USB a pozastavení televizního vysílání, takže budete mít osobní programování vždy pod kontrolou. Praktický port USB navíc znamená, že můžete připojit kameru Skype™ nebo mít přístup k jakýmkoli fotografiím ve formátu jpeg, hudbě ve formátu mp3 nebo k souborům videa na paměťovém zařízení USB, aniž by to narušilo nahrávání.



# Specifikace

## Obraz/displej

Poměr stran: 16:9

Úhlopříčka obrazovky (palce): 42 palců

Úhlopříčka obrazovky (metrická): 107 cm

Displej: LED Full HD

Jas: 350 cd/m<sup>2</sup>

Vylepšení obrazu: Technologie Digital Crystal Clear, 100Hz Perfect Motion Rate

Rozlišení panelu: 1920 x 1080p

Dynamický kontrast obrazovky: 100 000 : 1

## Podporovaná rozlišení

Vstupy z počítače: až 1920 x 1080 při 60 Hz

Video vstupy: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, až 1920 x 1080p

## Tuner/příjem/vysílání

Digitální příjem: DVB-T/C

Přehrávání videa: NTSC, PAL, SECAM

Podpora MPEG: MPEG2, MPEG4

## Smart TV

Interaktivní televize: HbbTV\*

Elektronický programový průvodce\*: Průvodce EPG na 8 dnů

Aplikace SmartTV\*: Funkce Catch-Up TV, Netflix\*, Online aplikace, Online videopůjčovny, Otevřený internetový prohlížeč, YouTube

Služba Social TV: Facebook, Služba Skype, Twitter

## Multimediální aplikace

Formáty přehrávání videa: Kontejnery: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1

Formáty přehrávání hudby: AAC, MP3, WMA (v2 až v9.2)

Formáty přehrávání obrazu: JPEG

## Interakce s uživatelem

Bezdrátová interakce: SimplyShare, MultiRoom Client\*, Certifikace Wi-Fi Miracast Certified\*

Program: Pozastavení televizního vysílání, Nahrávání na zařízení USB\*

Snadná instalace: Automatické rozpoznání zařízení Philips, Průvodce připojením zařízení, Průvodce instalací sítě, Průvodce nastavením

Snadné použití: Sdružené tlačítko Home, Uživatelská příručka na obrazovce

Možnost aktualizace firmwaru: Průvodce aut. aktualizacemi firmwaru, Aktualizace firmwaru přes USB, Aktualizace firmwaru online

Nastavení formátu obrazovky: Automatické doplnění obrazu, Automatický zoom, Rozšířený obraz 16:9, Velké zvětšení (Super Zoom), Nepřepočítaný, Širokoúhlá obrazovka

Indikace úrovně signálu

Teletext: Teletext Smart text 1000 stránek

Aplikace My Remote\*: Ovládání, Nahrávání přes aplikaci MyRemote, Simply Share, Televizní průvodce

## Zvuk

Výstupní výkon (RMS): 20 W

Vylepšení zvuku: Automatické vyrovnávání hlasitosti, Clear Sound, Incredible Surround

## Možnosti připojení

Počet připojení HDMI: 2

Vlastnosti rozhraní HDMI: Zpětný audio kanál

Počet komponentních vstupů (YPbPr): 1

EasyLink (HDMI-CEC): Průchod signálu dálkového ovladače, Systémové ovládání audia, Pohotovostní režim systému, Přidání zařízení standardu Plug & Play na domovskou obrazovku, Automatický posun titulků (Philips), Propojení Pixel Plus (Philips), Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka

Počet konektorů Scart (RGB/CVBS): 1

Počet portů USB: 2

Bezdrátové připojení: Wi-Fi ready

Další připojení: Anténa IEC75, Rozhraní Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digitální audiovýstup (koaxiální), Vstup audio L/P, Výstup pro sluchátka

## Spotřeba

Napájení ze sítě: 220–240 V stř., 50/60 Hz

Okolní teplota: 5 °C až 35 °C

Spotřeba energie v pohotovostním režimu: <math>0,3\text{ W}</math>

Značka energetické třídy: A

Spotřeba dle energetického štítku EU: 57 W

Funkce úspory energie: Automatický vypínač, Režim Eco, Vypnutí obrazu (u rádia)

Spotřeba elektrické energie v režimu

Vypnutí: <math>0,3\text{ W}</math>

Průměrná roční spotřeba: 83 kWh

## Příslušenství

Dodávané příslušenství: Dálkový ovladač, 2x baterie AAA, Napájecí kabel, Stručný návod k rychlému použití, Brožura s právními a bezpečnostními informacemi, Záruční list

Volitelné příslušenství: Televizní kamera Philips PTA317, Bezdrátový adaptér PTA128

## Rozměry

Hloubka balení: 150 mm

Hmotnost výrobku: 10,9 kg

Šířka přístroje: 972 mm

Šířka přístroje (s podstavcem): 972 mm

Kompatibilní držák na stěnu: 200 x 200 mm

Výška balení: 680 mm

Šířka balení: 1065 mm

Výška přístroje: 583 mm

Hmotnost včetně balení: 15,4 kg

Hloubka přístroje: 64,7 mm

Výška přístroje (s podstavcem): 631 mm

Hloubka přístroje (s podstavcem): 250 mm

Hmotnost výrobku (+ podstavec): 12,9 kg

\* Aplikace MyRemote a související funkce jsou různé u jednotlivých modelů a v jednotlivých zemích, stejně jako se liší podle modelu chytrého zařízení a operačního systému. Podrobnosti naleznete na adrese [www.philips.com/TV](http://www.philips.com/TV).

\* Kompatibilita závisí na certifikaci pro funkci Wi-Fi Miracast Android 4.2 nebo novější. Podrobnosti naleznete v dokumentaci zařízení.

\* Aplikace pro televizory Smart naleznete na adrese [www.philips.com/TV](http://www.philips.com/TV), kde jsou uvedeny nabídky služeb pro vaši zemi.

\* Nahrávání USB lze použít pouze pro digitální kanály. Nahrávání může být omezeno ochranou vysílání proti kopírování (CI+). Mohou rovněž platit omezení podle jednotlivých zemí a kanálů.

\* Televizní kamera Philips (PTA317) se prodává samostatně.

\* Televizor podporuje příjem DVB vysílání „Free to air“. Někteří operátoři DVB nemusí být podporováni. Aktuální seznam naleznete v části Nejčastější dotazy na webových stránkách podpory společnosti Philips. Někteří operátoři vyžadují podmíněný přístup a předplatné. Další informace získáte od operátora.

\* Funkce HbbTV, Multiroom client a server a aplikace Netflix a myRemote vyžadují aktualizaci softwaru.

\* Spotřeba energie v kWh za rok je počítána ze spotřeby elektrické energie televizoru při provozu 4 hodin za den po dobu 365 dní. Reálná spotřeba energie závisí na tom, jak mnoho bude televizor využíván.

\* Elektronický programový průvodce (EPG) a skutečné možnosti jeho zobrazení (až na 8 dní) závisejí na jednotlivých zemích a poskytovatelích služeb.

