

PHILIPS

4K UHD 슬림 LED TV

5000 series

106cm (42")

4K Ultra HD LED TV



42PUN5800



4K UHD 슬림 LED TV

필립스 5800 시리즈 4K Ultra HD TV는 사용자를 고려한 Ultra HD입니다. 다양한 기능과 함께, 놀라운 4K 해상도와 슬림한 규격의 조합이 숨이 멎을 정도로 압도적인 경험을 제공합니다.

편리한 TV 시청

- 3개의 HDMI 입력과 통합 연결을 지원하는 EasyLink
- 멀티미디어 재생용 USB

정교한 디테일

- 이전에 경험한 적 없는 4K Ultra HD 해상도

사양

화질/디스플레이

총횡비: 16:9
대각선 화면 크기(인치): 42 인치
대각선 화면 크기(미터): 106 cm
디스플레이: 4K UHD LED
밝기: 280 cd/m²
패널 해상도: 3840x2160

지원되는 디스플레이 해상도

모든 HDMI의 컴퓨터 입력: 최대 FHD
1920x1080@60Hz, 4K Ultra HD
3840x2160@30Hz
모든 HDMI의 비디오 입력: 최대 FHD
1920x1080p, @ 24, 25, 30, 50, 60Hz, 최대 4K
Ultra HD 3840x2160p, @24,25,30Hz

튜너/수신/전송

디지털 TV: ATSC
비디오 재생: NTSC, PAL
MPEG 지원: MPEG2, MPEG4

멀티미디어 응용 프로그램

비디오 재생 형식: AVI, MKV 포함, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, 3GP
음악 재생 형식: MP3
지원 가능 자막 파일 형식: .SMI, .SRT, .TXT, .ASS
사진 재생 형식: JPEG

사운드

출력 파워(RMS): 16W
음향 향상 기능: 중저음 제어, Virtual Surround

커넥티드 기술

HDMI 연결 개수: 3
HDMI 기능: 4K
USB 개수: 1개
기타 단자: 서비스 커넥터, 오디오 L/R 입력, 디지털 오디오 출력(광학), 헤드폰 출력
HDCP 2.2: HDMI1 사용 가능

소비전력

주전원: 범용 100~240VAC 50/60Hz
주변 온도: 5°C ~ 35°C
대기 전력 소비량: 0.5W(최대)
에너지 라벨 클래스: A
연간 에너지 소비량: 98 kWh

액세서리

기본 제공 액세서리: 리모콘, 전원 코드, 렉 스타트 가이드, 탁상용 스탠드, 유한 보증서

규격

상자 길이: 150 mm
제품 중량: 7.5 kg
폭 설정: 968 mm
폭 설정(스탠드 포함): 968 mm
벽 부착 마운트 호환 가능: 300 x 200mm
상자 높이: 667 mm
상자 폭: 1150 mm
높이 설정: 568 mm
무게(포장 포함): 10.8 kg
깊이 설정: 79 mm
세트 높이(스탠드 포함): 619 mm
세트 깊이(스탠드 포함): 257 mm
제품 중량(반침대 포함): 8.3 kg

주요 제품

4K Ultra HD

Ultra HD 4TV는 기존의 Full HD TV에 비해 해상도가 4배 더 뛰어나며, 8백만 이상의 픽셀과 초고 해상도 업스케일링 기술을 통해 콘텐츠에 관계없이 향상된 이미지를 경험할 수 있습니다. 향상된 선예도와 깊이감, 우수한 대비, 매끄러운 동작, 무결점 디테일을 즐겨 보세요.

EasyLink로 3개의 HDMI 지원



하나의 케이블로 기기에서 TV로 영상과 음성 신호 모두를 전달하므로 복잡한 케이블 연결이 필요 없습니다. HDMI는 무압축 신호를 사용하여 소스에서 화면까지 최상의 화질을 보장합니다. 필립스 EasyLink 덕분에 리모컨 하나만 있으면 대부분의 TV, DVD, 블루 레이, 셋톱 박스 또는 홈시어터 시스템 작업을 수행할 수 있습니다.

USB(사진, 음악, 비디오)



USB 메모리 스틱, 디지털카메라, MP3 플레이어 또는 기타 멀티미디어 장치를 TV의 USB 포트에 연결하여 사진, 비디오, 음악을 화면의 콘텐츠 브라우저에서 간편하게 사용할 수 있습니다.

