



Philips
Professional LCD TV

32 吋
LCD
HD Ready

32HFL3330



多功能酒店用電視機

Philips 酒店用 HD LCD TV

這種專業的電視機提供進階酒店模式、一流畫質以及系統控制功能，專門針對確保可靠操作及為客戶提供最大舒適度而設計。

價錢最超值

- 相容機頂盒
- SmartLoader 便於快速複製

System 隨時可用，且永不過時

- 安裝功能表鎖定
- Serial Xpress 控制互動系統的介面

安全且可持續

- 環保設計及防火外殼

區別化客戶體驗

- 音量限制
- Philips 連接面板具有相容性，可體驗客戶裝置

進階醫療功能且永不過時

- 開啟頻道節目設定
- 螢幕顯示上的歡迎語

PHILIPS

規格

影像 / 顯示

- 螢幕比例：闊螢幕
- 螢幕對角尺寸（英制）：32 吋
- 螢幕對角尺寸（公制）：81 厘米
- 螢幕解像度：1366 x 768p
- 亮度：500 cd/m²
- 影像增強功能：逐行掃描，3/2 - 2/2 動態下拉功能，3D 梳型濾波器，Digital Crystal Clear，動態對比
- 顯示螢幕類型：LCD WXGA 主動矩陣 TFT
- 動態畫面對比：24000:1
- 響應時間（常規）：8 毫秒
- 可視角度：178° (H) / 178° (V)
- 畫面增強功能：防反光多重膜平面螢幕

支援的顯示解像度

- 電腦格式：640 x 480, 60Hz, 800 x 600, 60Hz, 1024 x 768, 60Hz, 1280 x 720, 60Hz, 1280 x 768, 60Hz, 1280 x 1024, 60Hz, 1360 x 768, 60Hz
- 視訊格式：480i, 60Hz, 480p, 60Hz, 576i, 50Hz, 576p, 50Hz, 720p, 50, 60Hz, 1080i, 50, 60Hz, 1080p, 24, 50, 60Hz

選台器 / 接收 / 傳送

- 天線輸入：75 歐姆同軸 (IEC75)
- 調諧器波段：超頻，S-Channel, UHF, VHF
- 電視系統：PAL B/G, PAL I, SECAM B/G, SECAM D/K, NTSC
- 影像播放：NTSC, PAL, SECAM

舒適

- 安裝方便：PLL 數碼調諧，複製電視機設定，進階酒店模式，微調，安裝功能表鎖定，鍵盤鎖定，節目名稱，安全功能表存取
- 方便易用：自動音量調節器 (AVL)
- 舒適：酒店客戶功能，定時關機，開啟頻道，音量限制，歡迎短語
- 螢幕格式調整：4:3, 電影擴大 16:9, 闊螢幕，電影擴大 14:9, 字幕縮放，超級縮放
- 遙控器：電視
- 遙控器類型：PF03A08B
- 圖文信息：100 頁智能文字
- 智能模式：電影，個人的，慳電，標準，鮮明

聲音

- 輸出功率 (RMS): 2 x 5 瓦

- 音效系統：單聲道，立體聲
- 音效增強：超寬環迴立體聲，自動音量調校器

喇叭

- 內置喇叭：2

連接

- AV 1: 左 / 右音訊輸入，YPbPr
- AV 2: 左 / 右音訊輸入，YPbPr
- EasyLink (HDMI-CEC): 一鍵播放，系統資訊（功能表語言），系統待機
- 前方 / 側面連接：左 / 右音訊輸入，CVBS 輸入，耳機輸出，S-Video 輸入端子
- HDMI 1: HDMI v1.3
- HDMI 2: HDMI v1.3
- 其他連接：PC 音效輸入端子，VGA 電腦輸入，左 / 右類比音訊輸出，IR 輸出，Serial Express

電源

- 市電：100-240V，50-60Hz
- 環境溫度：5 °C 至 40 °C
- 功率：150 瓦
- 待機模式耗電量：< 0.3 W

綠色環保規格

- 安全：防火外殼

配件

- 附配件：用戶手冊，遙控器，電源線，保用證，遙控器電池，底座
- 選購配件：設定遙控器 RC2573GR

尺寸

- 調整寬度：809 毫米
- 調整高度：543 毫米
- 調整深度：92 毫米
- 產品重量：11 千克
- 機器寬度（含機座）：809 毫米
- 機器高度（含機座）：593 毫米
- 機器深度（含機座）：220 毫米
- 產品重量（包括機座）：14 千克
- 包裝盒寬度：250 毫米
- 包裝盒高度：662 毫米
- 包裝盒深度：1025 毫米
- 重量（含包裝）：16.7 千克
- 兼容掛牆安裝：200 x 200 毫米

產品特點

SmartLoader

提供在不同電視機裝置之間複製電視機設定和模擬頻道設定之能力，完成整個過程不足一分鐘。這種功能可確保不同電視機裝置之間的一致性，極大縮短安裝時間，降低安裝成本。

Serial Xpress 介面

電視機可透過 Serial Xpress 控制介面（UART 協定）連接到所有主要互動系統供應商的外部解碼器和機頂盒。

連接面板相容性

這種電視機可與 Philips 連接面板完美配合使用。客戶可輕鬆連接並享受來自電腦、MP3 播放機、DVD 播放機、攝錄機和各種其他裝置的媒體內容。有了自動感應功能，連接面板和電視機將自動切換，顯示來自連接客戶裝置的內容。

相容機頂盒

這種酒店電視機可連接到提供開機 Scart 和 Serial Express Lite 協定的機頂盒。

音量限制

此功能預定義電視機裝置允許使用的音量範圍，從而避免過多的音量調節以及影響隔壁客戶休息。

歡迎短語

每次開啟 TV 裝置時，螢幕上會顯示一句歡迎語。

環保設計

持續性發展對 Philips 開展業務至關重要。Philips 電視機是根據我們的 EcoDesign 原則設計並生產，旨在透過降低能耗，移除有害物質，減輕重量，實現更高效的包裝和更完善的循環利用系統，將對環境的整體影響降至最低。同時，Philips 電視機採用防火材料製成特殊外殼。由緊急火災服務獨立進行的一項測試表明，普通電視機有時候會使由外部來源導致的火宅更加肆意，而 Philips 電視機則不會讓火勢蔓延。

安裝功能表鎖定

避免在無授權的情況下非法存取安裝和配置設定，確保為客戶提供最大程度的便利，避免不必要的重新設定費用。

開啟頻道節目設定

該功能最適宜於室內廣告或資訊頻道，因為開啟電視後，畫面上可顯示一個預定義頻道。



出版日期 2023-10-19

版本：2.8.4

EAN: 87 12581 43978 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com