

# PHILIPS

Smart LED TV

6000 series

102 cm (40")

Full HD 1080p

DVB-T/C

40PFL6626H



## Relaxujte a užívejte si skvělého večera u televizoru s vynikajícím obrazem 400Hz LED PMR

Relaxujte a užívejte si skvělého večera u televizoru s čistým a živým Full HD obrazem a autentickým zvukem. LED televizor Philips 40PFL6626 řady 6000 s úhlopříčkou 102 cm (40") má funkci Net TV, která umožňuje snadné surfování po internetu a stahování filmů přímo do televizoru.

### Zážitek z autentického a čistého zvuku

- Slyšte každé slovo s technologií Clear Sound
- Vnímejte basy 28 W RMS a technologii Ambi-wOOx

### Jednoduchá možnost digitálního připojení

- Hladké připojení se 3 vstupy HDMI a připojením Easylink
- USB pro přehrávání fantastických multimédií
- Integrovaný tuner MPEG-4 pro příjem HD bez set-top boxu

### Vaše zábava ve vynikajícím detailu

- Televizor Full HD TV s technologií Pixel Plus HD pro lepší detaily a jas
- 400Hz Perfect Motion Rate (PMR) pro vynikající ostrost pohybu

### Užívejte si svět online s přístrojem Smart TV

- Množství online aplikací, videí k zapůjčení a funkce Catch-Up TV
- Vychutnejte si fotky, hudbu a filmy na televizoru s technologií DLNA
- Snadné bezdrátové připojení pomocí bezdrátového USB adaptéru

# Přednosti

## Pixel Plus HD

Technologie Pixel Plus HD nabízí jedinečnou kombinaci dokonalé ostrosti, přirozených detailů, živých barev a hladkého přirozeného pohybu. Čistý a zcela ostrý obraz zajišťuje systém, který detekuje a redukuje veškeré artefakty a šum nacházející se ve zdrojovém signálu, ať již pochází z multimediálního zařízení nebo se jedná o běžný televizní signál či dokonce o vysoce komprimovaný formát HD.

## 400Hz Perfect Motion Rate



Standard 400Hz Perfect Motion Rate (PMR) přináší mimořádnou ostrost pro jasný a živý obraz v rychlých akčních filmech. Nový standard Philips PMR představuje kombinaci viditelných efektů displeje s nejrychlejší obnovovací frekvencí, funkce HD Natural Motion a unikátního vzorce zpracování, pro bezkonkurenční ostrost pohybu.

## Clear Sound



Clear Sound je novátorská audio technologie, která významně zvyšuje srozumitelnost mluveného slova nebo zpěvu. Zaručuje, že uslyšíte každé slovo a sledovaný pořad si tak co nejlépe vychutnáte.

## 28 W RMS Ambi-wOOx



Vnímejte sílu nové technologie Philips Ambi-wOOx. Zachycuje a zlepšuje pásmo nízkých kmitočtů a vytváří zvuk se skvělými hloubkami pro dokonalý zážitek. Technologie Ambi-wOOx také lépe vyplňuje akustické prostředí místnosti. Díky reproduktorům s výkonem 28 W RMS vytváří technologie Ambi-wOOx podmanivou zvukovou scénu. Poskytuje čistý prostorový zvuk, který doplňuje bohatý vizuální zážitek.

## Net TV – online aplikace



Půjčte si filmy přímo z online videopůjčoven, sledujte své oblíbené kanály pomocí funkce Catch-Up TV a vychutnejte si bohatou nabídku online aplikací se službou Net TV. Můžete také brouzdat po internetu.

## SimplyShare TV



Sdílejte fotky, hudbu a filmy prostřednictvím technologie DLNA z chytrého telefonu, tabletu nebo počítače a vychutnejte si je na velké obrazovce.

## Adaptér Wi-Fi pro port USB



Užijte si bezdrátově technologii Smart TV díky USB Wi-Fi adaptéru Philips (PTA01) pro Smart TV. Stačí adaptér zapojit do konektoru USB na boku televizoru a připojit televizor přímo k domácí síti. Na oblíbený online obsah se dostanete pomocí dálkového ovladače televizoru.

## 3 vstupy HDMI s funkcí EasyLink



Rozhraní HDMI přenáší obraz i zvuk jedním kabelem ze zařízení do televizoru, takže se vyhnete změti kabelů. Přenáší nekomprimovaný signál, díky čemuž zaručuje nejvyšší kvalitu zdroje pro obrazovku. Díky připojení Philips Easylink potřebujete k provádění operací s televizorem, přehrávačem DVD, přehrávačem Blu-ray, set-top boxem či systémem domácího kina pouze jeden dálkový ovladač.

# Specifikace

## Obraz/displej

**Poměr stran:** 16:9

**Úhlopříčka obrazovky (palce):** 40 palců

**Úhlopříčka obrazovky (metrická):** 102 cm

**Displej:** Podsvícení displeje Edge LED

**Jas:** 400 cd/m<sup>2</sup>

**Vylepšení obrazu:** Pixel Plus HD, HD Natural Motion, Active Control + světelný senzor, Super Resolution, Smart Picture, 400Hz Perfect Motion Rate

**Rozlišení panelu:** 1920 x 1080p

**Dynamický kontrast obrazovky:** 500 000 : 1

**Reakční doba (typická):** 2 ms

**Nejvyšší poměr svítivosti:** 65 %

## Podporovaná rozlišení

**Vstupy z počítače:** až 1920 x 1080 při 60 Hz

**Video vstupy:** 24, 25, 30, 50, 60 Hz, až 1920 x 1080p

## Tuner/přijem/vysílání

**Digitální příjem:** DVB-C MPEG2\*, DVB-C MPEG4\*, DVB-T MPEG2\*, DVB-T MPEG4\*

**Přehrávání videa:** NTSC, PAL, SECAM

## Aplikace Smart TV

**Ovládání:** Aplikace MyRemote (iOS a Android), Podpora USB klávesnice a myši

**Net TV:** Funkce Catch-Up TV, Online videopůjčovny, Otevřený internetový prohlížeč, Online aplikace

**SimplyShare:** Prohlížeč médií DLNA, Prohlížeč médií USB

**Program:** Pozastavení televizního vysílání, Záznam na USB

## Multimediální aplikace

**Formáty přehrávání videa:** Podpora kodeků:, Kontejnery: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1

**Formáty přehrávání hudby:** AAC, MP3, WMA (v2 až v9.2)

**Formáty přehrávání obrazu:** JPEG

**Net TV:** Včetně

## Pohodlí

**Snadná instalace:** Automatické rozpoznání zařízení Philips, Průvodce instalací kanálů, Průvodce připojením zařízení, Průvodce

instalací sítě, Průvodce nastavením

**Snadné použití:** Sdružené tlačítko Home, Uživatelská příručka na obrazovce, Dotyková ovládací tlačítka

**Sítové připojení k počítači:** Certifikace DLNA 1.5

**Nastavení formátu obrazovky:** Automatické doplnění obrazu, Automatický zoom, Rozšířený obraz 16:9, Velké zvětšení (Super Zoom), Nepřepočítaný, Širokoúhlá obrazovka

**Elektronický programový průvodce (EPG):**

8denní elektronický programový průvodce\*

**Indikace úrovně signálu**

**Teletext:** Teletext s pamětí 1 200 stránek

**Možnost aktualizace firmwaru:** Průvodce aut. aktualizacemi firmwaru, Aktualizace firmwaru přes USB, Aktualizace firmwaru online

## Zvuk

**Výstupní výkon (RMS):** 28 W (2 x 14 W)

**Vylepšení zvuku:** AmbiOoX, Automatické vyrovnávání hlasitosti, Clear Sound, Incredible Surround, Regulace výšek a basů

## Možnosti připojení

**Počet připojení HDMI:** 3

**Vlastnosti rozhraní HDMI:** Zpětný audio kanál

**Počet komponentních vstupů (YPbPr):** 1

**EasyLink (HDMI-CEC):** Průchod signálu dálkového ovladače, Systémové ovládání audia, Pohotovostní režim systému, Přidání zařízení standardu Plug & Play na domovskou obrazovku, Automatický posun titulků (Philips), Propojení Pixel Plus (Philips), Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka

**Počet konektorů Scart (RGB/CVBS):** 1

**Počet portů USB:** 1

**Bezdrátové připojení:** Připraveno na bezdrátové připojení k síti LAN

**Další připojení:** Anténa IEC75, Rozhraní Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Slot pro paměťové karty SD (Videostore), Digitální audiovýstup (koaxiální), VGA vstup pro PC + audio levý/pravý, Výstup pro sluchátka, Servisní konektor

## Spotřeba

**Napájení ze sítě:** 220–240 V stř., 50/60 Hz

**Okolní teplota:** 5 °C až 40 °C

**Spotřeba energie v pohotovostním režimu:** <math>0,15\text{ W}</math>

**Značka energetické třídy:** A+

**Spotřeba dle energetického štítku EU:** 48 W

**Funkce úspory energie:** Vypnutí se spotřebou 0 W, Automatický vypínač, Režim Eco, Nabídka nastavení Eco, Světelný senzor, Vypnutí obrazu (u rádia)

**Spotřeba elektrické energie v režimu**

**Vypnuto:** <math>0,01</math>

**Průměrná roční spotřeba:** 70 kWh

**Přítomnost olova:** Ano\*

**Roční spotřeba v pohotovostním režimu:** 1,1\* kWh

## Příslušenství

**Dodávané příslušenství:** Napájecí kabel, Dálkový ovladač, 2x baterie AAA, Otočný stojan na nábytek, Stručný návod k rychlému použití, Brožura s právními a bezpečnostními informacemi, Záruční list

**Volitelné příslušenství:** Bezdrátový USB adaptér (PTA01), Nástěnný držák Philips SQM 6375, Nástěnný držák Philips SQM 6485

\* Net TV: Pro kompletní nabídku služeb ve vaší zemi navštivte webové stránky [www.philips.com/smarttv](http://www.philips.com/smarttv).

\* Wi-Fi Media connect: Přehrávání videa může být ovlivněno výkonem počítače a šířkou pásma sítě Wi-Fi. Minimální a doporučené požadavky na systém naleznete na stránkách

[www.philips.com/wifimediacconnect](http://www.philips.com/wifimediacconnect). Zobrazuje obsah s malým zpožděním několika sekund. Mohou se objevit malé rozdíly mezi obrazem a zvukem.

\* Televizor podporuje příjem DVB vysílání „Free to air“. Někteří operátoři DVB nemusí být podporováni. Aktuální seznam naleznete v části Nejčastější dotazy na webových stránkách podpory společnosti Philips.

Někteří operátoři vyžadují podmíněný přístup a předplatné. Další informace získáte od operátora.

\* Používání integrovaného digitálního TV tuneru pomáhá šetřit energii

\* 8denní EPG, služba není dostupná ve všech zemích

\* Spotřeba energie v kWh za rok je počítána ze spotřeby elektrické energie televizoru při provozu 4 hodin za den po dobu 365 dní. Reálná spotřeba energie závisí na tom, jak mnoho bude televizor využíván.

\* Používání síťového vypínače sníží spotřebu ve vypnutém stavu na 0

\* Typická spotřeba elektrické energie v zapnutém stavu, měřená dle IEC62087 Ed 2.

\* Tento televizor obsahuje olovo jen v určitých částech nebo součástkách, kde nelze použít jinou technologii, v souladu se stávajícími osvobozujícími klauzulemi směrnice RoHS.

\* Prostřednictvím aktualizace softwaru je zajištěna podpora klávesnice a myši USB.

