

Philips 3100 series
Plāns LED televizors ar Full
HD

81 cm (32 collu)

Full HD 1080p
DVB-T/C

32PFL3188H



Neierobežota izklaide

Plāns LED televizors ar Full HD

Baudiet tīrus, skaidrus attēlus Philips 3188. sērijas Full HD LED televizorā, ko darbina Digital Crystal Clear. Šī sērija ir spilgtu attēlu, lieliskas skaņas un minimālistiska TV dizaina apvienojums. Izvēlieties šo televizoru savam mājoklim, lai gūtu neaizmirstamu skatīšanās baudījumu.

Iedzīvina izklaidei dzīvē

- 100 Hz Perfect Motion Rate (PMR) izcilam kustību asumam
- Digital Crystal Clear, lai uzlabotu attēla kvalitāti
- Full HD LED televizors – lieliski LED attēli ar satriecošu kontrastu
- Divas HDMI ieejas un Easylink savienojamības nodrošināšanai
- USB ports multivides atskaņošanai
- Saklausiet katru vārdu, pateicoties Clear Sound tehnoloģijai

Jauna dizaina evolūcija

- Īpaši šaura fasete plānākai konstrukcijai

PHILIPS

Izceltie produkti

Īpaši šaura fasete

Labs dizains vienmēr ietver sevī vēstījumu. Piemēram, precīzi izstrādātais priekšējais panelis, kas izgatavots no viena ļoti spīdīga stikla gabala. Vai īpaši plānā fasete, lai radītu slaidāku profilu. Kopā šie elementi izsaka ļoti daudz par televizora lielo veikspēju un precizitāti.

Full HD LED TV



Attēla kvalitātei ir nozīme. Standarta HDTV televizori nodrošina kvalitāti, taču jūs vēlaties labāko. Iztēlojieties elpu aizraujošas, spilgtas detaļas apvienojumā ar lielu spilgtumu, neticamu kontrastu, kustību asuma definēšanu, dabiskām krāsām un patiesi reālistisku attēlu, kā arī zemu enerģijas patēriņu. Jums vairs nav jānodarbojas ar meklējumiem. Full HD LED televizors nodrošina lielāku detalizācijas līmeni nekā HDTV televizori. Detalizētāks attēls sniedz jums iespaidīgāku skatīšanās baudījumu.

100 Hz PMR



Lai iegūtu precīzu, vienmērīgu un dabisku kustību, Philips ir radījis PMR – kustīgu attēlu asuma noteikšanas standartu. Perfect Motion Rate ir apvienots rezultāts, ko veido mūsu unikālā video apstrāde, kadru skaits sekundē un katra kadra atsvaides intensitāte, perfekti izstrādātas aptumšošanas iespējas un sānu apgaismojuma tehnoloģija. Lielāks PMR skaitlis nozīmē lielāku kontrastu un labāku kustību precizitāti, nodrošinot jums iespēju baudīt labāku attēlu.

Digital Crystal Clear

Satriecoši skaidri attēli no jebkura avota. Šī novatorisko attēla tehnoloģiju pakotne digitāli pielāgo un optimizē attēla kvalitāti, lai iegūtu optimālus kontrasta, krāsu un asuma līmeņus.

USB (fotoattēli, mūzika, video)



Pievienojiet savu USB atmiņas karti, digitālo kameru, MP3 atskaņotāju vai citu multivides

ierīci pie televizora USB porta, lai skatītos fotoattēlus, videoklipus un klausītos mūziku, izmantojot ērtu ekrāna satura pārlūku.

Divas HDMI ieejas ar Easylink



Novērsiet vadu radīto jucekli, izmantojot vienu vadu, pa kuru pārraida gan attēla, gan audio signālu no ierīcēm uz televizoru. HDMI izmanto nespīdīgus signālus, nodrošinot visaugstākās kvalitātes savienojumu starp avotu un ekrānu. Izmantojot kopā ar Philips Easylink, nepieciešama tikai viena tālvadības pults, lai izpildītu lielāko daļu darbību televizorā, DVD vai Blu-ray atskaņotājā, televizora pierīcē vai mājas kinozāles sistēmā.

Clear Sound televizors



Šī inovatīvā audio tehnoloģija ievērojami palielina balss saprotamību, gan runājot, gan dziedot. Tā nodrošina iespēju dzirdēt katru vārdu, tāpēc jūs varat pilnībā izbaudīt to, ko skatāties.

Specifikācijas

Attēls/displejs

- Malu attiecība: 16:9
- Ekrāna diagonāles garums (collas): 32 colla
- Ekrāna diagonāles garums (metriskajā sistēmā): 81 cm
- Displejs: LED Full HD
- Paneļa izšķirtspēja: 1920 x 1080p
- Spilgtums: 300 cd/m²
- Attēla uzlabošana: Digital Crystal Clear, 100 Hz Perfect Motion Rate

Atbalstītā displeja izšķirtspēja

- Datora ieeja: līdz 1920x1080 pie 60 Hz
- Video ieeja: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, līdz 1920x1080p

Uztvērējs/uztveršana/pārraide

- Digitālā TV: DVB-T/C
- Video atskaņošana: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG atbalsts: MPEG2, MPEG4

Multivides lietojumprogrammas

- Video atskaņošanas formāti: Konteineri: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Mūzikas atskaņošanas formāti: MP3
- Attēlu demonstrēšanas formāti: JPEG

Lietotāja mijiedarbība

- Vienkārša lietošana: Daudzfunkcionāla poga Home (Sākums)
- Jaunināms programmu nodrošinājums: Programmu nodrošinājuma jaunināšana, izmantojot USB savienojumu
- Ekrāna formāta pielāgošana: 4:3, Automātiska tālummaiņa, Platekrāna formāts 16:9, Pastiprināta tālummaiņa, Bez mērogošanas, Platekrāns
- Teleteksts: 1000 lapu viedteksts
- Elektroniskā programma*: Elektroniskā programma 8 dienām

Skaņa

- Izejas jauda (RMS): 10 W
- Skaņas pastiprinājums: Automātisks skaļuma izlīdzinātājs, Clear Sound, Incredible Surround, Augstfrekv. un zemfrekv. skaņas kontr.

Savienojamība

- AV savienojumu skaits: 1
- HDMI savienojumu skaits: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): Atskaņošana/demonstrēšana ar vienu pieskārienu, Tālvadības pults piekļuve, Sistēmas audio vadība, Sistēmas gaidstāves režīms
- SCART savienojumu skaits (RGB/CVBS): 1
- USB portu skaits: 1
- Citi savienojumi: Antenna IEC75, Common Interface Plus (CI+), Digitālā audio izeja (optiskā), Pakalpojumu savienotājs

Strāvas padeve

- Elektrotīkla strāva: Maiņstrāva 220 - 240 V 50/60 Hz
- Apkārtējā temperatūra: no 5 °C līdz 35 °C
- Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: <0,15 W
- Energoefektivitātes klase: A+
- ES energoefektivitātes marķējums, jauda: 27 W
- Enerģijas taupīšanas funkcijas: Automātisks izslēgšanas taimeris, ECO režīms, Attēla izslēgšana (radio atskaņošana)
- Enerģijas patēriņš izslēgtā režīmā: <0,3
- Gada enerģijas patēriņš: 39 kWh

Piederumi

- Iekļautie piederumi: 2 x AAA baterijas, Galds virsmas statīvs, Īsa lietošanas pamācība, Juridiskā informācija un drošības brošūra, Garantijas brošūra, Lietotāja rokasgrāmata, Tālvadības pults

Izmēri

- Komplekta platums: 726 mm
- Komplekta augstums: 432 mm
- Komplekta dziļums: 87,7 mm
- Produkta svars: 4,6 kg
- Komplekta platums (ar statni): 726 mm
- Komplekta augstums (ar statni): 489 mm
- Komplekta dziļums (ar statni): 190 mm
- Produkta svars (+ statīvs): 5 kg
- Iepakojuma platums: 800 mm
- Iepakojuma augstums: 510 mm
- Iepakojuma dziļums: 160 mm
- Svars (ieskaitot iesaiņojumu): 6,3 kg
- Saderīgs ar sienas stiprinājumu: 200 x 200 mm



Izlaides datums
2023-10-08

Versija: 2.2.2

EAN: 87 12581 69672 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku.

www.philips.com

* Televizors atbalsta bezmaksas digitālo videoaprādes (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunotais saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar savu operatoru.

* Enerģijas patēriņš kWh gadā, pamatojoties uz televizora strāvas patēriņu, darbojoties 4 stundas dienā 365 dienas gadā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietošanas biežuma.

* EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.