



Philips  
Monitor LCD, lampu latar  
LED

**E Line**  
27" (68,6 cm)

**273E3LHSS**

## Hiburan terbaik di layar LED besar Anda

Layar LED 273E3 Full HD besar dengan HDMI dan kontrol sentuh siap membawa Anda ke dunia hiburan

### **Kualitas gambar mengagumkan**

- Layar LCD Full HD, dengan resolusi 1920x1080p
- SmartContrast 20000000:1 untuk detail hitam yang luar biasa kaya
- SmartImage Lite untuk menyempurnakan pengalaman menonton LCD
- Teknologi LED memastikan warna alami
- SmartResponse 1 ms

### **Desain yang cocok dengan segala ruangan**

- Kontrol Sentuh Modern

### **Nikmati multimedia yang sesungguhnya**

- HDMI-ready untuk pengalaman multimedia berkualitas terbaik
- Speaker bawaan untuk audio tanpa kerumitan desktop

### **Sangat mudah**

- Kontrol format gambar mudah untuk beralih antara format lebar dan 4:3
- Penyelarasan kinerja layar yang mudah dengan SmartControl Lite

# PHILIPS

## Kelebihan Utama

### Teknologi LED


LED putih merupakan perangkat Solid State yang menyala dengan kecerahan penuh dan konsisten, dan menghemat waktu start-up dengan lebih cepat. LED bebas dari kandungan merkuri yang memungkinkan proses daur ulang dan pembuangan ramah lingkungan. LED memungkinkan kontrol redup yang lebih baik dari cahaya latar LCD, menghasilkan rasio kontras sangat tinggi. Juga memberikan reproduksi warna terbaik berkat kecerahan konsisten di seluruh layar.

### Layar LCD Full HD 1920x1080p



Layar Full HD memiliki resolusi layar lebar 1920 x 1080p. Resolusi tertinggi dari sumber HD untuk kualitas gambar terbaik. Memiliki masa pakai yang panjang karena mendukung sinyal 1080p dari semua sumber, termasuk Blu-ray terbaru dan konsol permainan HD yang ditingkatkan. Pemrosesan sinyalnya ditingkatkan untuk mendukung kualitas sinyal dan resolusi yang lebih tinggi ini. Menghasilkan gambar dengan pemindaian progresif bebas kedipan terbaik dengan kecerahan dan warna yang luar biasa.

### HDMI Ready



HDMI-ready

Perangkat HDMI-ready memiliki semua perangkat keras yang diperlukan untuk

menerima input High-Definition Multimedia Interface (HDMI). Kabel HDMI memungkinkan video dan audio digital berkualitas tinggi ditransmisikan melalui kabel tunggal dari PC atau sejumlah sumber AV (termasuk set-top box, pemutar DVD, penerima A/V dan kamera video).

### SmartResponse - 1ms



SmartResponse adalah teknologi pemakaian eksklusif Philips yang ketika diaktifkan, secara otomatis menyesuaikan waktu respons untuk persyaratan aplikasi spesifik seperti permainan dan film yang memerlukan waktu respons yang lebih cepat untuk menghasilkan gambar bebas getaran, kelambatan waktu, dan bayangan gambar.

### Speaker terpasang

Sepasang speaker stereo tertanam pada perangkat layar. Dapat terlihat pada proyeksi depan, atau tidak terlihat pada proyeksi bawah, atas, belakang, dll. tergantung pada model dan desain.

### SmartImage Lite

SmartImage Lite merupakan teknologi terdepan dan eksklusif dari Philips yang menganalisis konten yang ditayangkan pada layar. Berdasarkan skenario yang Anda pilih, SmartImage Lite secara dinamis meningkatkan kontras, saturasi warna, dan ketajaman gambar dan video untuk performa tampilan terbaik - semua secara real time dengan menekan satu tombol.

### Rasio SmartContrast 2000000:1




Anda menginginkan layar datar LCD dengan tingkat kontras tertinggi dan gambar paling semarak. Pemrosesan video Philips yang mutakhir dipadukan dengan peredupan ekstrem yang unik dan teknologi pendorong lampu latar menghasilkan gambar yang memukau. SmartContrast akan meningkatkan kontras dengan tingkat kehitaman yang sangat baik dan kinerja akurat dari warna dan bayangan gelap. Memberikan gambar nyata yang cerah dengan kontras tinggi dan warna yang meriah.

### Kontrol sentuh



Kontrol sentuh adalah ikon cerdas dan sensitif sentuhan yang menggantikan tombol yang menonjol, memungkinkan pengguna menyesuaikan monitor dengan kebutuhan. Menanggapi sentuhan paling ringan, Kontrol sentuh menghadirkan sentuhan modern pada monitor.



# Spesifikasi

## Konektivitas

- Input Sinyal: VGA (Analog), DVI-D (digital, HDCP), HDMI
- Input Sinkronisasi: Sinkronisasi Terpisah, Sinkronisasi Sinyal Hijau
- Audio (In/Out): Keluaran headphone, Masukan audio PC

## Gambar/Tampilan

- Ukuran Panel: 27 inci / 68,6 cm
- Rasio Aspek: 16:9
- Tipe panel LCD: TFT-LCD
- Tipe lampu latar: Sistem W-LED
- Pitch piksel: 0,311 x 0,311 mm
- Resolusi optimal: 1920 x 1080 @ 60Hz
- Kecerahan: 300 cd/m<sup>2</sup>
- Warna tampilan: 16,7 M
- Rasio kontras (tipikal): 1200:1
- SmartContrast: 20.000.000:1
- Waktu respons (tipikal): 3,5 md
- Sudut pandang: 178° (H) / 170° (V), @ C/R &gt; 5
- Penyempurnaan gambar: SmartImage Lite
- Area tampilan yang efektif: 597,6 (H) x 336,2 (V) mm
- Frekuensi Pemindaian: 30-83 kHz (H) / 56-75 Hz (V)
- sRGB
- SmartResponse (tipikal): 1 md (Abu-abu hingga Abu-abu)\*

## Nyaman

- Speaker Terpasang: 2Wx2
- Kompatibilitas Plug & Play: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 7
- Kenyamanan pengguna: Menu, Tombol Daya, Masukan, SmartImage lite, Volume
- Bahasa Tampilan Layar: Indonesia, Prancis, Jerman, Italia, Portugis, Rusia, Mandarin Sederhana, Spanyol, Turki
- Kemudahan lain: Kunci Kensington, Dudukan VESA (100x100mm)

## Dudukan

- Kemiringan: -5/20 derajat

## Daya

- Catu daya: 100-240VAC, 50/60Hz, Bawaan
- Mode mati: 0,3 W
- Mode menyala: 20,4 W (metode pengujian EnergyStar 5.0)
- Mode siaga: 0,5 W
- Indikator LED Daya: Pengoperasian - Putih, Mode Siaga- Putih (berkedip)

## Dimensi

- Produk dengan dudukan (mm): 642 x 440 x 227 milimeter
- Kemasan dalam mm (LxTxD): 700 x 525 x 138 milimeter
- Produk tanpa dudukan (mm): 642 x 391 x 64 milimeter

## Berat

- Produk dengan kemasan (kg): 8,82 kg
- Produk dengan dudukan (kg): 8,2 kg
- Produk tanpa dudukan (kg): 6,5 kg

## Kondisi pengoperasian

- Kisaran suhu (pengoperasian): 0°C hingga 40°C °C
- MTBF: 30.000 jam
- Kelembapan relatif: 20%-80 %
- Kisaran suhu (penyimpanan): -20°C hingga 60°C °C

## Keberlanjutan

- Energi dan Lingkungan: EnergyStar 5.0, Perak EPEAT, RoHS, Bebas Merkuri
- Bahan kemasan daur ulang: 100 %

## Kepatuhan dan standar

- Persetujuan Peraturan: BSMI, Tanda CE, FCC Kelas B, GOST, PSB, SASO, SEMKO, TUV Ergo, TUV/ GS, Bersertifikat TCO, UL/cUL, WEEE

## Kabinet

- Warna: Perak
- Selesai: Tekstur



Tanggal dikeluarkan  
2024-03-27

Versi: 6.1.2

EAN: 87 12581 59673 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

[www.philips.com](http://www.philips.com)