



Afişaj C-Line

Signage Solutions

65"

Dotat cu Android

350 cd/m²



65BDL6051C

Afişaj interactiv pentru şedinţe tehnologie multi-touch capacitivă de vârf

Creşte la maximum implicarea şi inspiră colaborarea cu un afişaj interactiv Philips C-Line. Aceste afişaje cu Android sunt concepute pentru a rezista la utilizarea zilnică intensă şi au până la 10 puncte tactile, sticlă de la o margine la alta şi design cu instalare la nivel.

Intelligent şi puternic

- Sticlă securizată antireflexie
- Slotul OPS permite încorporarea unui PC fără cablare
- Procesor Android SoC. Aplicaţii native şi web
- Modul tablă interactivă încorporat
- Videoconferinţe rapide şi uşoare
- Instalează şi utilizează aplicaţiile şi funcţiile preferate
- Certificat Crestron Connected

Interactiv şi colaborativ

- Operaţi, monitorizaţi şi întreţineţi cu CMND & Control
- Tehnologie HID tactilă capacitivă cu plug & play prin USB
- Partajare wireless a ecranului şi colaborare avansată

Repere

Partajare wireless a ecranului

Afișează patru transmisii pe un ecran. Partajarea wireless a ecranului îți permite să conectezi mai multe dispozitive în același timp pentru comutarea rapidă a conținutului atunci când ai nevoie. Utilizează rețeaua Wi-Fi existentă pentru a conecta instantaneu și sigur dispozitive sau utilizează cheile noastre hardware opționale HDMI interact pentru a proiecta direct pe ecran, fără a fi nevoie să te conectezi la rețeaua ta securizată/protejată.

Tehnologie HID tactilă capacitivă

Tehnologia tactilă capacitivă oferă un aspect de ultimă generație al sticlei de la o margine la alta, cu o lățime a ramei de doar 1,5 mm! Creează o experiență interactivă memorabilă cu până la 20 de puncte tactile în același timp. Perfect pentru aplicațiile de colaborare și competitive, acest afișaj îți conectează publicul la orice conținut – fiind ideal pentru educație, spații publice, companii, industria hotelieră și puncte de vânzare cu amănuntul.

CMND & Control



Utilizează rețeaua de afișaje printr-o conexiune (LAN) locală. CMND & Control îți permite să utilizezi funcții vitale precum controlarea intrărilor sau monitorizarea stării afișajelor. Indiferent dacă te ocupi de un ecran sau de 100.

Modul tablă interactivă încorporat

Inspiră colaborarea agilă cu modul tablă interactivă. Activează pur și simplu această caracteristică pentru a transforma afișajul într-o pânză albă pe care pot desena mai mulți utilizatori manual sau cu markere pentru afișaj dedicate. Totul de pe ecran poate fi capturat pentru imprimare ușoară sau pentru partajarea fișierelor.


Videoconferință rapidă și ușoară

Cu software-ul pentru videoconferințe gata de utilizare, apelurile video cu doi participanți sau în grup sunt mai ușoare ca niciodată. Utilizează propria cameră sau adaugă pachetul opțional Logitech Meetup pentru o soluție ConferenceCam universală.

Certificat Crestron Connected

Integrează acest afișaj Philips profesional în rețeaua Crestron pentru control complet de la distanță, de pe laptop, computerul desktop sau dispozitivul mobil. Pornește și oprește afișajul, programează conținut, gestionează setările și conectează cu ușurință dispozitive externe. Crestron Connected® oferă o soluție rapidă, fiabilă și sigură la nivel de întreprindere pentru controlul sistemului.

Slot OPS



Încorporează un PC cu putere maximă sau un modul CRD50 cu Android direct în afișajul profesional Philips. Slotul OPS conține toate conexiunile de care ai nevoie pentru a executa soluția, inclusiv o sursă de alimentare electrică.

Dotat cu Android

Controlează-ți afișajul prin conexiunea la internet. Afișajele profesionale cu Android de la Philips sunt optimizate pentru aplicații Android native și, de asemenea, poți instala aplicații web direct pe afișaj. Noul sistem de operare Android menține software-ul în siguranță și conform celor mai recente specificații mai mult timp.

Specificații

Imagine/Ecran

Dimensiune diagonală ecran (metric): 163.83 cm

Dimensiune diagonală ecran (inchi): 64.5 inch

Raport lungime/lățime: 16:9

Rezoluție panou: 3840 x 2160

Distanță între pixeli: 0,372 (H) x 0,372 (V) mm

Rezoluție optimă: 3840 x 2160 la 60 Hz

Luminozitate: 350 cd/m²

Culori afișaj: 1,07 miliarde

Raport de contrast (nominal): 1300:1

Rată dinamică de contrast: 500.000:1

Timp de răspuns (nominal): 9 ms

Unghi de vizionare (orizontal): 178 grad

Unghi de vizionare (vertical): 178 grad

Îmbunătățiri ale imaginii: Escamotare mișcare 3/2 - 2/2, Restaurarea imaginilor interpolate compensate prin mișcare, Deinterlacing 3D MA, Îmbunătățire dinamică a contrastului, Scanare progresivă

Sistem de operare: Android 9

Conectivitate

Ieșire audio: Mufă de 3,5 mm (x2)

Intrare video: HDMI 2.0 (x4), Display Port 1.2 (x1), DVI-I (x1), USB 2.0 (x2), USB 3.0 (x2), USB-C

Intrare audio: Mufă de 3,5 mm

Alte conexiuni: OPS, micro SD

Ieșire video: DisplayPort 1.2 (x1), DVI - D (x1), HDMI 2.0 (x2)

Control extern: RJ45, Mufă RS232C

(intrare/ieșire) de 2,5 mm, Mufă IR (intrare/ieșire) de 3,5 mm

Confort

Poziționare: Peisaj, Peisaj (18/7), Portret (12/7)

Funcții screensaver: Deplasare pixeli, luminozitate scăzută

Control tastatură: Ascuns, Blocabil

Retransmitere a semnalului: RS232, IR

Loophthrough

Ușor de instalat: Inserare inteligentă

Funcții de economisire a energiei: Smart Power

Controlare în rețea: RJ45, RS232

Sistem DPMS de economisire a energiei

Sunet

Difuzoare încorporate: 2 x 20 W RMS

Alimentare

Sursă de alimentare rețea: 100 ~ 240 V c.a., 50 ~ 60 Hz

Consum (nominal): 190 W

Consum (max.): 320 W

Consum în standby: <0,5 W

Clasă de etichetare energetică: G

Rezoluție de afișare acceptată

Formate pentru calculator: 1024 x 768, 60, 70 Hz, 1152 x 864, 60, 70, 75 Hz, 1152 x 900, 66 Hz, 1280 x 720, 60, 70 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 75 Hz, 1280 x 800, 60, 75 Hz, 1280 x 960, 60 Hz, 1280 x 1024, 60, 67, 75 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1400 x 1050, 60, 75 Hz, 1440 x 1050, 60 Hz, 1440 x 900, 60, 75 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1600 x 900, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz, 640 x 350, 70 Hz, 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 832 x 624, 75 Hz, 848 x 480, 60 Hz, 960 x 720, 75 Hz

Formate video: 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 4K x 2K, 50, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz

Formate UHD: 3840 x 2160, 24, 25, 30, 60 Hz, 3840 x 2160, 50 Hz

Specificații

Dimensiuni

Suport cu inserare inteligentă: 6*M4*L6,
distanță de 100 mm, dimensiuni max.: 150 mm x
300 mm

Lățime aparat: 1485,1 mm

Greutate produs: 45,8 kg

Înălțime aparat: 860,10 mm

Adâncime aparat: 86,2 mm (A la suportul de
perete)/97,4 mm (A la capacul difuzorului) mm

Lățime aparat (inchi): 58,47 inch

Înălțime aparat (inchi): 33.86 inch

Suport de perete: 400 (H) x 400 (V), M8

Adâncime aparat (inchi): 3,39 mm (A la suportul
de perete)/3,83 mm (A la capacul
difuzorului) inch

Lățime ramă: 1,50 mm (uniform)

Greutate produs (lb): 100,97 lb

Condiții de funcționare

Altitudine: 0 ~ 3000 m

Interval temperatură (operare): 0 ~ 40 °C

MTBF: 50.000 ore

Umiditate relativă: 20 ~ 80 % (în funcționare), 5
~ 95 % (la depozitare) %

Interval temperatură (depozitare): -20 ~ 60 °C

Aplicații multimedia

Redare USB pentru video: ASF, AVI, DAT, FLV,

MKV, MP4, MPEG, MPG, TS, VOB, WEBM, WMV

Redare USB pentru imagini: BMP, JPEG, JPG, PNG

Redare USB pentru audio: AAC, M4A, MP3,

WMA

Player intern

Procesor: MTK5680

Card Micro SD: Acceptă 1 TB

Stocare: eMMC de 32 GB

Wi-Fi: AP (WC0SR2511-88112BU), STA
(WCT5GM2511MT7668AU)

RAM: DDR4 de 4 GB

Interactivitate cu atingeri multiple

Puncte tactile: Atingeri simultane în 10 puncte

Accesorii

Accesorii incluse: Sigla Philips (x1), Lavetă de
curățare (x1), Cablu DVI-I (1,8 m) (x1), Cablu
HDMI (3 m) (x1), Cablu senzor IR (1,8 m) (x1),
Cablu de alimentare (x3), Cablu RS232 pentru
conectare în serie (x1), Stilou tactil (x2), Cablu
USB A-B (3 m) (x1), Capac USB (x1), Baterii AAA
(x1), Ghid de inițiere rapidă (x1), Telecomandă
(x1), Cablu RS232 (3 m) (x1)

Diverse

Limbi OSD: Engleză, Franceză, Germană,
Spaniolă, Poloneză, Turcă, Rusă, Italiană, Chineză
simplificată, Chineză tradițională, Arabă,
Japoneză, Daneză, Olandeză, Finlandeză,
Norvegiană, Portugheză, Suedeză

Garanție: 3 ani garanție

Reglementări și standarde: CE, RoHS, VCCI, CB,
CU, EMF, EPA, ETL, FCC, Clasa A

Philips 65BDL6051C
Versiune 1.0
Referință: 50000014

