

PHILIPS



C-serien

Signage Solutions

86"

Drevet av Android

350cd/m²



86BDL6051C

Interaktiv møteskjermer

avansert kapasitiv flerberøringsteknologi

Maksimer engasjementet og inspirer til samarbeid med en interaktiv skjerm i C-serien fra Philips. Disse Android-drevne skjermene er laget for å tåle tung daglig bruk og har opptil ti berøringspunkter, glass fra kant til kant og flatt design.

Smart og kraftig

- Herdet glass med antirefleksbelegg
- OPS-sporet gjør at du kan koble til PC-en uten kabler
- Android SoC-prosessor. Opprinnelige apper og webapper
- Innebygd tavlemodus
- Raske og enkle videokonferanser
- Installer og bruk appene og funksjonene du foretrekker
- Crestron Connected-sertifisert

Inspirer til samarbeid og samhandling

- Betjen, overvåk og oppretthold med CMND & Control
- HID-kapasitiv berøring med USB-Plug & Play
- Trådløs skjermdeling og avansert samarbeid

Høydepunkter

Trådløs skjermdeling

Viser inndata fra fire ulike kilder på en skjerm. Med trådløs skjermdeling kan du koble sammen flere enheter på én gang, slik at du raskt kan bytte innhold når du trenger det. Bruk det eksisterende Wi-Fi-nettverket til å koble til enheter på en øyeblikkelig og sikker måte, eller bruk våre valgfrie HDMI-interaksjonsdongler til å caste direkte på skjermen uten at du trenger å koble til det sikre/beskyttede nettverket.

HID-kapasitiv berøring

Kapasitiv berøring gir deg det nyskapende utseendet av glass fra kant til kant med en rammebredde på bare 1,5 mm. Lag en minneverdig interaktiv opplevelse med opptil ti berøringspunkter samtidig. Denne skjermen er perfekt når du må samarbeide eller konkurrere om noe, og den knytter til seg publikum gjennom tilgangen til alt innholdet – noe som gjør den ideell for utdanning, offentlige steder, bedrifter, hoteller og detaljhandel.

CMND & Control



Kjør skjermene dine over en lokal (LAN) tilkobling. CMND & Control gir deg muligheten til å utføre viktige funksjoner som å kontrollere innganger og overvåke skjermstatus – uansett om du styrer én skjerm eller 100.

Innebygd tavlemodus

Oppfordre til smidig samarbeid med tavlemodus. Aktiver denne funksjonen for å gjøre skjermen om til et tomt lerret som kan tegnes på av flere brukere, enten for hånd eller med dedikerte skjermmarkører. Alt på skjermen kan deretter lagres for enkel utskrift eller fildeling.


Rask og enkel videokonferanse

Den installerte programvaren for videokonferanser gjør det enklere enn noen gang å holde gruppevideosamtaler og videosamtaler med enkeltpersoner. Bruk ganske enkelt ditt eget kamera, eller legg til Logitech Meetup-pakken (ekstrautstyr) for en alt-i-ett ConferenceCam-løsning.

Crestron Connected-sertifisert

Integrer denne Philips Professional-skjermen til Crestron-nettverket for fullstendig fjernkontroll via din bærbare datamaskinen, stasjonære pc eller mobilenhet. Slå skjermen av og på, planlegg innhold, administrer innstillinger, og koble enkelt til eksterne enheter. Crestron Connected® gir en rask, pålitelig og sikker løsning på bedriftsnivå for systemkontroll.

OPS-spor



Integrer en PC med full kraft eller Android-drevet CRD50-modul direkte i en profesjonell Philips-skjerm. OPS-sporet inneholder alle tilkoblingene du trenger for å kjøre løsningen i sporet, inkludert en strømforsyning.

Drevet av Android

Kontroller skjermen via en Internett-tilkobling. Android-drevne Philips Professional-skjermer er optimalisert for Android-apper, og du kan også installere nettapper direkte på skjermen. Et nytt Android OS sikrer at programvaren er trygg og oppdatert lenger.

Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

Diagonal skjermstørrelse (cm): 217.42 cm

Diagonal skjermstørrelse (tommer):

85.6 tommer

Sideforhold: 16:9

Paneloppløsning: 3840 x 2160

Pikselavstand: 0,4935 (H) x 0,4935 (V) mm

Optimal oppløsning: 3840 x 2160 ved 60 Hz

Lysstyrke: 350 cd/m²

Skjermfarger: 1,07 milliarder

Kontrastforhold (typisk): 1000 : 1

Dynamisk kontrastforhold: 500 000 : 1

Svartid (typisk): 8 ms

Visningsvinkel (horisontal): 178 grader

Visningsvinkel (vertikal): 178 grader

Bildeforbedring: 3/2-2/2 Motion Pull Down,

Bevegelseskompensert deinterlacing, 3D MA-

deinterlacing, Dynamisk kontrastforbedring,

Progressive scan

Operativsystem: Android 9

Tilkoblingsmuligheter

Lydutgang: 3,5 mm jack (x2)

Videoinngang: DisplayPort 1.2 (x1), HDMI 2.0 (x4), DVI-I (x1), USB 2.0 (x2), USB 3.0 (x2), USB-C

Lydinngang: 3,5 mm jack

Andre tilkoblinger: OPS, micro SD

Videoutgang: DisplayPort 1.2 (x1), HDMI 2.0 (x1)

Fjernstyring: RJ45, RS232C (inn/ut) 2,5 mm jack,

IR (inn/ut) 3,5 mm jack

Anvendelighet

Plassering: Liggende (18/7)

Skjermsparefunksjoner: Punktforskyvning, lav

lysstyrke

Tastaturkontroll: Skjult, Låsbar

Signalsøyle: RS232, IR-søylegjennomgang,

DisplayPort

Enkel installering: Smart utstyr

Energisparefunksjoner: Smart Power

Kan kontrolleres via nettverket: RJ45, RS232

DPMS-strømsparingssystem

Lyd

Innebygde høyttalere: 2 x 20 W RMS

Drift

Strømnett: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz

Forbruk (typisk): 300 W

Forbruk (maks.): 500 W

Effektforbruk i standby: < 0,5 W

Energimerkeklasse: G

Støttet skjermoppløsning

Datamaskinformater: 1920 x 1200, 60 Hz,

1920 x 1080, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1600 x

1200, 60 Hz, 1600 x 900, 60 Hz, 1440 x 1050,

60 Hz, 1440 x 900, 60, 75 Hz, 1400 x 1050, 60,

75 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz,

1280 x 1024, 60, 67, 75 Hz, 1280 x 960, 60 Hz,

1280 x 800, 60, 75 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 75 Hz,

1280 x 720, 60, 70 Hz, 1152 x 900, 66 Hz, 1152 x

864, 60, 70, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70 Hz, 960 x

720, 75 Hz, 848 x 480, 60 Hz, 832 x 624, 75 Hz,

800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz,

640 x 350, 70 Hz, 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz

Videoformater: 1080p, 50, 60 Hz, 576p, 50 Hz,

480p, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 4 K x 2 K, 50, 60 Hz,

720p, 50, 60 Hz

UHD-formater: 3840 x 2160, 24, 25, 30, 60 Hz,

3840 x 2160, 50 Hz

Mål

Montering av Smart-utstyr: 6*M4*L6, 100 mm

justering, maks. størrelse: 180 x 300 mm

Bredde, apparat: 1949,00 millimeter

Produktvekt: 78,1 kg

Høyde, apparat: 1120,00 millimeter

Dybde, apparat: 77,50(@veggmontering),

93,00(@maks) millimeter

Bredde, apparat (tommer): 76,73 tommer

Høyde, apparat (tommer): 44.09 tommer

Veggmontering: 600 (H) x 400 (V) mm, M8

Dybde, apparat (tommer):

3,05(@veggmontering), 3,66(@maks) tommer

Rammens bredde: 1,50 mm(jevn)

Vekt på produkt (pund): 172,18 lb

Driftsforhold

Høyde: 0 ~ 3000 m

Temperaturområde (drift): 0 ~ 40 °C

MTBF: 50 000 time(r)

Relativ luftfuktighet: 20-80 % (drift), 5-95 % (oppbevaring) %

Temperaturområde (lagring): -20 ~ 60 °C

Multimedieprogrammer

USB-avspilling, video: ASF, AVI, FLV, MKV, MP4,

MPEG, MPG, TS, VOB, WEBM, WMV, DAT

USB-avspilling, bilde: BMP, JPEG, JPG, PNG

USB-avspilling, lyd: AAC, M4A, MP3, WMA

Intern spiller

CPU: MTK5680

microSD-kort: Støtte for opptil 1 TB

Lagring: 32 GB eMMC

Wi-Fi: AP (WC0SR2511-88112BU), STA

(WCT5GM2511MT7668AU)

RAM: DDR4 4 GB

Samhandling med flerberøring

Berøringspunkter: Ti samtidige

berøringspunkter

Tilbehør

Vedlagt tilbehør: Philips-logo (x1), RS232-kabel

til seriekobling (x1), AAA-batteri (x1),

Rengjøringsklut (x1), DVI-I-kabel (1,8 m) (x1),

HDMI-kabel (3 m) (x1), IR-sensorkabel (1,8 m)

(x1), M2-skrue (x2), M3-skrue (x2), Strømledning

(x3), Hurtigstartveiledning (x1), Fjernkontroll

(x1), RS232-kabel (3 m) (x1), Pekepenn (x2), USB

A til B-kabel (3 m) (x1), USB-deksel (x1)

Diverse

Visningsspråk på skjermen: Engelsk, Fransk, Tysk,

Spansk, Polsk, Tyrkisk, Russisk, Italiensk, Forenklet

kinesisk, Tradisjonell kinesisk, Arabisk, Japansk,

Dansk, Nederlandsk, Finsk, Norsk, Portugisisk,

Svensk

Garanti: Tre års garanti

Juridiske godkjenninger: CE, RoHS, CB, CU, EAC,

EMF, ETL, FCC, klasse A, PSB, VCCI

Philips 86BDL6051C
Versjon 1.1
Utgivelsesdato: 2025/08/22

