

Philips  
Professionelles LCD-  
Fernsehgerät

26"  
LCD  
HD Ready

26HF7875



## Das ultimative interaktive Hotel-Fernsehgerät

### Philips LCD-Fernsehgerät & SmartCard-Steckplatz

Dieses elegante und energieeffiziente Hotel-Fernsehgerät mit integriertem SmartCard-Steckplatz ist unsere beste, manipulationssichere, interaktive Lösung. Ihre Gäste können ein hervorragendes Fernseherlebnis und optional Musik im Badezimmer genießen und eine persönliche Begrüßungsnachricht erhalten.

#### **Geringste Gesamtbetriebskosten**

- Wireless SmartLoader für schnelle Programmierung
- Sperre für Installationsmenü
- Externer Lautsprecheranschluss & zusätzliche Stromversorgung

#### **Nachhaltig und sicher**

- SmartPower zur Energieeinsparung
- Umweltfreundliches Design und schwer entflammables Gehäuse

#### **Zukunftssichere integrierte Systemlösung**

- Manipulationssicherer SmartCard-Steckplatz
- Fernaktualisierung der Software

#### **Hervorragendes Fernseherlebnis und großer Gästekomfort**

- Begrüßungsnachricht auf dem Bildschirm
- Integrierte Uhrenanzeige mit Weckfunktion und Nachrichtalarm
- Digital Crystal Clear für lebensechtere Bilder wie im Kino

# PHILIPS

## Besonderheiten

### Fernaktualisierung der Software

Die Software des Fernsehers kann über einen zertifizierten Systemanbieter ferngesteuert aktualisiert werden.

### Integrierter SmartCard-Steckplatz

Der SmartCard Xpress-Kartensteckplatz ermöglicht Dritten mithilfe von Anwendungskarten das Hinzufügen erweiterter TV-Funktionen ganz ohne zusätzliche Boxen bzw. externe Verbindungen. Über die Serial Xpress Benutzeroberfläche (mit Unterstützung für die Protokolle UART und RS232) sowie die SmartPlug Benutzeroberfläche kann eine Verbindung zwischen dem Fernseher und externen Decodern bzw. Set-Top-Boxen aller wichtigen Anbieter interaktiver Systeme hergestellt werden.

### Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear ist eine digitale Bildverarbeitungstechnologie, durch die der Kontrast, die Farben und Schärfestufen optimiert werden. Dadurch entstehen lebendigere Bilder, wie im Kino.

### Integrierte Uhrenanzeige

Die integrierte Uhrenanzeige verfügt über eine Weckfunktion und ersetzt eine zusätzliche Uhr, deren Kabel und Anschlüsse verstaubt werden müssten. Automatische Zeitsynchronisierung über Videotext und die Beibehaltung der Weckeinrichtungen bei Stromunterbrechungen stellen einen zusätzlichen Service für Ihre Gäste dar.

### Begrüßungsnachricht

Auf jedem Bildschirm wird nach jedem Einschalten eine Begrüßungsnachricht angezeigt.

### Drehbarer Standfuß

Dieses LCD-Fernsehgerät ist mit einem drehbaren Standfuß ausgestattet, damit Ihre Gäste von jeder Position im Raum aus fernsehen können. Der Standfuß kann an einem Tisch oder Möbelstück befestigt werden, um einen zusätzlichen Schutz vor Diebstahl zu gewährleisten.

### Wireless SmartLoader

Bietet die Möglichkeit, alle Programmeinstellungen eines Fernsehgeräts einfach und kabellos und in weniger als einer Minute auf andere Fernsehgeräte zu übertragen. Mit dieser Funktion kann eine Übereinstimmung der Einstellungen verschiedener Fernsehgeräte garantiert werden, wodurch der Zeit- und Kostenaufwand für die Installation verkürzt wird.

### Sperre für Installationsmenü

Verhindert unbefugten Zugriff auf Installations- und Konfigurationseinstellungen, und sichert damit einen maximalen Gästekomfort und vermeidet unnötige Kosten für die Neuprogrammierung.

### Externe Lautsprecher & Stromversorgung

Das Fernsehgerät verfügt über eine externe Anschlussverlängerung zur leichten Installation externer Lautsprecher (zum Beispiel im Badezimmer), sodass keine weiteren

Investitionen in externe Geräte notwendig werden. Die integrierte zusätzliche Stromversorgung macht einen zusätzlichen Stromanschluss für interaktive Systeme überflüssig. Bei Einzelnutzung kann die zusätzliche Stromversorgung ausgeschaltet werden, um Energie zu sparen.

### SmartPower



Die Stärke der Hintergrundbeleuchtung kann geregelt und vom System vorab eingestellt werden. Der Energieverbrauch wird um bis zu 50 % verringert und die Energiekosten erheblich reduziert.

### Umweltfreundliches Design

Nachhaltigkeit ist ein wesentlicher Bestandteil des Geschäftsmodells von Philips. Die Fernseher von Philips werden gemäß unseren EcoDesign-Richtlinien konzipiert und hergestellt. Unser Ziel ist es, durch einen niedrigeren Stromverbrauch, den Verzicht auf gefährliche Substanzen, ein niedrigeres Gewicht unserer Produkte, eine effizientere Verpackung und bessere Wiederverwertbarkeit, die Umwelt so gut wie möglich zu schonen. Die Fernseher von Philips verfügen auch über ein spezielles, schwer entflammables Gehäuse. Tests, die von unabhängigen Stellen durchgeführt wurden, haben gezeigt, dass Fernseher von Philips im Gegensatz zu anderen Fernsehern von externen Quellen ausgelöste Brände nicht verstärken.

# Daten

## Bild/Anzeige

- Bildformat: 16:9, Breitbild
- Bildschirmgröße diagonal (Zoll): 26 Zoll
- Bildschirmgröße diagonal (cm): 66 cm
- Auflösung des Displays: 1.366 x 768 p
- Helligkeit: 500 cd/m<sup>2</sup>
- Kontrastverhältnis (Standard): 800:1
- Bildoptimierung: 3D-Kammfilter, 3:2- bis 2:2-Bewegungs-Pulldown, Active Control, Kontrast Plus, Dynamische Kontrastoptimierung, Digitale Rauschminderung (DMN), Jagged Line Suppression, Progressive Scan, Digital Crystal Clear
- Bildschirmtyp: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Dynamischer Bildschirmpkontrast: 4000:1
- Reaktionszeit (Standard): 8 ms
- Betrachtungswinkel (horizontal): 160 Grad
- Betrachtungswinkel (vertikal): 150 Grad
- Bildschirmoptimierung: Nicht reflektierender Bildschirm

## Unterstützte Display-Auflösung

- Computerformate: 640 x 480, 60, 72, 75 Hz, 800 x 600, 60, 72, 75 Hz, 1.024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 1.280 x 768, 60 Hz, 1.366 x 768, 60 Hz
- Videoformate: 640 x 480i - 1 Fh, 640 x 480p - 2 Fh, 720 x 576i - 1 Fh, 720 x 576p - 2 Fh, 1280 x 720p - 3 Fh, 1920 x 1080i - 2 Fh

## Tuner/Empfang/Übertragung

- Antenneneingang: 75 Ohm koaxial (IEC75)
- Frequenzbänder: Hyperband, S-Kanal, UHF, VHF
- TV-System: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Anzahl der voreingestellten Kanäle: 125
- Videowiedergabe: NTSC, PAL, Secam
- Tuner-Display: PLL

## Komfort

- Einfache Installation: Erweiterter Hotel-Modus, Feinabstimmung, Programmname, Wireless Smart Loading, Tastensperre, Sicherer Menüzugriff
- Einfache Bedienung: Automatische Lautstärkeregelung (AVL), Smart Picture, Smart Sound
- Uhr: Sleep-Timer, Wecker, Integrierte LCD-Uhrenanzeige
- Erweiterte Uhrfunktionen: Synchro Time über PDC/TXT
- Komfort: Hotelgast-Funktionen, Einschaltkanal, Lautstärkebegrenzung, Begrüßungsnachricht, Hinweis auf Nachricht
- Bildschirmformat-Anpassung: 4:3, 7 Breitbild-Modi
- Videotext: 1.000 Seiten Hypertext
- Weiterer Komfort: Kensington-Sicherung, Als normales TV-Gerät verwendbar
- Upgradefähige Firmware: Fernakt. Software Hotel-Fernseher, Lokale Akt. Software alle Fernseher
- Videotext-Sprachen: Kyrrillisch, Osteuropäisch, Westeuropäisch

## Ton

- Ausgangsleistung (RMS): 2 x 10 W

- Soundsystem: Nicam Stereo, Stereo
- Verbesserung der Soundqualität: Automatischer Lautstärkepegel, Incredible Surround

## Lautsprecher

- Integrierte Lautsprecher: 2

## Anschlüsse

- bessere Anschlussmöglichkeiten: RJ12-Anschluss, RJ45-Anschluss, Anschluss für externen Lautsprecher, HM-Link, Zusätzliche Stromversorgung 12 V/1 W, SmartCard Xpress Box-bereit, Schneller Infrarotdurchschliff, Serial Xpress Benutzeroberfläche, SmartPlug Xpress Benutzeroberfläche, Scart-Einschalttaste, SmartCard-Erweiterungssteckplatz
- Anzahl Scartanschlüsse: 2
- Ext 1 Scart: Audio links/rechts, FBAS-Ein-/Ausgang, RGB
- Ext 2 Scart: Audio links/rechts, FBAS-Ein-/Ausgang, S-Video-Eingang
- Weitere Anschlüsse: Antenne IEC75, Kopfhörerausgang, PC-VGA-Eingang
- Ext 3: Linker/rechter Audio-Eingang, FBAS-Eingang, S-Video-Eingang
- Ext 4: Linker/rechter Audio-Eingang, YPbPr
- Ext 5: HDMI
- Ext 6: HDMI

## Power

- Netzstrom: 100-240 V, 50/60 Hz
- Umgebungstemperatur: 5 °C bis 40 °C
- Stromverbrauch: 120 W
- SmartPower hoch: 58 W
- SmartPower niedrig: 103 W
- Aktiver Standby-Verbrauch: 18 W
- Passiver Standby-Verbrauch: 2 W
- SmartPower mittel: 73 W

## Umweltspezifikationen

- Sicherheit: Schwer entflammables Gehäuse

## Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Garantiekarte, Netzkabel, Drehbarer Fuß mit Diebstahlsicherung
- Optionales Zubehör: Wireless SmartLoader 22AV1135, Installations-Fernbedienung RC2573GR, RC2886 (Fernbedienung)

## Abmessungen

- Gerätebreite: 682 mm
- Gerätehöhe: 473 mm
- Gerätetiefe: 111 mm
- Produktgewicht: 11,19 kg
- Gerätebreite (inkl. Fuß): 682 mm
- Gerätehöhe (inkl. Fuß): 536 mm
- Gerätetiefe (inkl. Fuß): 200 mm
- Produktgewicht (inkl. Standfuß): 13.93 kg
- Verpackungsbreite: 836 mm
- Verpackungshöhe: 212 mm
- Verpackungstiefe: 592 mm
- Gewicht (inkl. Verpackung): 16,7 kg
- Kompatible Wandhalterung: 200 x 100 mm



Ausstellungsdatum  
2023-07-11

Version: 4.0.5

EAN: 87 12581 32862 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)